

Fisher & Paykel

AeroCare clothes dryer

Sécheuse AeroCare

**Installation instructions
and User guide**

**Instructions d'installation
et Guide d'utilisation**

WARNING: For your safety the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
 - Clear the room, building or area of all occupants.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

The Governor of California is required to publish a list of substances known to the state of California to cause cancer or reproductive harm and requires business to warn customers of potential exposures to such substances.

WARNING!: Gas appliances contain or produce substances, which can cause death, or serious illness and which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. To reduce the risk from substances in fuel or from fuel combustion, make sure this appliance is installed, operated, and maintained according to the manufacturer's instructions.

In the Commonwealth of Massachusetts

Installation of this appliance must be performed by a contractor, plumber or gasfitter who is qualified or licensed by the state.

Introduction	2
Important safety instructions	3
Installation instructions	7
The first time you turn your dryer on	48
Getting started quickly	50
AeroCare controls	52
Sorting and loading	54
Dryer cycles	56
Drying special items	61
Drying cycle options	63
Dryer operation	66
Care labels	68
Drying rack	69
Customizing dryer cycles	70
Changing pre-set options	71
Caring for your dryer	73
Before you call for service	
User warnings	76
Fault codes	76
Solving operating problems	77
Solving drying problems	80
Limited warranty	82
How to get service	84

English

Page 1 – 84

Français

Page 86 – 170

Important!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The models shown in this User Guide may not be available in all markets and are subject to change at any time. For current details about model and specification availability in your country, please visit our website listed on the back cover or contact your local Fisher & Paykel dealer.

Introduction

Thank you for buying a Fisher & Paykel AeroCare clothes dryer. We are very proud of this dryer and trust it will serve you well for many years.

At Fisher & Paykel we aim to provide innovative products that are simple to use, ergonomic, energy efficient and kind to the environment. Thousands of tonnes of washing and 75 years of laundry experience have been programmed into your dryer to help give you the best possible performance.

We have developed this dryer to treat your clothes with the utmost care, drying them gently, so they will look better for longer. We trust you'll enjoy the benefits of numerous drying cycles and options, its extra large capacity and reverse tumbling.

Please take the time to read this User Guide carefully. It will help you to operate and maintain your new AeroCare dryer. Your safety and the safety of others is very important. Located on your dryer and throughout this guide are safety messages and instructions; it is important that you understand and follow them.

We hope you enjoy your new dryer.




Fig.1 AeroCare dryer models

Important!

It is important that this User Guide should be retained with your AeroCare clothes dryer for future reference. Should the appliance be sold or transferred to another owner, please ensure that the User Guide is left with the appliance. This will ensure that the new owner can familiarize themselves with the information and warnings contained within the Guide.

Symbols

Symbols will be used in this Guide to highlight when extra care is required. Abide by these at all times to ensure you and your family are not harmed while operating your dryer.

It is important to always act with caution and use common sense when operating your dryer. Use only as instructed by the User Guide.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to hazards that can present risk of losing life, or hurt you and others.

The safety alert symbol and the word WARNING will precede all safety messages. This word means:



You can be at risk of losing your life or being seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ WARNING!**Electric Shock Hazard**

Follow the safety precautions outlined in this User Guide.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

Important safety precautions

- *Read all instructions carefully before using this dryer. Use this dryer only for its intended purpose as described in this User Guide.*
- *Installation must conform with local codes, or in absence of local codes, with the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 or the Canadian Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1*
- *Installation and service must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber or gasfitter qualified or licensed by the state, province, or region where this appliance is being installed.*
- *This dryer must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.*
- *This dryer, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, or in the absence of local codes, with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.*
- *Do not install or store the dryer where it will be exposed to water or exposed to the weather.*
- *Connect to a properly protected, rated and sized power supply circuit to avoid electrical overload.*
- *Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing, unless specifically recommended in the published user repair instructions that you understand and have the skills to carry out.*
- *To minimize the possibility of electric shock, unplug this dryer from the power supply or disconnect the dryer at the household distribution panel (by removing the fuse or switching off the circuit breaker) before attempting any user maintenance or cleaning.*
- *When disconnecting the dryer, pull by the plug rather than the cord or junction of the cord plug, to avoid damage to the cord or junction of the cord plug.*
- *Make sure the cord is located so that it will not be stepped on, tripped over or otherwise subject to stress or damage.*
- *Do not tamper with the controls.*
- *Note: Touching the POWER button does NOT disconnect the dryer from the power supply, even though the lights are out.*
- *Do not operate this dryer if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled or has missing or broken parts, including a damaged cord or plug.*
- *This dryer must be directly connected to an approved fixed electrical outlet. It cannot be plugged into an extension cord or an adaptor plug.*
- *Do not use the dryer if there is water on the floor near the dryer. Call an Authorized Service Agent if there is a leak.*

⚠ WARNING!**Fire Hazard**

Only dry fabrics that have been washed with water.

Do not use a drying cycle with heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials. Only dry on the AIR DRY cycle.

A clothes dryer produces combustible lint and must be exhausted outdoors. Take care to prevent the accumulation of lint around the exhaust opening and in the surrounding area.

Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.

Failure to follow these instructions can result in death or personal injury.

To reduce the risk of fire in a tumble dryer the following should be observed:

- Do not place items in a tumble dryer that have previously been cleaned in, washed in, soaked in, or spot cleaned with flammable liquids or solids. They give off vapors which are a fire or explosion hazard. Highly flammable substances commonly used in domestic environments include acetone, denatured alcohol, gasoline, kerosene, some brands of spot removers and dry cleaning solvents, turpentine, waxes, wax removers, vegetable oil, fish oil, massage oil, and cooking oil.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not leave hot oil-affected items in a pile or stack. This can prevent heat from escaping and can create a fire hazard. Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as a tumble dryer. The items become warm causing an oxidation reaction in the oil. This oxidation creates heat. If the heat cannot escape the items can become hot enough to catch fire.
- Do not use a drying cycle with heat to dry items containing rubber, foam rubber, plastic or similar materials (such as padded bras, bath mats, rugs, bibs, baby pants, plastic bags, pillows etc), as these materials might melt or burn. Some rubber materials when heated can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion. Only dry on the AIR DRY cycle.
- Unless specifically recommended by their manufacturer, do not use fabric softeners or similar products in a tumble dryer.
- Do not store or use gasoline or other flammable gases and liquids near this or any other appliance.
- Keep the area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of combustible materials such as lint, dust, dirt, paper, rags, chemicals etc.
- Do not store any items that may burn or melt (such as paper materials, plastics or plastic containers etc) next to the dryer.
- Clean the lint filter each time you use the dryer, before or after each load.
- The dryer must be exhausted to the outside. Carefully follow the exhausting and venting details in the Installation Instructions.
- The interior of the appliance and the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.

Important safety instructions

Safe use of the dryer

- Do not allow children to play inside, on, around or with this dryer or any other appliance. Close supervision is necessary if this dryer is used near children.
- Never climb on, climb into, or stand on the dryer top, or drum, or apply weight to the door.
- Keep the floor around your dryer clean and dry to reduce the possibility of slipping.
- If your dryer is running and you want to unload or add clothes, touch START/PAUSE then open the dryer door.
- Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- Undergarments that contain metal reinforcements should not be placed directly in the dryer. Damage to the dryer can result if the metal reinforcements come loose during drying. If you wish to dry these items use the drying rack supplied with your dryer.
- BEFORE THE APPLIANCE IS REMOVED FROM SERVICE OR DISCARDED, REMOVE THE DOOR.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING! – Risk of fire

Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer.

Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.

DO NOT install the clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil-type) duct is installed, it must be identified by the dryer manufacturer as suitable for use with clothes dryers and installed in strict accordance with the instructions found on pages 26 to 38 of these installation instructions. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed and trap lint. These conditions will obstruct dryer airflow and increase the risk of fire.

The dryer must be vented to the outdoors.

Use only rigid metal 4" (102 mm) diameter ductwork inside the dryer cabinet and use only UL-listed transition ducting between the dryer and the home duct.

Do not install or store this appliance in any location where it could be exposed to water and/or weather.

To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Before you begin

Read the important safety instructions on the inside cover and on pages 3 – 6 before you start installing the dryer.

Check to make sure you have all the tools and parts necessary to correctly install this appliance.

Tools required:

- Adjustable wrench 10" (254 mm) × 2 (for gas connection).
- Flat-blade screwdriver.
- Slip joint pliers.
- Pipe wrench 8" (203 mm) (for gas connection).
- Phillips screwdriver.
- Drill with 1/8" (3 mm) drill bit (for bottom venting only).
- Caulking gun and compound (for installing new exhaust vent).
- Glasses.
- Gloves.
- Knife.
- Hacksaw.
- Spirit level.

Installation instructions

Materials:

- 4" (102 mm) diameter rigid metal duct (recommended).
- 4" (102 mm) diameter UL-listed flexible metal duct (if needed).
- 4" (102 mm) diameter metal elbow(s).
- Flexible metal gas line connector (for gas connections only).
- Duct or spring clamps (2).
- Pipe joint compound (pipe dope or tape) for gas pipe connections, resistant to LP Propane, butane and natural gas (for gas connections only).
- Exhaust/vent hood.
- Duct tape.
- Soap solution for gas leak detection (for gas connections only).
- ¾" (19 mm) strain relief (electric connections only).
- Dryer power cord kit (power cord is not supplied with United States models).
Requirement: UL-rated 120/240 V, 30 amp with 3 or 4 prongs. Identify the plug type needed from the existing house receptacle before purchasing. Length of cord must be at least 5 feet (1.5 m) long.

To the installer

Read these instructions completely and carefully.

- These instructions must be left with the home owner for future reference.
- Correct installation is the responsibility of the installer.
- Installation of this appliance must be performed by a qualified installer.
- The dryer **must** be exhausted to the outdoors.
- Remove the door from an old dryer before it is removed and discarded.
- The wiring diagram and service information can be found in the control console.
- The limited warranty does not cover product failure as a result of improper installation.
- The dryer must be installed in a location where the temperature is above 50°F (10°C) to ensure suitable operation of the dryer control system.
- UL-listed duct material must be used. Discard existing plastic or metal foil duct and replace with UL-listed duct material.
- Observe all governing codes and ordinances.
- Follow the installation instructions carefully.

Important!

- *Save these instructions for local electrical inspector's use.*
- *Observe all governing codes and ordinances.*
- *Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.*

Unpacking

To ensure the best performance from the dryer, please follow the instructions below.

WARNING!



Excess Weight Hazard

Use two or more people to move and install the dryer.

Failure to do so can result in back or other injury.

Important!

Only remove the packaging at the customer's premises.

This will ensure the appliance arrives in pristine condition and reduces the risk of damage during transportation to the customer's home.

1. Remove packaging

Remove all of the outer packaging. Dispose of unwanted packaging thoughtfully.

2. Discard packing material from around dryer feet

Tilt the dryer sideways and remove the foam shipping pads by pulling at the sides and breaking them away from the dryer feet. Be sure to remove all the foam pieces before continuing with installation.

3. Drying rack

Open the door. Remove the tape holding the drying rack in place. Remove the rack and remove protective tape from 'legs' of rack.

4. Accessories

Remove the accessories from inside the dryer.




Fig.2 Unpacking your dryer correctly

Location requirements

⚠ WARNING!	
	Explosion Hazard Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the dryer. Place dryer at least 18" (460 mm) above the floor for a garage installation. Failure to do so can result in death, explosion, fire, or burns.

The dryer must be installed or stored in an area which is not exposed to water or weather.

It is extremely important that the dryer is installed in a well ventilated location. This dryer must exhaust air outdoors. Do not install the dryer in any room or closet which does not permit the free flow of replacement air. The free area of any opening for the introduction of outside air shall not be less than twice the area of the dryer exhaust outlet.

The area in which the dryer is located must be kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids. A dryer produces combustible lint so the area around the dryer must be cleaned regularly to keep it free of lint.

Make sure dryer is in a suitable location for installation.


Consider installing the dryer before the washing machine in a side by side installation, this will allow better access to electrical and exhaust connections.

Minimum clearance required other than alcove or closet installation

Allow sufficient room behind the dryer for the exhaust. The air intake is at the rear of the dryer.

Ensure that there is a sufficient air passage on each side of the dryer for intake air.

The minimum clearance to combustible surfaces and for air openings are: 1" (25 mm) clearance both sides, 2" (51 mm) clearance at the front, and 1" (25 mm) clearance at the rear, or 5" (127 mm) clearance if the dryer exhaust duct is at the rear. Consideration **must** also be given to provide adequate clearance for proper operation and service.



* Excludes adjustable foot height

Fig.3 AeroCare dimensions

Requirements for alcove or closet installation

Your dryer is approved for installation in an alcove or closet (as specified on the dryer back).

⚠ WARNING!

When installing a dryer in a closet alcove it *MUST* be exhausted to the outdoors. No other fuel burning appliance can be installed in the same closet or alcove.

The total ventilation area must be a minimum of 60 sq. in. (387 cm²) of open area equally distributed. If the closet contains both a washer and a dryer, doors must contain a minimum of 120 sq. in. (774 cm²) of open area equally distributed. The openings must never be obstructed (a louvered door with the minimum air opening is acceptable). Minimum installation clearances are required but more clearance is recommended.




Fig.4 Minimum clearances




Fig.5 Minimum ventilation

Requirements for alcove or closet installation continued

- The closet should be vented to the outdoors to prevent gas pocketing in case of a gas leak in the supply line.
- No other fuel-burning appliance shall be installed in the same closet with the dryer (gas models only).

Note: when the exhaust duct is located at the rear of the dryer, minimum clearance required from the wall is 5" (127 mm).

Bathroom or bedroom installation

The dryer **MUST** be vented to the outdoors. See "Exhausting the dryer" (page 26).

Mobile or manufactured home installation

Installation is required to comply with the Manufactured Home Construction & Safety Standard, title 24 CFR, part 3280. If or when such standard is not applicable, installation must comply with the American National Standard for Mobile Home, ANSI/NFPA No. 501.

- The dryer **MUST** be vented to the outdoors with the termination securely fastened to the mobile home structure.
- Exhaust ducts **MUST** be securely fastened to a non-combustible portion of the mobile home structure.
- The exhaust **MUST NOT** be terminated beneath a mobile or manufactured home.
- The exhaust duct material **MUST BE METAL**.
- The exhaust duct **MUST NOT** be connected to any other duct, vent, or chimney, or be vented into a wall, ceiling or concealed space of a building.
- Do not use sheet metal screws or other fastening devices which extend into the interior of the exhaust vent.

In addition to the above, for gas dryer models:

- Kit 14-D346-33 **MUST** be used to attach the dryer securely to the structure.
- Provide an opening with a free area of at least 25 sq. in. (161 cm²) for introduction of outside air into the dryer room.

Residential garage installation

Dryers installed in residential garages must be elevated 18" (460 mm) above the floor.

The installation must conform with local codes or, in the absence of local codes, with the National Electrical Code, NFPA NO. 70 (for electric dryers) or National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA54 (for gas dryers) in the United States; and the Canadian Electrical Code CSA C22.1 (for electric dryers) or Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 (for gas dryers), in Canada.

Installation instructions

Connecting a gas dryer (skip for electric dryer)

Refer to page 7 for tools required.

Note: installation and service of this dryer must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.

Gas supply and installation requirements

In the Commonwealth of Massachusetts:

- Installation of the dryer must be completed by a plumber or gas fitter licensed by the state.
- When using ball-type gas shut-off valves, the t-handle type shall be used.
- If using a flexible gas connector, this must not exceed a length of 3 feet in total.

⚠ WARNING!



Explosion Hazard

Installations must be performed by a qualified or licensed contractor, plumber, or gasfitter qualified or licensed by the state, province, or region where this appliance is being installed.

Use a new AGA or CSA approved gas supply line.

Install a shut-off valve in an accessible place.

Only use a gas shut-off valve approved for use within the state, province, or region where this appliance is being installed.

Securely tighten all gas connections.

If connecting to LP Gas, have a qualified person make sure gas pressure does not exceed 13" (330 mm) water column.

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING!

To Reduce the Risk of Fire, Electrical Shock and Personal Injury:

Before connecting the dryer turn off circuit breaker(s) or remove the dryer's circuit fuses at its electrical box. Ensure the power cord is unplugged from the wall socket.

Ensure the gas shut off valve in the supply line is OFF.

Use only new ducting materials. Remove and discard old flexible gas connector and duct material.

Gas type

This gas dryer is equipped with a valve and burner assembly for use only with natural gas. Your local service organization can convert this dryer for use with propane (LP) gas, using conversion kit WC254C1258A001.

Important!

All conversions must be completed by correctly trained and qualified personnel, in accordance with all local codes and ordinances.

Pressure testing

- The dryer must be disconnected from the gas supply piping system during any pressure testing of the system at a pressure greater than 0.5 psi (3.5 kPa).
- The dryer must be isolated from the gas supply piping system by closing the equipment shut-off valve during any pressure testing of the gas supply piping of test pressure equal to or less than 0.5 psi (3.5 kPa).


Gas supply

- A 1/8" National Pipe Taper (NPT) plugged tapping must be installed immediately upstream of the gas supply connection to the dryer. This must be accessible for test gauge connection. Please contact your local gas utility if you have questions regarding the installation of the plugged tapping.
- The gas supply line is to be 1/2" (12.7 mm) rigid pipe. The line must be equipped with an accessible shut-off which is within 6 feet (1.8 m) of the dryer AND in the same room as the appliance.
- Pipe thread compound appropriate for Natural or Propane (LP) gas must be used.
- New flexible metal gas line connector should be used to connect the dryer and gas supply.

Elevation adjustment

- The input ratings of gas operated clothes dryers are based on their operation at sea level, and need not be adjusted for operation at or below 2000 ft. (610 m) elevation. For operation at elevations above 2000 feet (610 m), input ratings should be reduced at a rate of four percent per 1000 feet (305 m) elevation above sea level.
- Installation must conform to all local codes and ordinances. In the absence of local codes and/or ordinances, installation shall conform to the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, or the Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1.

Gas supply connection



Note: add to vertical dimension the distance between cabinet bottom to floor

Fig.6 Gas connection at rear of dryer

Connecting the dryer to the gas supply

Gas connection parts

Ensure you have the following parts before installing the dryer.





Fig.7 Parts required for gas connection


Connecting to dryer

- Install a female $\frac{3}{8}$ " NPT elbow at the gas inlet end of the dryer.
- Attach a $\frac{3}{8}$ " flare union adapter to the female NPT elbow.



Apply pipe compound to the adapter and dryer gas inlet threads

Fig.8 Attaching elbow and adapter



Using two adjustable wrenches tighten the flexible gas line connection

Fig.9 Tighten connections

Important!

Securely hold on to the end of the dryer gas inlet with a pipe wrench to help prevent twisting the inlet.

Connecting to supply




Fig.10 Connecting supply




Fig.11 Tightening supply connections

Important!

Do not over tighten the connections.

Test for gas leaks

⚠ WARNING!

NEVER use an open flame to test for gas leaks.

- Turn on the gas (open the gas shut off valve).
- All connections should be checked for leaks with a soapy, or equivalent solution. Apply a soap (or equivalent) solution to the connection points. If leaks are found, close the shut-off valve, re-tighten the joint, then repeat the test.

Note: Do not use a solution that contains ammonia. This may cause damage to the brass fittings.




Fig.12 Testing for gas leaks

 WARNING!**Fire and Poisoning Hazard**

Gas leaks cannot always be detected by the sense of smell.

Use of an approved UL or CSA gas detector is recommended.

If a gas leak is detected follow the “What to do if you smell gas” instructions, stated on the inside front cover of this user guide.

Electrical connection information for gas dryers

⚠ WARNING!**Electrical Shock Hazard**

Make sure appliance is wired or plugged into a grounded outlet.

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug if it will not fit the outlet.

Have the proper outlet installed by a qualified electrician.

Do not use an adaptor.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire or electrical shock.

The appliance must be electrically grounded in accordance with all local codes and ordinances. In the absence of local codes, the dryer must be electrically grounded in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA NO. 70, or the Canadian Electrical Code, CSA C22.1.


Electrical requirements for gas dryers

The power supply must be 120V, 60Hz, and connected to a properly grounded branch circuit, which is protected by a 15 or 20 amp circuit breaker, or a time-delay fuse.

If the electrical supply provided does not meet specifications outlined above, the installation of an approved outlet by a licensed electrician is recommended.

Important!

The dryer is supplied with a three-prong (grounding) plug for your protection against electric shock. The plug should be plugged directly into a correctly grounded three prong power socket. DO NOT cut or remove the grounding terminal from this plug.



Ensure proper ground exists before use.

If local codes permit, an external ground wire (not provided), which meets local codes, may be added by attaching to the green ground screw on the rear of the dryer, and to a grounded metal cold water pipe or other established ground.




Fig.13 Grounding screw

Connecting an electric dryer (skip for gas dryers) – in the United States only

Refer to page 7 for tools required.

Electrical requirements (electric models only)

WARNING!

To reduce the risk of fire, electrical shock & personal injury:

The appliance must be correctly grounded electrically, in accordance with all local codes and ordinances. In the absence of these, the appliance shall be grounded in accordance with the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70.

Before connecting the dryer, turn off the circuit breaker(s) or remove the dryer's circuit fuses at its electrical box. Ensure the power cord is unplugged from the wall outlet.

DO NOT leave the cover off the terminal block.

Never use an extension cord or adapter plug with the dryer.

Use only new ducting materials. Remove and discard old duct material.

WARNING!



Electric Shock Hazard

Use a new UL/CSA-listed 30-ampere power cord.

Use a UL-listed strain relief.

Disconnect power before making electrical connections.

Connect neutral wire (white or center wire) to center terminal.

On all four wire installations remove the grounding link and connect the ground wire to the green ground connecting screw.




Connect remaining two supply wires to remaining two terminals.

Securely tighten all electrical connections.

Failure to do so can result in death, fire, or electrical shock.

Note: the wiring diagram is located in the control console.

The dryer must be plugged into or connected to an individual branch circuit, protected by the correct time delay fuses or circuit breakers. The power supply must be a 3- or 4-wire, single phase, 120/240 V, 60 Hz, 30 amp circuit.

If your outlet looks like this	Choose this power supply cord
 3-wire (NEMA type 10-30R)	 (See 3-wire connection)
 4-wire (NEMA type 14-30R)	 (See 4-wire connection)

- If a power cord is used, this must be plugged into a 30 amp socket only.
- The power cord is NOT supplied with electric model dryers in the United States.

Contact a licensed electrician if the electricity supply does not meet the required specifications.

Grounding instructions

This dryer **MUST** be connected to a grounded metal, permanent wiring system. Alternatively, an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal on the dryer.

⚠ WARNING!

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Connecting the dryer using 4-wire connection (must be used for mobile home installation)

Note: the National Electrical Code requires that new constructions use a 4-wire connection to an electric dryer (effective as of January 1, 1996). Where local codes do not permit grounding through the neutral, a 4-wire cord must also be used.

Important!

New constructions must NOT use a 3-wire connection.

Remove ground strap and discard.

Keep green ground screw




Fig.14 4-wire connections

- 1 Turn off the circuit breaker(s) (30 amp) or remove the dryer's circuit fuse at the electrical box.
- 2 Ensure the dryer cord is unplugged from the wall outlet.
- 3 Locate and remove the power cord cover at the lower rear of the dryer.
- 4 Remove and discard the ground strap. Retain the green ground screw for later relocation (Step 7).
- 5 Install a 3/4" (19 mm) UL-recognized strain relief to the entry hole for the power cord. Move the power cord through the strain relief.
- 6 Connect the power cord according to the following:
 - a Connect the two hot lines to the outer screws of the terminal block (labelled L1 and L2).
 - b Connect the neutral (white) line to the center of the terminal block (labelled N).
- 7 Use the green ground screw to attach the ground wire of the power cord (ie relocate the green ground screw to the hole above strain relief bracket).
- 8 Tighten all three terminal block screws completely.
- 9 Correctly secure the power cord to the strain relief.
- 10 Replace the power cord cover.

⚠ WARNING!

NEVER leave the power cord cover off the terminal block.

Connecting the dryer using 3-wire connection

Important!

- **DO NOT use in Canada.**
- **DO NOT use for Mobile home installations, on new constructions, or on recreational vehicles.**
- **NOT for use in areas where local codes prohibit grounding through the neutral conduction.**

If required by local codes, install an external ground (not provided) to grounded metal, a cold water pipe or other established ground as determined by a qualified electrician.




Fig.15 3-wire connections

- 1 Turn off the circuit breaker(s) (30 amp) or remove the dryer's circuit fuse at the electrical box.
- 2 Ensure the dryer cord is unplugged from the wall outlet.
- 3 Locate and remove the power cord cover at the lower rear of the dryer.
- 4 Install a $\frac{3}{4}$ " (19 mm) UL-recognized strain relief to the entry hole for the power cord. Move the power cord through the strain relief.
- 5 Connect the power cord according to the following:
 - a Connect the two hot lines to the outer screws of the terminal block (labelled L1 and L2).
 - b Connect the neutral (white) line to the center of the terminal block (labelled N).
- 6 Ensure the ground strap is connected to neutral (center) terminal of block, and to the green ground screw on located on the cabinet rear.
- 7 Tighten all three terminal block screws completely.
- 8 Correctly secure the power cord to the strain relief.
- 9 Replace the power cord cover.

⚠ WARNING!

NEVER leave the power cord cover off the terminal block.

Connecting an electric dryer (skip for gas dryers) – in Canada only

Electrical requirements (electric models only)

⚠ WARNING!

**Electric Shock Hazard**

Plug appliance into grounded 4 prong outlet.


Failure to do so can result in death or electric shock.

Note: the wiring diagram is located in the control console.

It is your responsibility to:


- Contact a qualified electrical installer.
- Ensure the electrical connection is adequate and conforms with Canadian Electrical Code, C22.1 and all local code requirements.
- Plug the dryer into, or connect the dryer to an individual branch circuit, which is protected by the correct time delay fuses or circuit breakers. The power supply must be a 4-wire, single phase, 120/240 V, 60Hz, 30 amp circuit.

This dryer is supplied with a CSA approved power cord (5 feet (1.52 m) in length), intended for plugging into a 14-30R wall outlet. Ensure the outlet is within reach of the dryer's final location.



4-wire

(NEMA type 14-30R)



A replacement power cord is available, if required. Use of part number 248C1014G001 (240 V cord set) is recommended. Contact Fisher & Paykel Customer Care (refer to page 84).

Grounding instructions

This dryer **MUST** be connected to a grounded metal, permanent wiring system.

⚠ WARNING!

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the dryer.

Exhausting the dryer

Refer to page 7 for tools required.

WARNING!



Fire Hazard

The dryer must be vented to the outdoors.

Use rigid or thick wall flexible metal exhaust duct only.

Do not use a plastic exhaust duct.


Do not use a metal foil exhaust duct.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

- This dryer must be vented to the outdoors. This will prevent the build up of lint and moisture in the room in which it is located and reduce the risk of fire.
- Use only 4" (102 mm) rigid metal ducting material for the home exhaust duct.
- Use only 4" (102 mm) rigid metal or UL-listed flexible metal (semi-rigid or foil-type) duct material to connect the appliance to the home exhaust duct. The ducting must be installed according to the instructions found in the section "Connecting the dryer to the house vent" (page 29).
- The dryer must not under any circumstances be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, gas vent, crawl space, attic, under an enclosed floor, or into any concealed space of a building.
- Never vent the dryer into a common duct with an exhaust system originating from a kitchen. The combination of grease and lint creates a potential fire hazard.
- Ducting must be kept as short in length and as straight as possible. Ducts can accumulate lint and create a potential fire hazard. Do not exceed the maximum exhaust duct lengths stated later in these installation instructions (page 33).
- Never install a screen in or over the dryers exhaust duct. The screen will cause lint to accumulate, creating a potential fire hazard.
- Use duct tape to secure joints in the ducting. Do not use screws as these will extend into the duct system, accumulate lint and create a potential fire hazard.
- Never obstruct incoming or exhausted air.
- Ensure access is provided for inspection and cleaning of the exhaust. This is particularly important at turns and joints. The exhaust system shall be inspected and cleaned annually.
- The dryer is set up for rear exhausting. If space available for installation is limited, the dryer can be vented directly from the sides or bottom of the cabinet. Refer to pages 35 to 38.

Dimensions

Exhaust outlet location



Note: add to vertical dimension the distance between cabinet bottom to floor

Fig.16 Exhaust outlet dimensions

Before you start

- If required, remove and discard of all existing plastic or metal foil duct. Replace this with UL-listed duct material.
- Check for and remove any lint from the vent opening in the wall.
- Ensure the exhaust hood damper moves freely.




Fig.17 House vent opening

Exhaust system setup

Hood or wall cap

- Ensure the exhaust duct ends with a vent hood with a swing out damper to prevent back drafts and entry of wildlife.
- Ensure there is minimal resistance to the exhaust airflow. The structure should also require little or no maintenance to prevent clogging.
- Never place a screen in or over the duct.
- The vent hood should have at least 12" (305 mm) clearance between the bottom of the hood and the ground or other obstruction.
- The hood or wall cap should point downward.




Fig.18 Exhaust hood installation

Separation of turns

- Separate all turns by at least 4 feet (1.2 m) of straight ducting (including the distance between the last turn and the wall cap) to ensure the best performance of the dryer.

Turns other than 90°

- One turn of 45° or less may be ignored.
- Two 45° turns are to be considered equal to one 90° turn.
- Each turn greater than 45° should be considered as equal to one 90° turn.

Important!

- *Choose a route that will provide the straightest and most direct path to the outdoors. Plan the installation to use the fewest number of elbows and turns as possible.*
- *When using elbows (rigid duct) or making turns (thick wall flexible metal duct), allow as much room as possible. Bend thick wall flexible metal duct gradually to avoid kinking, and avoid 90° turns using this material.*




Fig.19 Duct configurations

Sealing of joints

- All joints must be tightly sealed to avoid leaks.
- The male end of each section of duct must be installed away from the dryer.
- Do not use screws or fasteners that extend into the duct to secure the joint as lint will accumulate around these, creating a potential fire hazard.
- Joints should be made air- and moisture-tight by securing the overlapped joints with duct tape, or aluminum tape.
- Horizontal duct runs should slope down towards the outdoors $\frac{1}{4}$ " (6 mm) per foot.

Insulation

- Ducting that is directed through an unheated area or is near air conditioning should be insulated in order to reduce condensation and lint build-up.

Connecting the dryer to the house vent**Rigid metal duct**

- The use of a rigid metal ducting is recommended for best drying performance.
- The risk of crushing and kinking of the duct is reduced when using this duct material.

UL-listed flexible metal (semi-rigid) transition duct

- If rigid metal duct is not appropriate, a UL-approved flexible metal (semi-rigid) duct material can be used (kit WC572D559P006).
- Do not install flexible metal duct in walls, ceilings, floors or other enclosed spaces.
- Flexible metal duct should not exceed 8 feet (2.4 m) in total.
- Installing elbows at both the dryer and the wall is highly recommended. An elbow allows the dryer to be positioned close to the wall without kinking and/or crushing the transition duct, and maximizes the performance of the dryer.
- Do not rest the ducting on sharp materials and objects.

UL-listed flexible metal (foil-type) transition duct


- Connecting the dryer to the house vent using flexible metal (foil-type) duct maybe required in some installations. A UL-listed flexible metal (foil-type) duct can ONLY be used where:
 - rigid metal or flexible metal (semi-rigid) ducting cannot be used, AND
 - a 4" (102 mm) diameter can be maintained throughout the entire length of the transition duct.
- Only flexible metal (foil-type) ducts that comply with the requirements of the "Outline for Clothes Dryer Transition Duct Subject UL 2158A", shall be used in the United States and Canada.
- Do not install flexible metal duct in walls, ceilings, floors or other enclosed spaces.
- Flexible metal duct shall not exceed 8 feet (2.4 m) in total.
- Do not rest the ducting on sharp materials and objects.

To ensure the best performance of flexible metal (semi-rigid and foil type) transition duct:


- 1 Slide one end of the duct over the exhaust outlet pipe at the back of the dryer.
- 2 Secure the duct to the pipe with a clamp.
- 3 Move the dryer to its final position.
- 4 Extend the duct to its full length. Allow 2" (51 mm) of duct to overlap the house exhaust outlet pipe. Cut off and remove the unwanted duct. Keep the duct as straight as possible for maximum airflow.
- 5 Secure the duct to the house exhaust outlet pipe with a clamp.

For transition venting (dryer to wall):

DO:




DO cut duct as short as possible and install straight into wall




DO use elbows when turns are necessary

Fig.20 Correct venting installation


DO NOT:




DO NOT bend or collapse ducting
Use elbows if turns are necessary



DO NOT use excessive exhaust length
Cut duct as short as possible



DO NOT crush duct against the wall



DO NOT set dryer on duct

Fig.21 Dangerous venting installation set ups

Exhaust Length

Maximum length of exhaust duct

The maximum length of the exhaust duct system depends upon:

- The type of ducts used (rigid or thick-walled flexible metal).
 - The number of elbows or bends used.
 - The type of exhaust hood (wall cap).
- 1 Refer to the exhaust duct length chart (page 33) that matches your hood type to determine the maximum duct lengths you can use. **DO NOT** use duct lengths longer than specified in the exhaust duct length charts.

Using exhaust duct systems longer than is specified will:

- Accumulate lint creating a potential fire hazard.
 - Shorten the life of the dryer.
 - Reduce the performance, resulting in longer drying times and an increased energy usage.
- 2 Determine the number of elbows/bends you will need.
- 3 In the column listing the type of metal duct you are using (rigid or flexible metal), find the maximum length of metal duct on the same line as the number of elbows/bends to be used (refer to page 33).

Important!

- *Use 4" (102 mm) metal duct only.*
- *Do not use duct that is longer than that specified in the table on page 33.*
- *Flexible metal duct shall not exceed 8 feet (2.4 m) in total.*


The correct exhaust installation is YOUR RESPONSIBILITY.

Problems due to incorrect installation are not covered by the limited warranty.

WARNING!

Incorrect installation of the exhaust duct may result in poor dryer performance and increase the risk of fire.


Preferred 4" (102 mm) Hoods



When you have a 4" (102 mm) Hood

	Maximum length of 4" (102 mm) diameter metal duct.			
Number of 90° elbows/bends	Rigid metal		Flexible metal (fully extended)	
0	90 ft	27.4 m	8 ft	2.4 m
1	60 ft	18.3 m	8 ft	2.4 m
2	45 ft	13.7 m	8 ft	2.4 m
3	35 ft	10.7 m	8 ft	2.4 m
4	25 ft	7.6 m	8 ft	2.4 m

Acceptable 2 1/2" (64 mm) Hood (for short length installations)



When you have a 2 1/2" (64 mm) Hood

	Maximum length of 4" (102 mm) diameter metal duct.			
Number of 90° elbows/bends	Rigid		Flexible Metal (fully extended)	
0	60 ft	18.3 m	8 ft	2.4 m
1	45 ft	13.7 m	8 ft	2.4 m
2	35 ft	10.7 m	8 ft	2.4 m
3	25 ft	7.6 m	8 ft	2.4 m
4	15 ft	4.6 m	8 ft	2.4 m

Installation instructions

Standard rear exhaust

We strongly recommend the use of rigid metal exhaust duct. We recommend you install your dryer first, before installing your washer. This will allow you easier access for connecting the exhaust.

Place the end of the exhaust duct on the outlet at the rear of the dryer. Secure with duct tape or a hosed clamp. For a straight installation, connect the dryer exhaust directly to the wall. Use duct tape to secure the join.




Fig.22 Attaching the metal duct to the dryer outlet




Fig.23 Securing the duct join with duct tape

Dryer exhaust to right, left or bottom of cabinet

⚠ WARNING!

Before performing this exhaust installation, be sure to disconnect the dryer from its electrical supply. Protect your hands and arms from sharp edges when working inside the cabinet. Be sure to wear gloves.

Important!

- Dryer exhaust to right of cabinet (electric models only).
- Dryer exhaust to left of cabinet (gas and electric models).

Detach and remove the bottom, right or left side knockout (the opening for alternate ducting), as preferred for the direction of ducting. Tape around the knockout and exhaust opening to provide protection from sharp edges during installation. Remove the screw inside the dryer exhaust duct and slide the duct out of the dryer. Keep the screw. Cut the duct as shown in Figure 24. Retain portion A of the duct.





Fig.24 Removing and shortening the duct

Tab location

Through the rear opening, find the tab located in the middle of the dryer base. Using a flat blade screwdriver, lift the tab to approximately 45°.




Fig.25 Lifting the tab

Adding shortened duct section

Connect portion "A" of the original length of duct to the blower housing, ensuring the shortened duct is aligned with the tab in the base. Use the screw saved previously to secure the duct in place through the tab on the dryer base.




Fig.26 Installing shortened duct section

Adding ducting for exhaust to the right or left side of the cabinet

- Assemble a 4" (102 mm) elbow with a 4" (102 mm) length of duct. Secure the joint with duct tape.
- Insert the elbow end of the duct assembly carefully through the side opening, and connect this end to the internal duct of the dryer (inside).

⚠ WARNING!

Be sure not to pull or damage the electrical wires inside the dryer when inserting the duct. Internal duct joints must be secured with tape, otherwise they may separate and cause a safety hazard.




Fig.27 Left and right exhausting

- Use duct tape (as shown in Figure 28) to secure the joint between the dryer internal duct and the elbow, and also the joint between the elbow and the side duct.




Fig.28 Securing joints correctly with duct tape

- Cover the original duct opening at the back with a plate (kit WE1M454), available from Fisher & Paykel (refer to page 84).




Fig.29 Cover plate

Adding elbow for exhaust through bottom of cabinet

- Insert the elbow section of the duct through the rear opening and connect it to the dryer internal duct.
- Secure the joint between the internal duct and elbow with duct tape, as shown in Figure 28 (page 37).




Fig.30 Exhaust elbow

- Complete the exhaust system by connecting the required standard metal elbows and ducts.
- Cover the original duct opening at the back with a plate (kit WE1M454, available from Fisher & Paykel (refer to page 84)). Refer to Figure 29 (page 37).
- Move the dryer into its final position.

⚠ WARNING!

The rear duct opening must be covered with a plate. The dryer must not be operated without the plate in place.

Water connection (for selected models with Steam cycles)

Supply requirements

The hot and cold faucets **MUST** be installed no further than 42" (1070 mm) from the washer's inlet supply. Faucets need to be $\frac{3}{4}$ " (19 mm) so the inlet hoses can be connected correctly.

Inlet water pressure required: Min. 10 psi (70 kPa) to Max. 120 psi (827 kPa). Consult your Water Department for information about the pressure supplied to your home.

Note: if your domestic water supply is hard, we recommend using a water softener to help reduce the build up of lime scale within the steam generator. Over time, a build up of lime scale may block up the water system, causing reduced performance and the possible need for part repair or replacement.

Water supply connection

For the Steam cycles to work correctly, the dryer must be connected to the cold water supply. A "Y" connector can be used so that the washer (which also requires a cold water supply) and dryer can be connected to the cold supply at the same faucet.

Important!

Use the new inlet hoses provided with your dryer. Never reuse old hoses or rubber washers.

Inlet hose replacement

We recommend the inlet hoses are changed every 5 years. Hoses should also be checked from time to time and replaced if any wear, cuts, bulges, kinks or leaks are found. **WARNING!:** Failure to do so may result in a flood and damage to property.

To connect the dryer

Parts required:

- Flat rubber washers (4).
- Filter washer.
- "Y" connector.
- Short inlet hose.
- Long inlet hose.

- 1 Ensure the cold faucet is turned off. Disconnect the cold inlet hose from the end of the faucet.
- 2 Insert the filter washer into the female coupling of the short inlet hose and connect it to the cold faucet.
- 3 Insert a flat washer into the female coupling of the "Y" connector and fit the connector to the male coupling of the short inlet hose.




Fig.31 "Y" Connector

Installation instructions

- 4 Check that the washer inlet hose (which has been removed from the faucet) has a flat washer or filter washer fitted. If not insert a flat washer and connect the hose to one of the male couplings on the "Y" connector.
- 5 Take the long inlet hose and insert a flat washer into the straight female coupling and connect it to the other male coupling on the "Y" connector.
- 6 Insert a flat rubber washer into the other female connector and couple the hose to the inlet valve on the rear of the dryer.




Fig.32 Attaching the inlet hose to the dryer

- 7 Check that all connections are firmly hand tight, then using a pair of pliers tighten each coupling another two-thirds of a turn.

Important!

Ensure you **DO NOT OVERTIGHTEN** the connections. Overtightening may result in damage to the couplings.




Fig.33 Tightening the connections

- 8 Check immediately for any leaks from the "Y" connector, hose couplings and/or the faucet. Check again for leaks after 24 hours.

Reversing the door

Tools required:

- Standard #2 Phillips screwdriver.
- Tape-tipped putty knife.
- Needle-nosed pliers.

- 1 Remove the plug from the power outlet.
- 2 Open the door and remove the blanking plugs opposite the hinges. Retain the blanking plugs for Step 4.
- 3 With the door completely open, remove the bottom screw from each hinge on the dryer face. Insert these screws about half way into the **top** holes, for each hinge, on the opposite side (where you removed the plastic plugs). Apply firm pressure to get the screw started in untapped holes.




Fig.34 Removing the door

- 4 Loosen the top screw from each hinge on the dryer face to half way. With one hand holding the top of the door and the other hand holding the bottom, remove the door from the dryer by lifting it up and out. Remove the two remaining screws and retain for later use. Fit the blanking plugs removed in Step 2.

Installation instructions

- 5 To invert the direction of the door panel, lay the door face down on a safe, protected surface and remove the four screws from the hinges.




Fig.35 Removing screws from the hinges

- 6 Separate the door panel from the inside of the door by removing the six screws, as shown in Figure 36.




Fig.36 Separating door panel from inside of door

Important!

Remove only the six screws as shown.

- 7 Lift and rotate the door panel 180° then reinsert the inside of the door in the panel. Replace the six screws removed in Step 6.




Fig.37 Rotating door panel, then replacing screws

- 8 Reattach the hinges on the opposite side to the door handle, using the same four screws on the hinge retained from removing the hinges in Step 5.




Fig.38 Fixing hinges to opposite side

Important!

Check the position of the hinge as shown in Figure 38.

- 9 To change the direction of the door strikes, unscrew both the cover plate and the strike plate (the strike plate being the plate with the metal part protruding). Reinstall one plate in place of the other.




Fig.39 Exchanging cover plate and strike plate location

- 10 Install the door on the opposite side of the opening by moving the door in and down until the top hinge and bottom hinge are resting on the two screws inserted in Step 3. With the two screws retained in Step 4, secure each hinge at the bottom.





Fig.40 Installing the door in the reverse position

- 11 Tighten the two top screws of each hinge.

Leveling the dryer

Position the dryer near the final location. Adjust the four leveling legs (wind up or down) at the corners as needed, to ensure the dryer matches the height of the washer and is level from side to side and front to back. The dryer must rest firmly on all four legs, and not rock in any direction.

- 1 Move the dryer to its final location.
- 2 To ensure the dryer is correctly level from side-to-side, place a spirit level on the top center of the machine. If level, the air bubble will sit between the two lines.
- 3 To check whether the dryer is correctly level from front-to-back, open the door to the 90° position, place the spirit level on the top edge of the door and check the bubble sits between the two lines.
- 4 If the dryer is not level in any direction, adjust the height of the appropriate leg(s) until the dryer is correctly level.



Installation checklist

1. Packaging

Have all of the packaging materials been removed, and disposed of responsibly? Remove the accessories from the drum.

2. Parts

Check that all parts have been installed.

3. Tools

Check all tools are present.

4. Grounding

Important!

Make sure the dryer is correctly grounded before operating.

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




Fig.42 Ensure outlet is grounded correctly before use

5. Installation

Please ensure:

- No plastic or non-UL listed flexible metal foil material has been used for the exhaust ducting.
- Exhaust material used is either rigid ducting or thick wall flexible metal ducting.
- All joints in the ducting are secured with duct tape, as described in the instructions. Screws or other fastening devices which extend into the inside of the duct should not be used.
- Ducting system is clean and is correctly and securely connected to the dryer.
- The ducting system is not being crushed or kinked when the dryer is in its final position.
- The faucets are turned on. Check for leaks around the connections (at the Y connector, hoses and faucets).
- The dryer is correctly level and does not rock in any direction.
- The inside of the drum is wiped out with a damp cloth to remove any residue remaining from manufacture or installation, before use.

Additionally for electric dryer models only, check:

- Dryer is plugged or directly wired into an approved fitting, and is properly grounded.
- Dryer starts, heats, cools and shuts off.
- Customer has been shown how to use the dryer.


Additionally for gas dryer models only, check:

- Dryer is plugged into an approved fitting, and is properly grounded.
- All fittings in the gas line have been tested for leaks.
- Exhaust temperature increases, to confirm ignition has occurred.
 - If ignition does not occur initially, it may be due to air in the gas line or low voltage power supply.
 - The gas regulator valve may fail to open if the power supply falls below 105 Volts.
 - If the gas fails to flow or does not ignite, the dryer will automatically switch off.
- Customer has been shown how to use the dryer.

6. Turning the dryer on

To turn the dryer on, simply touch the POWER button.

Note: if the dryer has been exposed to temperatures below freezing for an extended period of time, allow it to warm up before touching POWER. Otherwise, the display will not come on.

**If the dryer will not start, check that:**

- The START/PAUSE button has been pressed firmly.
- The dryer is plugged in and the power is turned on. Could the household supply be at fault?
- The household fuse is intact and that the circuit breaker has not been tripped.
- The dryer door is completely closed.

Note: some models of dryer have a drum reversal feature to reduce clothes tangle. Throughout the drying cycle the motor will run for 4 minutes, then stop and run in the opposite direction for 40 seconds before reversing again.

The dryer may emit an odor when it is first used. This is due to the new heating element, and is normal. The odor will diminish with the use of the dryer.

Important!

Please read the user guide in its entirety and familiarize yourself with the correct use and care of the dryer.

Servicing

Important!

Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and dangerous operation after servicing/installation.

For service and other information, refer to the "How to get service" section in the back of this book (refer to page 84).

Drum light replacement

Before replacing the light bulb, be sure to unplug the dryer power cord or disconnect the dryer at the household distribution panel by removing the fuse or switching off the circuit breaker. Reach inside, above the dryer opening inside the drum. Remove the bulb and replace with the same size bulb.




Fig.43 Drum light

The first time you turn your dryer on

Remove the protective tape from the control panel.

⚠ WARNING!



Electric Shock Hazard

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read and follow the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** outlined in this User Guide before operating this appliance, pages 3 – 6.

Failure to do so can result in death, electric shock, fire or injury to persons.

Features

Perfect with the Fisher & Paykel *AquaSmart™* washer

The dryer combined with the *AquaSmart™* washer's superior spin performance and quick cycle times will cut laundry turn around time, reducing the time you spend doing laundry.

Superior clothes care

Superior clothes care is accomplished by an efficient high airflow fan and careful heat control. Your AeroCare dryer provides the right heat for temperature-sensitive delicate garments while still efficiently drying more robust regular and denim loads.

Reverse action tumbling (selected models only)

You can select to have the drum rotate in the reverse direction regularly, so your clothes dry more evenly and roping and tangling of garments is minimized.

Autosensing

AeroCare's internal computer measures the moisture content of the load using metal sensing bars and together with a temperature sensor determines when the clothes have reached the selected dryness level.

Steam cycles (selected models only)

Two cycles, AEROSTEAM and AEROSTEAM PLUS use pulses of steam to de-wrinkle items and/or freshen your garments from unpleasant odors or after prolonged storage.

Stainless steel drum

AeroCare's stainless steel drum is not only more hygienic, it's also more resilient and is easier to keep looking good.

Wrinkle Free

Use WRINKLE FREE to minimize wrinkling and creasing in your garments. After the clothes are dried, they will be tumbled periodically in cool air. WRINKLE FREE will continue for 24 hours or until the dryer is stopped by pressing POWER, or opening the door.

WRINKLE FREE can be selected if you are using one of the automatic cycles (excluding the ENERGY SAVER cycle), and on the TIME DRY cycle.

Drum light

A convenient light located inside the dryer helps make unloading easier. The light switches on automatically when the door is opened.

For drum light replacement, please refer to page 47.

Drying rack

The drying rack can be used for drying articles such as soft toys, pillows, washable sweaters and shoes, ie items that are too delicate or maybe damaged by tumbling. Place (hook) the rack over the lint filter so that it extends back into the drum.

Note: the drying rack should be used with the RACK DRY or TIME DRY cycles only. Also, the drying rack should not be used when there are other items in the dryer as this may cause damage to the garments.




Fig.44 Drying rack

Getting started quickly

- Ensure the lint filter has been cleaned before each drying cycle. Check the lint filter has been replaced correctly in its housing before using your dryer.
- Sort and load items into the dryer drum. Ensure that no items are caught in the way of the door, then close the door. Check the door is fully closed before starting the dryer.

Important!

Ensure there is plenty of room for the garments to tumble freely while drying – do not overload your dryer. Load in terms of the space clothes take up when dry rather than when they are wet.

- 1 Press POWER to activate your dryer.
- 2 Your dryer will default to the REGULAR cycle. Select your desired drying cycle by turning the SmartTouch™ Control Dial.
- 3 Select your preferred drying options (if you wish to select different options from the default options programmed for the cycle) using the SmartTouch™ buttons on the right hand side of the panel.
- 4 Touch the START/PAUSE button to start the drying cycle.





Fig.45 AeroCare control panel (models may vary)

Note: the control panel may differ depending on what model of dryer you have.

- If you make an invalid selection the dryer will beep to alert you.
- When the cycle finishes, your dryer will beep to alert you and then turn off automatically. If the WRINKLE FREE option has been selected the machine will rotate the drum periodically after the end of the cycle, blowing cool air into the drum to help minimize wrinkling of the clothes.
- If you wish to stop your dryer at any point during a cycle simply touch START/PAUSE to pause the cycle, then open the door. To restart the dryer, close the door and touch START/PAUSE to resume the cycle.
- If you wish to cancel a cycle or select a different option once a drying cycle has started, touch the START/PAUSE button then select the new cycle or option. Touch START/PAUSE to restart the dryer with the new settings.

Important!

*If you wish to stop the dryer before the cycle has finished you **MUST** remove the clothes IMMEDIATELY and spread them out to cool. DO NOT leave the clothes in the dryer or bunched up in a clothes basket, these must be spread out in order for the heat to dissipate. There is a risk of spontaneous combustion. Take extreme care when removing items as the drum and the load items may be extremely hot.*



Important!

Failure to follow the advice in this guide may result in damage to your garments and your expectations of drying performance may not be met.

Note: selected drying cycles and options may not be available depending on your model of dryer.

***SmartTouch™* Control Dial**

The *SmartTouch™* Control Dial provides easy and efficient drying cycle selection. As you rotate the dial, the icon of the drying cycle selected will be illuminated, along with the default settings for that cycle on the right side of the control panel.

***SmartTouch™* buttons**

The smooth, easy clean buttons enable simple selection of options with lights clearly showing the selections you are making.

Digital display screen

The digital display screen provides feedback on how long the drying cycle has to go. If you have programmed a DELAY START, the time remaining until the cycle will start will be displayed here, along with any messages to help you with the overall running of your dryer (eg user warnings).

Time to go

Your AeroCare dryer displays approximately how many minutes the cycle has remaining, so that you can tell at a glance when your drying will be finished. Please be aware that a number of factors influence the overall cycle time, eg the fabric type, load size, the wetness of the load, environmental conditions, etc. If the dryer display screen shows a dashed line tracing around the outside of the screen, this indicates the dryer is sensing the moisture in the load. The updated time remaining will soon appear on the screen.

Progress lights

The progress lights indicate what part of the cycle the dryer is currently up to (DAMP, DRY, or COOLING). The light for the current part of the cycle flashes, to let you know at a glance how dry your load is.

Keylock

Keylock can be used to deactivate the buttons on your AeroCare dryer when it is in use. This will avoid accidental button touches from items left on top of the dryer (eg washing baskets, clothing) as well as touches from any little fingers.

To turn Keylock ON or OFF:

- Touch and hold the KEYLOCK button for two seconds.
Note: when activated, the light above the KEYLOCK button is illuminated.

If Keylock is activated:

- To turn your dryer on, **touch and hold the POWER button for two seconds**. This will activate the control panel. Keylock will remain activated but let you select your drying cycle options and start the cycle.
- To PAUSE your dryer at any time during the cycle, **touch and hold the START/PAUSE button for two seconds**.
- To STOP your dryer and power off, simply touch the POWER button.

Sorting and loading

When preparing your load there are some important things to consider:

Sorting

- Check the fabric care labels on the inside of garments to determine whether the item is suitable for tumble drying.
- It is best that you sort your garments into loads of similar items, and loads that take similar times to dry, before placing them in the dryer. Heavier items (eg towels, t-shirts and sheets) are best dried separately from lightweight items (eg synthetics and shirts). This prevents the possibility of some garments becoming over-dried whilst others are still damp. It will also help to extend the life of your clothing and linen.
- Drying your clothes as soon as you remove them from the washer will reduce the chance of wrinkles occurring and the chance of dye transfer from colored items to white items.
- We recommend that articles of clothing with screen-printing are turned inside out to minimize damage to the print. Garments with hooks or zippers should be fastened and where possible turned inside out.
- Use the drying rack to dry garments and items that could be damaged by tumbling or you do not wish to tumble, eg woolen garments, shoes, toys.

Before you load

- Check pockets for items that could damage your clothes or get caught in the dryer.
- Close zippers, hooks and eyes, and other fastenings (ie fasten the openings of comforter covers), and remove loose bra wires. These may damage both your dryer and your clothes.
- Check the lint filter is clean.

To reduce wrinkling

- Shake clothes out and load individually to help items dry evenly.
- Launder “permanent press” garments separately, eg business shirts.
- Allow enough room in the dryer for clothes to tumble freely.
- Use the WRINKLE FREE option.
- Hang garments as soon as the dryer cycle is complete to reduce the need for ironing.

Loading

- Garments need to be loaded correctly to minimize creasing and wrinkling, and to ensure the load is dried evenly. Ensure there is plenty of room for the garments to tumble freely while drying. Load in terms of the space the garments take up when dry, rather than when they are wet.
- The general rule is that one wash load equals one dryer load. Do not overload your dryer, as it may damage your dryer and clothes.
- It is a good idea to dry “permanent press” type garments together on a separate cycle with the WRINKLE FREE option turned on (the EASY IRON has the WRINKLE FREE option turned on automatically if you use the default settings). This will help reduce wrinkling and creasing and the need for ironing.

Important!

- *Do not overload your dryer beyond its rated capacity.*
- *Never put dripping wet clothes in or on top of the dryer as excess water may cause an electrical hazard.*
- *Do not under any circumstances dry an electric blanket or any other electrical, plastic or rubber item on a drying cycle with heat in your AeroCare dryer, unless the care label specifically states it is safe to do so. Only dry on the AIR DRY cycle.*
- *Do not dry curtains in your dryer. Sunlight makes them brittle and they may disintegrate during drying.*

Drying times

- Drying very small loads is inefficient. Try to dry medium to large loads.
- Heavier items (jeans, sweatshirts) will take longer to dry than light items (synthetics, shirts).
- Spin clothes at the highest spin speed suitable for the load type. The more water you remove in the wash, the less drying time required.
- Care labels on garments provide valuable information about the fabric type and how the garment should be dried. Always follow the advice on the garment labels. Only dry items in this dryer that have a care label stating tumble drying is suitable.
- Separate colored items from whites where possible, especially when new. Color run may be an issue especially if you intend to delay the start of the drying cycle.

Lint

Some items are lint givers, while others are lint collectors. Always dry lint givers and collectors separately.

Lint givers	Lint collectors
Towels	Synthetics
Flannel	Socks
Nappies	Polyester cottons

Delicate or easily damaged items (ie woolen or silk garments, nylon stockings, fine fabrics, delicate embroidered fabrics, garments with metal accessories) should be dried separately using the DELICATE cycle or the RACK DRY cycle (if you do not want them tumbled).

Lint filter

Before you start your dryer you need to ensure the lint filter has been cleaned. AeroCare will flash the “Clean Lint Filter” signal light on the panel (above the START/PAUSE button) every time you turn your dryer on to remind you to clean the lint filter.

Important!

It is important that you run your dryer with the lint filter in place AT ALL TIMES.




Fig.46 Clean lint filter signal light

Your dryer has a number of DRYING CYCLES that can be used to dry different types of garments:

All drying cycles default to the recommended options for that cycle based on the average expected load to be dried using that cycle. You can vary the options (eg DRYNESS LEVEL, DRYING TEMP) to create your desired cycle. Refer to page 70.

Note: some options are not available on some cycles, for clothes care reasons, or because the option is not appropriate for the cycle.

To change a drying cycle or options you have selected after a cycle has started, touch START/PAUSE and select your new cycle and or settings, then touch START/PAUSE again to resume the cycle with the new setting(s). Some options may not be available for selection under certain conditions and after particular stages of the cycle have passed.

Always follow manufacturer’s care label instructions when drying your garments. If you are unsure of the temperature to select for a load, it’s best to select a cycle with a lower rather than a higher temperature, eg the DELICATE or EASY IRON cycle instead of the REGULAR cycle.

When drying casual, everyday garments we recommend using the EASY IRON cycle (with DRY drying temp selected). If this cycle is not offered on your model of dryer, use the DELICATE cycle.

Note: not all cycles and options may be available on your model of dryer. Default cycle settings are shown.



Fig.47 Drying cycles
Note: not all cycles may be available on your model of dryer

 Regular	Regular A high heat cycle for rapid drying of everyday cottons. This cycle is suitable for most garments labelled “Tumble Dry”.
Dryness Level	Dry
Drying Temp	High
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



Heavy

Heavy
An extended, high heat cycle designed for heavy fabrics and denims to ensure thick and bulky seams are thoroughly dried.

Dryness Level	Dry
Drying Temp	High
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



Delicate

Delicate
Extra care for delicate, heat sensitive items or fabrics recommending low heat. Also recommended for casual garments.

Dryness Level	Dry
Drying Temp	Low
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



Energy Saver

Energy Saver (selected models only)
An extended cycle with periods of no heating, reducing overall energy consumption.

Dryness Level	Dry
Drying Temp	Low
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



Easy Iron

Easy Iron (selected models only)
A medium heat cycle with WRINKLE FREE option, for extra care and to minimize wrinkles forming. Ideal for any garments that you may wish to wear immediately (eg casual items).

Dryness Level	Damp Dry
Drying Temp	Medium
Wrinkle Free	On
Drum Reverse	On

Note: fasten buttons before placing shirts in the dryer.



Bulky

Bulky
A specialized cycle to care for bulky items, eg blankets, jackets, comforters.

Dryness Level	Dry
Drying Temp	Medium
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On

The BULKY cycle takes special care of bulky items. Bulky garments and bedding dry most effectively when they can move freely. Ensure that there is sufficient room in the drum for the load to move during drying.

For all bulky items:

- It is important that you check the care label of any item carefully, to ensure it is suitable for tumble-drying, before placing it into the dryer.
- Check bulky items during the cycle to ensure even drying. Reposition if necessary. For items containing down or feathers, place a damp towel tied in a knot in the dryer along with the item to help fluff the feathers.

When drying a single bulky item or blanket include 4 – 5 medium sized towels to provide cushioning. This will help to keep the item moving throughout the cycle.

Important!

Dry bulky items thoroughly to prevent mildew from forming.



Allergy

Allergy
A high temperature cycle to eliminate dust, mites and bacteria.

Dryness Level	Extra Dry
Drying Temp	High
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On

Note: the ALLERGY cycle is not recommended for garments prone to shrinkage or susceptible to heat damage (eg synthetics). Check the garments care label.



Time Dry

Time Dry
For clothes that you only want dried for a specific time period. A high heat cycle where the time can be adjusted using the MORE  and LESS  buttons.

Dryness Level	n/a*
Drying Temp	High
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On

Note: the dryer dries for the selected time regardless of the level of moisture in your clothes. It is important to check your items throughout a TIME DRY cycle to avoid over-drying. The time includes a 5 minute cool down period at the end of the cycle.

We recommend that you dry your clothes for a slightly shorter time than you think they need, or check on them regularly (to avoid over-drying).



Rack Dry

Rack Dry
Specifically for use with the drying rack so you can dry items flat without them tumbling. eg shoes, hats, delicate jerseys. A 40 minute cycle with no heat. Cycle time can be adjusted using the MORE  and LESS  buttons.

Dryness Level	n/a*
Drying Temp	Medium
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	Off



Air Dry

Air Dry
A cool, 40 min cycle for drying items with no heat. Ideal for airing clean clothes or those that have been stored. Cycle time can be adjusted using the MORE  and LESS  buttons.

Dryness Level	n/a*
Drying Temp	No Heat
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



Aerosteam Plus

Aerosteam Plus (selected models only)
 A cycle with a short burst of heat and steam followed by a fixed period of air dry (no heat). Designed for larger loads of wrinkled garments and to freshen items that have been stored. Recommended for 7 – 13 garments. Not intended for use with towels, heat sensitive, delicate or bulky items.

Dryness Level	n/a*
Drying Temp	High, followed by no heat
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



Aerosteam

Aerosteam (selected models only)
 A cycle with a short burst of heat and steam followed by a fixed period of air dry (no heat). Designed for 3 – 5 garments or items that are wrinkled or to freshen items that have been stored. Not intended for use with towels, heat sensitive, delicate or bulky items.

Dryness Level	n/a*
Drying Temp	High, followed by no heat
Wrinkle Free	Off
Drum Reverse	On



* Dryness level is an option available on automatic sensing cycles only. On manually timed or pre-programed cycles dryness will vary depending on the load and its initial moisture content.

Note: if items are still damp at the end of a steam cycle, select the AIR DRY cycle to finish drying the items. To freshen towels, heat sensitive, delicate or bulky items, use the AIR DRY cycle only.


Important!

- *Ensure the water supply to the dryer is connected and turned on before using the AEROSTEAM or AEROSTEAM PLUS cycles.*
- *DO NOT start an AEROSTEAM or AEROSTEAM PLUS cycle if there is no load in the drum. Make sure you have loaded the dryer before starting an AEROSTEAM or AEROSTEAM PLUS cycle.*

There are some articles that need to be dried in a special way. Before you dry any item that is not described in AeroCare's cycles (refer to pages 56 to 60), refer to the table below. Always remember to follow the manufacturer's instructions (please read the care label of the item).

Item	Special instructions
Pillows 	Check the care label – can the pillow be dried in the dryer?
	Do not dry foam rubber pillows.
	Check for weak seams where feathers or fillings could escape.
	Dry only one average-sized pillow at a time.
	Select the BULKY cycle.
	Check the pillow at regular intervals.
	Note: It is important to ensure the pillow is completely dry to prevent mildew from forming.
Blankets/throws 	Check the care label – can the blanket be dried in the dryer?
	Include 4 – 5 medium sized towels along with the blanket for cushioning. This will help stop shrinkage from over-tumbling.
	If you are drying more than one blanket, ensure the blankets do not fill more than half of the dryer, otherwise there will not be enough space for them to tumble.
	Select the BULKY cycle.
	On completion, remove the blanket, shake and, if needed, stretch the blanket back to its original shape.
	Note: It is important to ensure the blanket is completely dry to prevent mildew from forming.
Plastic, foam rubber, and rubber-backed products	Do not dry products containing foam rubber, plastic or rubber on any cycle other than AIR DRY.
	Drying these types of garments on any cycle other than AIR DRY is a fire hazard.
Jackets 	Check the care label – can the jacket be dried in the dryer?
	Check that all zippers and/or buttons are fastened.
	Select the BULKY cycle.

Drying special items

Item	Special instructions
Extra large items (including bedspreads and comforters)	Check the care label – can the item be safely dried in the dryer? We recommend using the BULKY cycle. Note: we recommend drying synthetic-type comforters and bedspreads using the AIR DRY cycle ONLY. It is best to check the item halfway through the cycle to ensure even drying. If the item contains feathers or down, add a heavy item (eg a damp wet towel tied in a knot) to the load to help ‘fluff’ the item. Ensure the load does not sit higher than level with the top edge of the door handle (close the door to assess this) before starting the cycle.
	
“In Dryer” dry-cleaning products	Ensure the dry-cleaning product is recommended for use in a domestic dryer. Follow the manufacturer’s instructions for how to prepare the load. Set the dryer to the EASY IRON cycle, this cycle uses a medium heat. At the end of the cycle remove the dry-cleaning product from the machine and continue to follow the dry-cleaning product’s instructions.
Delicates, fine fabrics	Check the care label – can the item be dried in the dryer? Use a low heat setting (or no heat). We recommend the DELICATE, or RACK DRY cycle (for items too delicate to tumble).
	
Woolens, silks	Check the care label – can the item be dried in the dryer? Use the drying rack – place item(s) flat on the rack. Use the RACK DRY cycle.
	
Soft toys, shoes	Use the drying rack – sit item on the rack. Use the RACK DRY cycle.
	

Once you have selected your drying cycle you may wish to change the default drying options.

Dryness Level

Your AeroCare dryer takes the guess work out of choosing drying times by sensing the dryness of the load. When your dryer senses that the clothes have dried to the dryness level you have selected, the dryer will automatically turn off.

AeroCare offers up to four dryness levels to choose from, depending on what dryer model you have. This allows you to customize how dry you would like your load to be at the end of the cycle.

Choose the dryness level to suit your load depending on how dry you wish your clothes to be. If you find the load is not dry enough, select the next dryness level up. The higher the level, the longer the drying time and the drier your clothes will become.

Damp	Damp Dry (selected models only)	Dry	Extra Dry
Suitable for delicate light-weight fabrics and garments you may wish to iron dry	An ideal setting for lightweight cotton items that you want less dry	Designed to provide items dry enough to be worn immediately	Useful for drying items that you wish to store (cupboard dry)

If items are still damp, or too dry at the conclusion of the cycle, next time try a different dryness level setting to customize the dryness level to your personal preference.

Cooling

When the dryer has sensed that the load is dry it will automatically go into a cool-down phase. During COOLING the drum tumbles and cool air is blown through the clothes. This reduces wrinkling if the clothes are left in the dryer after the cycle has completed.




Fig.48 Cooling

Drying Temp

- There are up to four drying temperatures you can choose from: High, Medium, Low, Extra Low (available on selected models only).
- Each drying cycle is set to a default temperature to ensure the best possible fabric care for your clothes.
- To select a different drying temperature, touch the DRYING TEMP button until the light next to your desired drying temperature is illuminated.

Note: not all temperatures are available on all cycles, for clothes care reasons.



Fig.49 Drying temperature options

Wrinkle Free

Select the WRINKLE FREE if you wish to minimize wrinkling. At the end of the cycle, the drum will rotate for 30 seconds every 5 minutes circulating cool air through the load to minimize wrinkling and creasing. This is particularly useful if you cannot remove the items immediately after the cycle ends.

WRINKLE FREE can be selected on any cycle (except ENERGY SAVER, RACK DRY and AIR DRY) and can be turned ON or OFF at any time during the cycle by touching START/PAUSE, then WRINKLE FREE to OFF. WRINKLE FREE will operate for a maximum of 24 hours if not stopped beforehand. To stop WRINKLE FREE at any time touch START/PAUSE, or open the door. You can then remove your items. Touch POWER to stop the cycle and turn the dryer off.




Fig.50 WRINKLE FREE option ON

After completing each tumble AeroCare will beep to remind you that the load is dry and can be removed.

Note: WRINKLE FREE is automatically selected on the EASY IRON cycle.

Delay Start (selected models only)

The DELAY START option enables you to delay the start of the drying cycle from between five minutes and 18 hours. Time delays you can select are 5 mins, 15 mins, 30 mins, 1 hour, and then hourly up to 10 hours, then for either 12 hours, 15 hours or 18 hours. This can be useful to time your drying to finish when you arrive home from work, or to start when power rates are lower.

To program a DELAY START, simply touch the DELAY START option button to select ON, then the MORE  button to increase the delay time and LESS  button to decrease the time. Touch START/PAUSE to confirm your selection and start the countdown. Once started, the time will countdown on the digital display panel in one minute increments (or one hour increments when the DELAY START time selected is greater than 10 hours). The START/PAUSE light will stop flashing and turn on solid. The dryer will tumble periodically during the delay start countdown.

Touch the DELAY START button to turn DELAY START off.

To cancel a delay start time once it is counting down, simply touch START/PAUSE, then touch the DELAY START button to select OFF to disable the feature. Touch START/PAUSE to start the cycle immediately.

Note: we strongly recommend that you avoid using DELAY START for damp, non-colorfast items as this may cause dye to transfer from one item to another.

Damp/Dry Signal (selected models only)

When your load reaches the DAMP/DRY stage, the dryer will play a musical series of beeps to alert you to remove any items you wish to, and then continue drying until your load reaches the dryness level you selected. This reminds you to remove some items in your load before they become dry, so is ideal for items that tend to crease easily and require ironing, or may shrink when tumble dried.

Drum Reverse (selected models only)

When DRUM REVERSE is turned ON, AeroCare will automatically change the direction of the drum regularly to ensure more even drying, and reducing roping and tangling of items.

Starting a drying cycle

Once you have chosen all your desired settings, ensure the door is closed and touch START/PAUSE (located on the right-hand side of the control panel).

Stopping your dryer

Your AeroCare dryer can be stopped during any stage of the drying process, to allow you to check on your load or add/remove clothes. To do this, simply open the dryer door or touch START/PAUSE and open the door. There will be a slight delay as the drum slows down and stops. To restart your dryer, close the door and touch START/PAUSE.

Important!

If you wish to stop the dryer before the cycle is finished, you MUST remove the clothes IMMEDIATELY and spread them out to cool. DO NOT leave the clothes in the dryer or bunched up in a clothes basket. There is a risk of spontaneous combustion.

If the cycle is interrupted before it progresses into COOLING, the clothes and parts of the drum may be extremely hot. Take extreme care when removing the clothes load.

Finishing your cycle early

AeroCare will advance through the progress lights as it dries and will switch off once it has completed the COOLING (final) phase of the cycle.

The COOLING phase means the heating elements switch off and the clothes are tumbled without heat. When AeroCare senses the clothes are cool, the dryer will automatically end the cycle (this takes between two and 10 minutes depending on the size of your load).

If you wish to finish your drying cycle early you can pause the current cycle and select the AIR DRY cycle (select a cycle time of at least 10 minutes to cool the load down before removing it from the dryer).


Beeps

At the end of the cycle, the dryer will beep to alert you that the load has completed drying. You can modify the number of beeps that sound, or for the dryer to not beep at all. The dryer defaults to five beeps. Please refer to page 72 for details on modifying the number of end of cycle beeps.

Drying times

Operation of the dryer and drying times of clothes loads can be affected by a number of factors including (but not limited to):

- The drying cycle chosen
- Load size
- Size of the items
- Type of fabric
- Load wetness
- Location of the dryer
- Ambient/environmental conditions
- Venting method
- Heat used (electric, natural gas or LP gas)
- Condition of exhaust ducts



Fabric softener sheets

If you want to use fabric softener sheets, you must ensure that they are labeled "dryer safe". Always follow the manufacturer's instructions on the packaging. Do not place them in a dryer with warm clothes as there is a chance the fabric softener in the sheet may stain your clothes. Only use a softener sheet once, then discard it.

Care labels

Below is a selection of care label symbols that garment manufacturer's use to show how their garments should be dried. We've converted these symbols into the cycles and heat settings that we recommend you use in the AeroCare dryer. By following our recommendations, you can ensure that your clothes will retain their appearance over time.

Tumble dry symbols	Normal	Permanent Press	Delicate	Do not tumble dry
				
Drying cycle we recommend	REGULAR, HEAVY, ENERGY SAVER	EASY IRON	DELICATE	Do not place in dryer

Tumble dry symbols	Any heat	High	Medium	Low	No heat
					
Drying cycle we recommend	Any cycle	REGULAR, HEAVY, ALLERGY	EASY IRON, BULKY	DELICATE	AIR DRY, RACK DRY

Additional drying instructions	Hang to dry (line dry)	Drip dry	Dry in shade	Dry flat
				

Do not place articles with these symbols in the dryer.

The drying rack helps to dry items such as sports shoes, sweaters, hats and stuffed toys – all those delicate items that are best dried without tumbling.

Always use the drying rack when using the RACK DRY cycle. Also use a low temperature (a maximum of MED drying temp can be selected only).

To install the drying rack, guide the rack (with the end of the rack with the hooks extending closest to you) into the dryer. Hold the back of the rack up towards the top of the drum and hook the rack into the lint filter housing (with the lint filter in place). Lower the rack so the longer 'legs' slide down and sit against the front inner of the drum. Ensure the rack sits horizontally in place.




Fig.51 Drying rack

Do not use the AUTOMATIC CYCLES (ie REGULAR, HEAVY, DELICATE, ENERGY SAVER, EASY IRON, BULKY, ALLERGY) when using the drying rack, as the dryer is unable to sense articles placed on the drying rack and therefore cannot determine when articles are dry. Use the RACK DRY cycle when placing items on the drying rack, ensure they do not hang over the edge of the drying rack, as this may result in damage.

Drying rack part number: WC212D1411G002

Important!

- *Check articles regularly throughout the cycle to avoid over-drying.*
- *Do not put other items in the dryer while you are drying items on the drying rack.*

To customize a cycle

You can program your AeroCare dryer to remember the drying options you prefer for each drying cycle. For instance, you may want to set the REGULAR cycle to operate the WRINKLE FREE option every cycle, or set the TIME DRY cycle to a lower DRYING TEMP.

- 1 Touch POWER.
- 2 Turn the dial to select the cycle you wish to customize.
- 3 Touch and hold the button of the preferred option you want to customize, eg DRYING TEMP, for **three seconds**. You will hear two quick beeps and the cycle icon will flash. The screen will display "Set".
- 4 Select your preferred setting for this option, and any other options you wish to customize for the cycle (ie you can customize other options at this point also).
Note: some options may not be selectable for clothes care reasons. The dryer will beep to alert you when settings cannot be selected for that cycle.
- 5 Touch the START/PAUSE button to store your customized cycle. A long beep will sound to confirm that your changes have been saved.

To modify your customized drying cycle again, simply repeat these steps. To return all drying cycles to their factory default settings, please refer to page 72.



Fig.52 Customizing a drying cycle, eg customizing the WRINKLE FREE option to operate for every REGULAR cycle

Note: the control panel may differ depending on what model of dryer you have

Changing pre-set options

Option Adjustment mode

In this mode you can modify the number of beeps that sound at the end of the cycle (ie end of cycle (EOC) beeps), and reset the dryer to the settings it left the factory with (factory reset).

Note: DRYNESS LEVEL and DRYING TEMP settings cannot be modified.

To enter Option Adjustment mode

- 1 Turn the machine on at the wall but do not touch the POWER button. **Touch and hold the KEYLOCK and START/PAUSE buttons for three seconds.** You will hear three quick beeps indicating you have entered Option Adjustment mode. The diagram below shows how the drying cycle icons relate to the options you can change. Page 72 explains the options in more detail.
- 2 Use the dial and buttons on the control panel to make your changes to the pre-set options.
- 3 Touch POWER to return to normal mode when you have finished modifying your options. Your dryer will automatically remember your changes.

Adjusting your options

- 1 Enter the Option Adjustment mode (refer above).
- 2 The diagram below shows how the drying cycle icons relate to the options you can change. The two options (the number of end of cycle beeps, and resetting the factory defaults) you can adjust are accessible using the HEAVY and DELICATE cycles.
- 3 Use the MORE (+) and LESS (-) buttons underneath the digital display to scroll through the available settings of your selected option.



Fig.53 Option Adjustment mode

Changing pre-set options

End of cycle (EOC) beeps

The beeps signalling the end of the cycle can be set to 0 (no beeps), 5 beeps or 15 beeps. The default setting is 5 beeps.

To modify the number of beeps sounding at the end of the cycle:

- 1 Enter Option Adjustment mode (refer to page 71).
- 2 Select the HEAVY cycle.
- 3 Touch the MORE  or LESS  buttons to increase the number of beeps, or for no beeps to sound at the end of the cycle.
- 4 Touch POWER to save your settings.



Fig.54 Adjusting the end of cycle beeps

Factory reset

You can reset your dryer to the default settings it left the factory with.

To reset your dryer to its factory settings:

- 1 Enter Option Adjustment mode (refer to page 71).
- 2 Select the DELICATE cycle.
- 3 The display will show "rSt". Touch the START/PAUSE button for three seconds to reset your dryer to its factory settings.

Note: this action will reset the dryer to the default settings, exit Option Adjustment mode and power off your washer.

Touch POWER to exit if you do not wish to reset your dryer.



Fig.55 Resetting back to the factory settings

Remember, to save changes and exit from the Option Adjustment mode at any time (ie return to normal operating mode), touch the POWER button.

Clean your dryer with a soft damp cloth and wipe dry. Do not use scouring cleaners as they can damage the paint and plastic surfaces.

Before you start cleaning your AeroCare dryer, ensure that it is disconnected from the power (ie remove the plug from the power outlet), or that KEYLOCK has been activated (refer to page 53).

Interior


The drum is rust-resistant. However, colored fabrics which lose color or bleed during washing may cause discoloration of the dryer drum. We recommend that the dryer drum be cleaned with a cloth using a paste made from detergent and water, or a non-abrasive cleaner. Complete the cleaning by thoroughly wiping the drum with a moist cloth, and then drying several wet rags or old towels for 20 to 30 minutes using the TIME DRY cycle before using the dryer normally.

Exterior

Wipe off any spills or washing compounds/products. Wipe or dust with a damp cloth. Do not strike the surface with sharp objects. Pre-treatment products may damage parts of your dryer. Please treat soiled or stained items where the pre-treatment will not come in contact with dryer surfaces.

Cleaning the control panel and machine top

Use a soft damp cloth to wipe all surfaces, and wipe dry. Avoid using chemical or scouring cleaners, as these will damage the paint and plastic surfaces of your dryer.



Important!

The SmartTouch™ Control Dial is not designed to be removable for cleaning. Do not attempt to remove the dial.

Pre-treatment sprays

Do not use pre-treatment sprays or liquids on or near your dryer as they can damage your machine's control panel as well as any of its plastic parts. Damage to your dryer caused by pre-treatment products will not be covered by the limited warranty.

Stains

If stains appear inside the drum of your machine, mix a detergent with water to create a paste (or use a non-flammable liquid cleaner) and wipe over the stain with a soft cloth. Then dry several wet rags or old towels for 20 to 30 minutes using the TIME DRY cycle to remove all traces of the cleaner.

Caring for your dryer

Lint filter

Lint is generally formed during wearing and washing. Lint and fibers released from clothes during the drying cycle are collected in the lint filter.

It is important to clean the lint filter after every load, as the lint produced in the drying process can become a fire hazard if it is allowed to accumulate in or around your dryer. AeroCare will flash the "Clean Lint Filter" signal light on the panel each time you power your dryer on to remind you to clean the lint filter.

Remove the lint filter from the housing and wipe the surface with your fingers. It is easier to remove the lint when your fingers are moistened. A clean lint filter will ensure your clothes remain lint-free and your dryer will operate at maximum efficiency.

Be sure to replace the lint filter before using the dryer.

Important!

If the lint filter becomes damaged, contact Fisher & Paykel (refer to page 84) to arrange getting a new filter. Do not operate your dryer with a damaged lint filter or without the lint filter in place, as this will cause damage to your dryer.

Exhaust duct

The dryer exhaust ducting must be inspected and cleaned periodically by an Authorized Service Agent to remove accumulated lint and prevent clogging. This will help keep your dryer operating at optimum performance. A partially clogged exhaust can lengthen the drying time.

To clean the exhaust duct follow these steps:

- 1 Turn off the electrical supply by disconnecting the plug from the power socket.
- 2 Disconnect the exhaust duct from the dryer.
- 3 Vacuum the exhaust duct with the hose attachment or attach a rag to a pole or drain cleaning wire and clean the duct.




Fig.56 Cleaning the lint filter




Fig.57 Cleaning the exhaust duct

Exhaust hood

- Ensure the inside flaps or any damper on the exhaust hood moves sufficiently and opens and shuts freely (you may want to check with a mirror).
- Make sure inside flaps are fully open when dryer is operating.
- Make sure there is not wildlife (birds, insects, etc) nesting inside the exhaust duct or hood.




Fig.58 Checking the exhaust hood

Venting


For best drying performance, the dryer needs to be properly vented.

Ensure:


- Only rigid metal or flexible metal 4" (102 mm) diameter ductwork has been used inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside.
- The shortest length possible has been used.
- The exhaust duct is not crushed or collapsed.
- The duct is not resting on sharp objects.
- Plastic or other combustible ductwork has NOT BEEN USED.

Carefully follow the details on exhausting the dryer in the "Installation instructions". Refer to page 26.

Ensure that the area around the dryer is kept clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable vapors or liquids. Ensure also that the dryer area is kept clear and free from items that would obstruct the flow of combustion and ventilation air.



Correct venting



Incorrect venting

Fig.59 Correct and incorrect venting

Important!

Venting must conform to local building codes.

User warnings

Your dryer is capable of diagnosing a number of its own problems. A continuous series of beeps will sound and a code will be displayed when it has a problem that you can correct yourself. All control panel lights will turn off and a code will be displayed to inform you what the problem is. To stop the beep sounding, press any button on the control panel. Do not try to continue your drying cycle once you stop the noise. You must address the problem the dryer is alerting you to.

Check this chart before you call for service.

Description	Displayed as	What should you do?
The door is not closed		Close the door fully and touch START/PAUSE. Try opening and closing the door again. Reposition the load, make sure the load is correctly in the drum and that no items are caught in the way of the door.

Once you have addressed the issue the user warning was alerting you to, try using your dryer normally.

If the symptom persists, call your Fisher & Paykel Authorized Service Agent (refer to page 84).

Fault codes

When a continuous series of beeps is sounded, all the lights turn off on the control panel and a number appears on the display; a fault has occurred. The dryer will automatically enter this mode if a fault occurs. The fault code will be displayed as a number on the digital display. To stop the sound, touch any button and perform the following steps:

- 1 Unplug your dryer from the power outlet.
- 2 Wait one minute and plug the dryer back in.
- 3 Check the dryer is correctly level (refer to page 44).
- 4 Remove your dryer load and retry.
- 5 Perform a TIME DRY cycle (20 mins).
- 6 If the fault re-occurs repeat steps 1 and 2.
- 7 If the machine still will not work you will be required to call a Fisher & Paykel Authorized Service Agent to arrange service (refer to page 84). Record the fault code number displayed and the serial number of your dryer (located on the drum opening surround (open the door)) before calling. The fault code will indicate to the Service Agent what the problem could potentially be.

If a fault code is being displayed, you can still turn your dryer off by pressing POWER.

The following is a list of problems you may encounter when using this appliance and some suggestions that may help to correct the problem. If you still have problems, please contact a Fisher & Paykel Authorized Service Agent.

Pressing POWER does not turn on the dryer

Is the electrical cord plugged in? If not, plug the cord in.

If there is a switch at the power point, is it switched on?

Could your household power supply be at fault? If your plug is suitable, try plugging another electrical appliance into the same outlet.

Turn off the power at the power point. Unplug the dryer from the wall. Wait 60 seconds, plug it back in, turn it on and try again.

Check your house circuit breakers and fuses. If they are at fault contact an electrician.

Is the power cord damaged?

Dryer does not heat

Is the dryer set to the AIR DRY cycle?

Is the gas turned on (gas dryers only)?

Has the dryer progressed to COOLING? Check the progress lights.

If the problem persists call for service.

Pressing START / PAUSE does not start the drying cycle

Did you touch START/PAUSE firmly enough?

Is the dryer paused? If so, the START/PAUSE light will be flashing.

Is the dryer door closed properly?

Is there a user warning or fault code displayed on the control panel? Refer to page 76.

Is the dryer making a beeping noise? Refer to page 79.

Has the lint filter been emptied?

Is the lint filter in place?

Has the dryer been overloaded?

Is DELAY START set?

Dryer keeps stopping and starting

Your dryer has a reverse action tumble. When it changes direction it will pause momentarily, and will then start again in the opposite direction. This is normal.

Has WRINKLE FREE been turned on? WRINKLE FREE ON is the default setting for the EASY IRON cycle, meaning the drum will rotate periodically after the cycle has finished to minimize wrinkling.

Solving operating problems

Dryer stops working mid cycle

Is there a fault code or user warning displayed on the digital display panel? Is the machine beeping?

Was there a power failure? If so, when power resumes, you will need to reselect your chosen drying cycle and touch START/PAUSE to resume the cycle.

Has the dryer been paused?

Is the door open?

Drying is taking too long

Have you selected an appropriate cycle for the load?

What dryness level did you select?

Try selecting a lower/higher temperature.

Is the dryer overloaded for the cycle?

Try dividing the load in half and dry half at a time.

Is the lint filter blocked? Check this does not need to be cleaned.

If you have a gas dryer, is the gas turned on? Could your gas supply be at fault?

What environmental conditions are you using the dryer in? Hot, humid conditions may cause the dryer to become less efficient and take longer to dry a load. High altitude will also affect your dryers performance, including making your drying cycle longer.

How wet was the load when you put it in? It might require water being hand-wrung or machine-spun out of the load before drying.

Is the airflow system free from obstruction?

Has the dryer been exhausted correctly? Is the exhaust duct distance too great?

Were items getting wrapped up inside other items? Separate items and dry items of similar 'weight' together.

Open items out when you place them in the dryer. Do not fold them up. Untangle items, eg pull long sleeves out so they are not stuck on the inside of the garment.

Items got too hot or damaged

Did you select the appropriate cycle and options for the items?

Did you remove the items before the end of cycle cool down? This may damage clothing if items are not spread out and exposed to air to cool once removed from the dryer.

Dryer is beeping, displaying unfamiliar light patterns and/or a message on the digital display

See the USER WARNINGS and FAULT CODES sections (refer to page 76).

Try turning the dryer off, waiting 30 seconds and turning it back on.

Cycle time longer than usual / Inaccurate time remaining/ Adjustment of time remaining during the cycle

Cycle time is approximate and may be affected by the composition and size of the load, how dry the load was to begin with, environmental conditions, cycle and options selected, sensing while drying and any interruptions during the cycle (refer to page 52).

Noises

Have you overloaded the machine?

Your dryer has a reverse action tumble. When it changes direction it will pause momentarily and will start again in the opposite direction. This is normal.

Continuous beeping or a musical series of beeps with a message displayed on digital display (refer to page 76).

End of cycle beeps – These can be turned off (refer to page 72).

Cannot see steam at start of cycle, or at any time during the cycle

The release of steam occurs at different times in the cycle and may not be visible.

Check whether the steam nozzle might be blocked from impurities in the water supply. You may be required call an Authorized Service Agent to replace this.

Water visible on inside of door and lint filter after steam cycle

Steam produced during the cycle may condense in these locations and is normal.

Water drips from inside of door after steam cycle

Steam produced during the cycle may condense on the inside of the door. This is normal operation of the dryer.

Puddle of water on the floor in front of the dryer after using a steam cycle

Have you used a large enough load for the steam cycle you have selected? Refer to page 60.

Try adding more items to the dryer.

Puddle of water on the floor at the rear of the dryer

Check the inlet hose connection. Tighten if necessary.

Check that the rubber washer is installed in the inlet hose.

Solving drying problems

Linting

Has the lint filter been cleaned and replaced correctly?

Was the dryer overloaded?

Have you separated lint-shedding garments (eg towels) from lint receiving garments (eg synthetics).

Have you checked your pockets for tissues or other items that could have been left in them?

Dry similar colors together (eg light items with light items, dark items with dark items).

Have you over-dried your load? Over-drying can cause lint-attracting static electricity. Try a lower dryness setting or use an AUTOSENSING cycle instead of TIME DRY.

Were new items (eg towels, flannelette sheets) dried in your dryer recently?

Static problems

Have your clothes been over-dried? Select a lower dryness setting.

Have you used fabric softener? Place fabric softener sheets in the dryer.

Fabric damage

Has the load been over-dried? Select a lower dryness setting.

Is tumble drying recommended for the item? Check the care labels inside garments.

Did you follow the instructions on the care label of clothing for tumble drying correctly?

Were delicate items dried separately on the DELICATE cycle or the RACK DRY cycle?

Were there metal parts on the items? Were zips and other clasps done up?

Were items separated and dried on an appropriate cycle for the fabric type?

If using the RACK DRY cycle, did items fall off the rack?

Was an appropriate drying temperature and dryness level selected for the fabric type?

Did you monitor the dryness of clothes if dried on a TIME DRY cycle?

Did you remove the items before the end of cycle cool down? This may damage clothing if it is not spread out and exposed to air to cool once removed from the dryer.

Dye transfer

Remember to separate whites and colors.

Do not leave wet items sitting in the dryer for long periods before drying, if they are prone to color run. If you do intend to leave them for long periods before drying, then separate the load and put color run items aside.

Tangling

Try separating out larger items from smaller items.

Load items individually and loosely into the dryer and do not fold the items.

Try using the EASY IRON cycle to dry shirts.

Try drying smaller load sizes.

Dry pantyhose, bras and any other delicate items prone to tangling in a delicates bag or on the RACK DRY cycle. Note: items may not dry as well in a delicates bag.

Dry sheets and comforter covers separately from other laundry.

Ensure comforter covers are buttoned or domed closed before drying

Clothes are wrinkled

Was the washer or dryer overloaded? Decrease the load size.

Selecting the EASY IRON cycle will minimize creasing.

Did you remove your clothes as soon as the dryer was finished? Use the WRINKLE FREE option, if you cannot return to the dryer in time.

Have your clothes been over-dried? Select a lower dryness level. Check your garments care labels.

Try not to leave wet clothes sitting in the dryer for a long period before starting it.

Damp patches on items after using a steam cycle

Steam may condense inside the drum which your items may come in contact with. Add more items to the dryer if this occurs.

Items wrinkled even after using one of the steam cycles

Are there too many items in the load? Reduce the number of items.

Items in the dryer are wet after using one of the steam cycles

Are there enough items in the load? Add more items.

Check the lint filter is clean.

Use the AEROSTEAM cycle if you are drying childrens' and infants clothing.

Limited warranty

When you purchase any new Fisher & Paykel AeroCare dryer product for personal or consumer use you automatically receive a two year limited warranty covering parts and labor for servicing within the 48 mainland United States, Hawaii, Alaska, Washington DC and Canada. Products for use in Canada must be purchased through the Canadian distribution channel to ensure regulatory compliance.

Fisher & Paykel undertakes to:

Repair or at its option replace without cost to the owner either for material or labor any part of the product, the serial number of which appears on the product, which is found to be defective. In Alaska, you must pay to ship the product to the service shop or for the service technician's travel to your home. If the product is installed in a motor vehicle, boat or similar mobile facility, you must bring it to the service shop at your expense or pay for the service technician's travel to the location of the product. If we are unable to repair a defective part of the product after a reasonable number of attempts, at our option we may replace the part or the product, or we may provide you a full refund of the purchase price of the product (not including installation or other charges).

This limited warranty extends to the original purchaser and any succeeding owner of the product for products purchased for ordinary single-family home use.

All service under this limited warranty shall be provided by Fisher & Paykel or its Authorized Service Agent during normal business hours.

How long does this limited warranty last?

Our liability under this limited warranty expires two years from the date of purchase of the product by the first consumer.

Our liability under any implied warranties, including the implied warranty of merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use) also expires two years (or such longer period as required by applicable law) from the date of purchase of the product by the first consumer. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limit on implied warranties may not apply to you.

This limited warranty does not cover:

- A** Service calls that are not related to any defect in the product. The cost of a service call will be charged if the problem is not found to be a defect of the product. For example:
 - 1. Correcting faulty installation of the product.
 - 2. Instructing you how to use the product.
 - 3. Replacing house fuses, resetting circuit breakers, correcting house wiring or plumbing, or replacing light bulbs.
 - 4. Correcting fault(s) caused by the user.
 - 5. Changing the set-up of the product.
 - 6. Unauthorized modifications of the product.
 - 7. Noise or vibration that is considered normal, for example, drain/fan sounds or user warning beeps.
 - 8. Correcting damage caused by pests, for example, rats, cockroaches etc.
- B** Defects caused by factors other than:
 - 1. Normal domestic use or
 - 2. Use in accordance with the product's user guide.
- C** Defects to the product caused by accident, neglect, misuse, fire, flood or Act of God.
- D** The cost of repairs carried out by non-authorized repairers or the cost of correcting such unauthorized repairs.
- E** Travel fees and associated charges incurred when the product is installed in a location with limited or restricted access (eg airplane flights, ferry charges, isolated geographic areas).
- F** Normal recommended maintenance as set forth in the product's User Guide.

If you have an installation problem contact your dealer or installer. You are responsible for providing adequate electrical, exhausting and other connection facilities.

We are not responsible for consequential or incidental damages (the cost of repairing or replacing other property damaged if the product is defective or any of your expenses caused if the product is defective). Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

How to get service

Please read your User Guide. If you then have any questions about operating the product, need the name of your local Fisher & Paykel Authorized Service Agent, or believe the product is defective and wish service under this limited warranty, please contact your dealer or call us at:

USA and Canada

TOLL FREE 1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872)

or use the link at: www.fisherpaykel.com/locator/servicer/

You may be required to provide reasonable proof of the date of purchase of the product before the product will be serviced under this limited warranty.

Commercial use

If you are using the product in a commercial setting (any use other than a single family dwelling), we agree to repair or replace, without cost to you for parts only, any defective parts, the serial number of which appears on the product. Our liability for these repairs expires ONE YEAR from the date of original purchase.

At our option we may replace the part or the product, or we may provide you a full refund of the purchase price of the product (not including installation or other charges). All service under this limited warranty shall be provided by Fisher & Paykel or its Authorized Service Agent during normal business hours.

No other warranties

This limited warranty is the complete and exclusive agreement between you and Fisher & Paykel regarding any defect in the product. None of our employees (or our Authorized Service Agents) are authorized to make any addition or modification to this limited warranty.

Warrantor: Fisher & Paykel Appliances, Inc.

If you need further help concerning this limited warranty, please call us at above number, or write to:

Fisher & Paykel Appliances, Inc.
5900 Skylab Road
Huntington Beach
CA 92647

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

MISE EN GARDE : pour votre propre sécurité, les consignes inscrites dans ce manuel doivent être suivies afin de minimiser les risques d'incendie, d'explosion, de dommages matériels ou de blessures pouvant entraîner la mort.

- Ne pas ranger ni utiliser de l'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil.
- **QUE FAIRE LORSQU'ON SENT UNE ODEUR DE GAZ**
 - Ne tenter d'allumer aucun appareil.
 - Ne toucher à aucun interrupteur électrique; ne pas utiliser le téléphone dans l'édifice.
 - Faire évacuer les gens de la pièce, de l'édifice ou des environs.
 - Appeler votre fournisseur de gaz à partir d'un téléphone situé dans un immeuble voisin. Suivre les consignes de votre fournisseur de gaz.
 - S'il vous est impossible de joindre votre fournisseur de gaz, appeler le service d'incendie.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur, un technicien qualifié ou par un employé de votre fournisseur de gaz.

Le Gouverneur de la Californie est tenu de publier une liste de substances dont l'État sait qu'ils accroissent les risques de cancer ou d'infertilité; les entreprises sont tenues d'aviser leur clientèle des risques associés à de telles substances.

MISE EN GARDE! Les appareils au gaz contiennent ou produisent des substances qui peuvent entraîner la mort ou des maladies graves, et dont l'État de la Californie reconnaît qu'ils augmentent les risques de cancer, d'anomalies congénitales ou autres risques au système reproductif. Pour réduire les risques causés par les substances contenues dans le carburant ou par la combustion du carburant, s'assurer d'installer, d'entretenir et d'utiliser cet appareil selon les consignes du fabricant.

Dans le Commonwealth du Massachusetts

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un entrepreneur, un plombier ou un monteur d'installations au gaz qualifié ou titulaire d'un permis émis par l'État.

Introduction	88
Consignes de sécurité importantes	89
Instructions d'installation	93
Première utilisation de votre sècheuse	134
Démarrage rapide	136
Commandes AeroCare	138
Triage et chargement	140
Cycles de séchage	142
Séchage des articles spéciaux	147
Options de cycle de séchage	149
Fonctionnement de la sècheuse	152
Étiquettes d'entretien	154
Grille de séchage	155
Personnalisation des cycles de séchage	156
Modification des options prédéfinies	157
Entretien de votre sècheuse	159
Avant d'appeler pour demander une réparation	
Avertissements à l'intention de l'utilisateur	162
Codes de défaillance	162
Résolution des problèmes de fonctionnement	163
Résolution des problèmes de séchage	166
Garantie limitée	168
Comment obtenir une réparation	170

Important!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Les modèles illustrés dans ce guide de l'utilisateur peuvent ne pas être offerts par tous les détaillants et sont sujets à modifications sans préavis. Pour les plus récentes informations sur la disponibilité des modèles et des caractéristiques dans votre pays, veuillez visiter notre site Web à l'adresse indiquée sur la couverture arrière, ou contacter votre détaillant Fisher & Paykel local.

Nous vous remercions d'avoir acheté cette sècheuse AeroCare de Fisher & Paykel. Nous sommes très fiers de cette sècheuse et avons confiance qu'elle vous sera très utile pendant de nombreuses années.

Chez Fisher & Paykel, notre but est de vous offrir des produits novateurs qui sont simples d'utilisation, ergonomiques, éconergétiques et écologiques. Des milliers de brassées et 75 années d'expertise dans les appareils de buanderie nous ont permis de concevoir cette sècheuse de façon à vous offrir un rendement optimal.

Nous avons conçu cette sècheuse de manière à procurer le plus grand soin possible à vos vêtements, en les séchant délicatement afin qu'ils conservent une belle apparence plus longtemps. Nous sommes confiants que vous apprécierez les divers cycles et options de séchage, la très grande capacité et la fonction de culbutage inversé de cette sècheuse.

Prenez le temps de lire attentivement ce guide de l'utilisateur. Il vous aidera à utiliser et entretenir votre nouvelle sècheuse AeroCare. Votre sécurité et celle des autres sont très importantes. Des instructions et messages de sécurité sont apposés sur votre sècheuse et présentés dans ce guide; il est important de bien les comprendre et de les respecter.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouvelle sècheuse.




Fig.1 Modèles de sècheuse AeroCare

Important!

Il est important de conserver ce guide de l'utilisateur avec votre sècheuse AeroCare pour toute référence ultérieure. Si votre appareil est vendu ou cédé à un autre propriétaire, veillez à lui laisser le guide de l'utilisateur avec l'appareil. Ainsi, le nouveau propriétaire pourra consulter les informations et les mises en garde contenues dans le guide.

Symboles

Des symboles sont utilisés dans ce guide afin de mettre certaines consignes en évidence. Respectez ces consignes en tout temps afin d'assurer votre sécurité et celle de votre famille lors de l'utilisation de la sècheuse.

Il est important de toujours utiliser votre sècheuse de façon sécuritaire et en usant de bon sens. Utilisez la sècheuse uniquement en suivant les consignes du guide de l'utilisateur.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous prévient des dangers pouvant entraîner des blessures parfois mortelles.

Le symbole d'alerte de sécurité et le terme MISE EN GARDE précèdent chaque message de sécurité. Ils signifient que :



Vous risquez de subir des blessures graves, voire mortelles, si les instructions ne sont pas observées.

Chaque message de sécurité identifie un risque, fournit des consignes pour minimiser celui-ci et explique ce qui peut se produire lorsque les instructions ne sont pas respectées.

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de choc électrique**

Suivez les consignes de sécurité indiquées dans ce guide de l'utilisateur.

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut entraîner un choc électrique ou la mort.

Consignes de sécurité importantes

- *Lisez toutes les instructions attentivement avant d'utiliser la sècheuse. Utilisez uniquement cette sècheuse aux fins pour lesquelles elle a été conçue, comme le stipule le présent guide de l'utilisateur.*
- *L'installation doit être conforme aux codes locaux, ou en l'absence de tels codes, à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas Code ou à la norme CSA B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane du Canada.*
- *L'installation et l'entretien doivent être effectués par un entrepreneur, un plombier ou un monteur d'installations au gaz qualifié ou titulaire d'un permis émis par l'État, la province ou la région où est installé l'appareil.*
- *Cette sècheuse doit être installée et positionnée conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisée.*
- *Une fois installée, cette sècheuse doit être mise à la terre en conformité avec les codes locaux, ou en l'absence de tels codes, avec la norme ANSI/NFPA 70 du National Electrical Code ou la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité.*
- *N'installez ou n'entrezposez pas la sècheuse à un endroit où elle serait exposée à l'eau ou à des intempéries.*
- *Branchez l'appareil à un circuit d'alimentation électrique correctement protégé, homologué et calibré pour éviter toute surcharge électrique.*
- *Ne réparez ou remplacez aucune pièce de l'appareil et ne tentez d'effectuer aucun entretien, à moins que ce ne soit spécifiquement recommandé dans le guide de réparation de l'utilisateur (si vous comprenez bien les instructions et possédez les connaissances requises).*
- *Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez cette sècheuse de la prise d'alimentation électrique ou du panneau de distribution (en retirant le fusible ou en fermant le disjoncteur) avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.*
- *Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation ou la jonction du cordon et de la fiche, tirez sur la fiche lorsque vous débranchez la sècheuse.*
- *Installez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas se faire écraser, causer une chute ou subir des tensions ou dommages.*
- *Ne modifiez pas les commandes de réglage.*
- *Remarque : Le fait d'appuyer sur la touche POWER (alimentation) ne débranche PAS la sècheuse de l'alimentation électrique, même si les témoins s'éteignent.*
- *Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est partiellement démonté, si des pièces sont brisées ou détachées ou si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé.*
- *Cette sècheuse doit être branchée directement à une prise électrique approuvée. Vous ne devez pas la brancher à l'aide d'une rallonge ou d'une fiche d'adaptation.*
- *N'utilisez pas la sècheuse s'il y a de l'eau sur le sol à proximité de l'appareil. Appelez un agent de service autorisé en cas de fuite.*

⚠ MISE EN GARDE!



Risque d'incendie

Séchez uniquement les tissus qui ont été lavés avec de l'eau.

N'utilisez pas un cycle de séchage avec chaleur pour sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou d'autres matériaux à texture similaire. Utilisez uniquement le cycle AIR DRY (séchage à l'air).

Une sècheuse produit des résidus inflammables qui doivent être évacués à l'extérieur. Assurez-vous de ne pas laisser la charpie s'accumuler autour de l'ouverture d'évacuation et dans la zone environnante.

À moins d'indication contraire par le fabricant, n'utilisez pas d'assouplisseurs ni de produits similaires pour éliminer l'électricité statique.

Le fait de ne pas respecter ces instructions peut entraîner la mort ou causer des blessures.

Pour réduire les risques d'incendie dans une sècheuse à culbutage, les consignes suivantes doivent être respectées :

- Ne placez pas dans une sècheuse à culbutage des articles qui ont été nettoyés, lavés, trempés ou détachés à l'aide d'un liquide ou d'un solide inflammable. Ils pourraient dégager des vapeurs risquant de causer un incendie ou une explosion. Les substances très inflammables couramment utilisées dans les environnements domestiques comprennent l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains détachants et solvants de nettoyage à sec, la térébenthine, la cire, les décapants à cire, l'huile végétale, l'huile de poisson, l'huile de massage et l'huile de cuisson.
- Ne placez pas d'articles exposés à de l'huile de cuisson dans votre sècheuse. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique risquant d'enflammer le linge.
- N'empilez pas d'articles qui sont entrés en contact avec de l'huile chaude. Cela empêche la chaleur de se dissiper et peut constituer un risque d'incendie. Des articles qui sont entrés en contact avec de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, plus particulièrement lorsqu'ils sont exposés à une source de chaleur telle qu'une sècheuse à culbutage. Les articles peuvent chauffer et créer une réaction d'oxydation avec l'huile, ce qui produit de la chaleur. Lorsque cette chaleur ne parvient pas à se dissiper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour prendre feu.
- N'utilisez pas un cycle de séchage avec chaleur pour sécher des articles contenant du caoutchouc, du caoutchouc mousse, du plastique ou un matériau similaire (tel qu'un soutien-gorge coussiné, un tapis de bain, un tapis, une bavette, des pantalons d'enfants, des sacs en plastique, des oreillers, etc.), car ces articles peuvent fondre ou prendre feu. Certains matériaux en caoutchouc peuvent s'enflammer spontanément lorsqu'ils sont exposés à la chaleur dans certaines conditions. Utilisez uniquement le cycle AIR DRY.
- À moins d'indication contraire par le fabricant, n'utilisez pas d'assouplisseurs ni de produits similaires dans une sècheuse à culbutage.

Consignes de sécurité importantes

- N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides et gaz inflammables à proximité de cette sècheuse ou de tout autre appareil.
- Gardez les alentours de l'ouverture d'évacuation et les zones environnantes exempts de matériaux combustibles tels que la charpie, la poussière, les saletés, le papier, les chiffons, les produits chimiques, etc.
- Ne rangez aucun article qui pourrait brûler ou fondre (comme le papier, le plastique ou les contenants en plastique, etc.) à proximité de la sècheuse.
- Nettoyez le filtre à charpie chaque fois que vous utilisez la sècheuse, avant ou après chaque brassée.
- La sècheuse doit évacuer l'air vers l'extérieur. Suivez attentivement les consignes d'évacuation et de ventilation indiquées dans les instructions d'installation.
- L'intérieur de l'appareil et du conduit d'évacuation doit être nettoyé périodiquement par un technicien qualifié.

Utilisation sécuritaire de la sècheuse

- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec, dans, sur ou à proximité de cet appareil ou tout autre appareil électroménager. Il est important de bien surveiller la sècheuse lorsqu'elle est utilisée à proximité d'enfants.
- Ne grimpez ou montez jamais sur la sècheuse ou le tambour, ne pénétrez jamais à l'intérieur et n'appliquez aucun poids sur la porte.
- Veillez à ce que le plancher autour de votre sècheuse soit propre et sec pour réduire les risques de chute.
- Pour ajouter ou retirer des vêtements pendant que la sècheuse est en fonction, appuyez sur START/PAUSE (démarrage/pause) et ouvrez la porte de la sècheuse.
- N'introduisez pas les mains dans l'appareil pendant que le tambour tourne.
- Les sous-vêtements munis de renforts métalliques ne doivent jamais être placés directement dans la sècheuse. Le détachement de ces renforts pendant le séchage pourrait endommager la sècheuse. Si vous souhaitez sécher ces articles, utilisez la grille de séchage fournie avec votre sècheuse.
- AVANT DE METTRE L'APPAREIL HORS SERVICE OU AU REBUT, RETIREZ LA PORTE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE! – Risque d'incendie

L'installation de la sècheuse doit être effectuée par un installateur qualifié.

Installez la sècheuse en respectant les instructions du fabricant et les codes locaux.

N'installez PAS la sècheuse en utilisant des matériaux d'évacuation en plastique flexible. Si un conduit en métal flexible (en feuille) est installé, il doit être d'un type identifié par le fabricant de l'appareil comme étant approprié pour l'utilisation avec des sècheuses et installé en stricte conformité avec les instructions présentées dans les pages 112 à 124 de ces instructions d'installation. Les matériaux d'évacuation flexibles peuvent s'affaisser, être écrasés facilement et accumuler de la charpie. Ces conditions compromettent la circulation d'air de la sècheuse et augmentent les risques d'incendie.

La sècheuse doit évacuer l'air vers l'extérieur.

Utilisez uniquement un conduit en métal rigide d'un diamètre de 4 po (102 mm) à l'intérieur de la sècheuse et un conduit de transition homologué UL entre la sècheuse et le conduit de la maison.

N'installez et n'entreposez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait être exposé à l'eau et/ou aux intempéries.

Pour réduire les risques de blessures graves ou mortelles, suivez toutes les instructions d'installation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Avant de commencer

Lisez les consignes de sécurité importantes à l'intérieur de la page couverture et aux pages 89 à 92 avant d'installer la sècheuse.

Assurez-vous d'avoir sous la main toutes les pièces et tous les outils requis pour installer cet appareil correctement.

Outils requis :

- Clé à molette de 10 po (254 mm) × 2 (pour le raccordement du gaz).
- Tournevis à tête plate.
- Pincès à raccord coulissant.
- Clé à tuyau de 8 po (203 mm) (pour le raccordement du gaz).
- Tournevis à tête étoilée.
- Perceuse avec mèche de ⅜ po (3 mm) (pour l'évacuation dans le bas uniquement).
- Pistolet à calfeutrer et produit de calfeutrage (pour l'installation du nouveau conduit d'évacuation).
- Lunettes de protection.
- Gants.
- Couteau.
- Scie à métaux.
- Niveau à bulle.

Matériaux :

- Conduit en métal rigide de 4 po (102 mm) de diamètre (recommandé).
- Conduit en métal flexible homologué UL de 4 po (102 mm) de diamètre (si nécessaire).
- Coude(s) en métal de 4 po (102 mm) de diamètre.
- Connecteur de conduite de gaz en métal flexible (pour les raccordements du gaz uniquement).
- Pièces de serrage à ressort ou pour conduit (2).
- Pâte à joint (pâte ou ruban) pour les raccords de conduite de gaz, résistant au propane, au butane et au gaz naturel (pour les raccordements du gaz uniquement).
- Hotte d'évacuation/de ventilation.
- Ruban adhésif en toile.
- Solution savonneuse pour la détection des fuites de gaz (pour les raccordements du gaz uniquement).
- Serre-câble de ¾ po (19 mm) (pour les raccordements électriques uniquement).
- Ensemble de cordon d'alimentation pour la sècheuse (le cordon d'alimentation n'est pas fourni avec les modèles distribués aux États-Unis).
Exigences : Homologué UL 120/240 V, 30 ampères avec 3 ou 4 broches. Avant de vous le procurer, identifiez le type de fiche requis en fonction de la prise électrique dans votre maison. La longueur du cordon doit être d'au moins 5 pi (1,5 m).

À l'intention de l'installateur

Lisez toutes ces instructions attentivement.

- Le propriétaire doit conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.
- Il est de votre responsabilité d'installer cette sècheuse correctement.
- L'installation de cet appareil doit être effectuée par un installateur qualifié.
- La sècheuse **doit** évacuer l'air vers l'extérieur.
- Retirez la porte de votre ancienne sècheuse avant de la mettre hors service ou au rebut.
- Vous trouverez le schéma de câblage et les renseignements de service dans la console de commande.
- La garantie limitée ne couvre pas les problèmes de fonctionnement résultant d'une installation incorrecte.
- La sècheuse doit être installée dans un endroit où la température est supérieure à 50 °F (10 °C) pour que le système de commande fonctionne adéquatement.
- Vous devez utiliser un conduit homologué UL. Mettez au rebut les conduits en plastique ou feuille de métal existants et remplacez-les par un conduit homologué UL.
- Respectez tous les codes et règlements en vigueur.
- Suivez attentivement les instructions d'installation.

Important!

- *Conservez ces instructions pour permettre à l'inspecteur de conformité électrique de les consulter.*
- *Respectez tous les codes et règlements en vigueur.*
- *Installez la sècheuse en respectant les instructions du fabricant et les codes locaux.*

Déballage

Pour garantir le rendement optimal de la sècheuse, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de poids excessif

Assurez-vous d'être au moins deux personnes pour déplacer et installer la sècheuse.

Le fait de ne pas respecter cette consigne peut causer une blessure au dos ou d'autres blessures.

Important!

Retirez l'emballage uniquement lorsque la sècheuse est au domicile du client.

Cela permet de livrer un appareil en parfaite condition et de réduire les risques de dommages pendant le transport.

1. Retrait de l'emballage

Retirez la totalité de l'emballage extérieur. Mettez au rebut les emballages de manière responsable.

2. Retrait des matériaux d'emballage autour des pieds de la sècheuse

Inclinez la sècheuse sur le côté et retirez les pièces de livraison en mousse en tirant sur les côtés, pour ensuite les enlever des pieds de la sècheuse. Assurez-vous de retirer toutes les pièces en mousse avant de poursuivre l'installation.

3. Grille de séchage

Ouvrez la porte. Retirez le ruban servant à maintenir la grille de séchage en place. Retirez la grille et enlevez le ruban protecteur apposé sur les « pattes » de la grille.

4. Accessoires

Retirez les accessoires de l'intérieur de la sècheuse.




Fig.2 Déballage adéquat de votre sècheuse

Exigences relatives à l'emplacement

⚠ MISE EN GARDE!**Risque d'explosion**

Gardez les substances et vapeurs inflammables (telles que l'essence) à distance de la sècheuse.

Pour une installation dans un garage, placez la sècheuse à un minimum de 18 po (460 mm) au-dessus du sol.

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut entraîner la mort, une explosion, un incendie ou des brûlures.

La sècheuse doit être installée ou entreposée dans un endroit qui n'est pas exposé à l'eau ou aux intempéries.

Il est très important d'installer la sècheuse dans un endroit bien ventilé. Cette sècheuse doit évacuer l'air à l'extérieur. N'installez pas cette sècheuse dans une pièce ou un placard où la ventilation n'est pas suffisante. La superficie libre de toute ouverture permettant à l'air extérieur de pénétrer doit correspondre à un minimum de deux fois la superficie de la sortie d'évacuation de la sècheuse.

L'endroit où la sècheuse est installée doit être tenu propre et libre de tout matériau combustible, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables. Comme la sècheuse produit de la charpie inflammable, les alentours de la sècheuse doivent être nettoyés régulièrement.


Assurez-vous de placer la sècheuse dans un endroit adéquat pour l'installation.

Pour une installation côte à côte (laveuse/sècheuse), pensez à installer la sècheuse en premier pour faciliter l'accès aux raccords électriques et d'évacuation.

Dégagement minimal requis pour les installations autres que dans une alcôve ou un placard

Laissez suffisamment d'espace à l'arrière de la sécheuse pour permettre l'évacuation. L'admission d'air est située à l'arrière de la sécheuse. Assurez-vous que la circulation d'air soit suffisante de chaque côté de la sécheuse pour l'admission d'air.

Voici le dégagement minimal requis entre l'appareil et les surfaces combustibles, ainsi que pour les ouvertures d'aération : dégagement de 1 po (25 mm) des deux côtés, dégagement de 2 po (51 mm) à l'avant et dégagement de 1 po (25 mm) à l'arrière, ou dégagement de 5 po (127 mm) si le conduit d'évacuation de la sécheuse est situé à l'arrière. Vous **devez** également prévoir un dégagement suffisant pour assurer le fonctionnement et l'entretien adéquats de l'appareil.



* Excluant la hauteur des pieds ajustables

Fig.3 Dimensions de la sécheuse AeroCare

Exigences pour l'installation dans une alcôve ou un placard

Votre sècheuse est approuvée pour l'installation dans une alcôve ou un placard (tel que spécifié à l'arrière de la sècheuse).

⚠ MISE EN GARDE!

Une sècheuse installée dans une alcôve ou un placard **DOIT** évacuer l'air vers l'extérieur. **Aucun autre appareil au gaz (ou autre carburant) ne doit être installé dans la même alcôve ou le même placard.**

La zone de ventilation totale doit correspondre à un minimum de 60 po² (387 cm²) d'espace libre réparti de manière égale. Si le placard contient une laveuse et une sècheuse, les portes doivent contenir un minimum de 120 po² (774 cm²) d'espace libre réparti de manière égale. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées (l'utilisation d'une porte-persienne avec l'ouverture d'aération minimale est acceptable). Les distances de dégagement minimal doivent être respectées pour l'installation, mais une distance supérieure est recommandée.




Fig.4 Dégagement minimal




Fig.5 Ventilation minimale

Exigences pour l'installation dans une alcôve ou un placard (suite)

- L'air du placard doit être évacué à l'extérieur pour prévenir la formation d'une poche de gaz en cas de fuite dans la conduite d'alimentation.
- Aucun autre appareil au gaz (ou autre carburant) ne doit être installé dans le même placard avec la sècheuse (modèles au gaz uniquement).

Remarque : lorsque le conduit d'évacuation est situé à l'arrière de la sècheuse, le dégagement minimal requis à partir du mur est de 5 po (127 mm).

Installation dans une salle de bains ou une chambre à coucher

La sècheuse DOIT évacuer l'air vers l'extérieur. Consultez « Évacuation de l'air de la sècheuse » (page 112).

Installation dans une maison mobile ou préfabriquée

L'installation doit être conforme à la norme 24 CFR du Manufactured Home Construction & Safety Standard, article 3280. Lorsqu'une telle norme n'est pas applicable, l'installation doit être conforme à la norme ANSI/NFPA n° 501 de l'American National Standard for Mobile Home.

- La sècheuse DOIT évacuer l'air vers l'extérieur et l'extrémité du conduit doit être fixée solidement à la structure de la maison mobile.
- Le conduit d'évacuation DOIT être fixé solidement à une section non combustible de la structure de la maison mobile.
- Le conduit d'évacuation NE DOIT PAS se terminer sous la maison mobile ou préfabriquée.
- Le conduit d'évacuation DOIT ÊTRE EN MÉTAL.
- Le conduit d'évacuation NE DOIT PAS être raccordé à un autre conduit, un évent, une cheminée, une cavité murale, un plafond ou une cavité dissimulée.
- N'utilisez pas de vis à tôle ni de pièces de fixation insérées dans le conduit d'évacuation.

En plus des consignes ci-dessus, pour les modèles de sècheuse au gaz :

- L'ensemble 14-D346-33 DOIT être utilisé pour fixer la sècheuse solidement à la structure.
- Prévoyez une ouverture avec un espace libre d'un minimum de 25 po² (161 cm²) pour laisser pénétrer l'air extérieur dans la pièce de la sècheuse.

Installation dans un garage résidentiel

Les sècheuses installées dans un garage résidentiel doivent se trouver à 18 po (460 mm) au-dessus du sol.

L'installation doit être effectuée en conformité avec les codes locaux, ou en l'absence de tels codes, avec la norme NFPA 70 du National Electrical Code (pour les sècheuses électriques) ou la norme ANSI Z223.1/NFPA54 du National Fuel Gas Code (pour les sècheuses au gaz) aux États-Unis; et la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité (pour les sècheuses électriques) ou la norme CSA B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane (pour les sècheuses au gaz) au Canada.

Raccordement d'une sècheuse au gaz (sautez cette section pour le modèle de sècheuse électrique)

Consultez la page 93 pour connaître les outils requis.

Remarque : l'installation et l'entretien de cette sècheuse doivent être effectués par un installateur qualifié, un centre d'entretien ou le fournisseur de gaz.

Exigences relatives à l'alimentation en gaz et à l'installation

Dans le Commonwealth du Massachusetts :

- L'installation de la sècheuse doit être effectuée par un plombier ou un monteur d'installations au gaz titulaire d'un permis émis par l'État.
- Lors de l'utilisation de soupapes d'arrêt à bille pour le gaz, le type avec poignée en T doit être utilisé.
- Si vous utilisez un connecteur de gaz flexible, la longueur totale ne doit pas dépasser 3 pi (1 m).

⚠ MISE EN GARDE!



Risque d'explosion

Les installations doivent être effectuées par un entrepreneur, un plombier ou un monteur d'installations au gaz qualifié ou titulaire d'un permis émis par l'État, la province ou la région où est installé l'appareil.

Utilisez une conduite d'alimentation en gaz neuve, homologuée par l'AGA ou le CSA.

Installez une soupape d'arrêt dans un endroit accessible.

Utilisez uniquement une soupape d'arrêt conforme à la réglementation locale, régionale ou provinciale à l'endroit où l'appareil est installé.

Serrez fermement tous les raccords de gaz.

Pour le raccordement de gaz propane, faites vérifier la pression du gaz par un technicien qualifié (celle-ci ne doit pas dépasser 13 po (330 mm) de colonne d'eau).

Le fait de ne pas respecter ces instructions peut causer la mort, une explosion ou un incendie.

MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

Avant de raccorder la sècheuse, coupez le courant au(x) disjoncteur(s) ou retirez les fusibles de la sècheuse dans le coffret de branchement. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Assurez-vous de FERMER la soupape d'arrêt du gaz installée sur la conduite d'alimentation.

Utilisez uniquement des matériaux de conduit neufs. Retirez et mettez au rebut les anciens matériaux de conduit et connecteurs de gaz flexibles.

Type de gaz

Cette sècheuse au gaz est équipée d'un assemblage de valve et brûleur conçu uniquement pour l'utilisation avec du gaz naturel. Votre centre de service local peut convertir cette sècheuse pour l'utilisation avec du gaz propane (GPL) à l'aide de l'ensemble de conversion WC254C1258A001.

Important!

Toutes les conversions doivent être effectuées par un technicien correctement formé et qualifié, en respectant tous les codes et règlements locaux.

Vérification de pression

- La sècheuse doit être déconnectée de la tuyauterie d'alimentation en gaz pendant toute vérification de pression du système indiquant une valeur supérieure à 0,5 psi (3,5 kPa).
- Fermez la soupape d'arrêt pour isoler la sècheuse de la tuyauterie d'alimentation en gaz pendant toute vérification de pression de la tuyauterie d'alimentation alors que la pression d'essai est égale ou inférieure à 0,5 psi (3,5 kPa).


Alimentation en gaz

- Une jonction avec bouchon de 1/8 po NPT (National Pipe Taper) doit être installée immédiatement en amont du raccord d'alimentation en gaz de la sècheuse. Elle doit être accessible pour permettre le raccordement d'un manomètre. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de gaz local pour toute question concernant l'installation de la jonction avec bouchon.
- La conduite d'alimentation en gaz doit être un tuyau rigide de 1/2 po (12,7 mm). La conduite doit être équipée d'une soupape d'arrêt accessible, installée à moins de 6 pi (1,8 m) de la sècheuse ET dans la même pièce que l'appareil.
- Vous devez utiliser un composé pour filetage conçu pour le gaz naturel ou propane (GPL).
- Vous devez utiliser un nouveau connecteur de conduite de gaz en métal flexible pour raccorder la sècheuse et l'alimentation en gaz.

Ajustement en fonction de l'altitude

- Les débits d'entrée des sècheuses au gaz sont basés sur leur fonctionnement au niveau de la mer et ne nécessitent aucun ajustement pour l'utilisation à une altitude inférieure ou égale à 2 000 pi (610 m). Pour l'utilisation à une altitude supérieure à 2 000 pi (610 m), les débits d'entrée doivent être réduits à un taux de quatre pour cent par 1 000 pi (305 m) d'altitude au-dessus du niveau de la mer.
- L'installation doit être conforme à tous les codes et règlements locaux. En l'absence de codes et/ou règlements locaux, l'installation doit être conforme à la norme ANSI Z223.1/NFPA 54 du National Fuel Gas Code ou la norme CSA B149.1 du Code d'installation du gaz naturel et du propane.

Raccordement de l'alimentation en gaz




Remarque : ajoutez à la dimension verticale la distance entre le dessous de l'appareil et le sol.

Fig.6 Raccordement du gaz à l'arrière de la sècheuse

Raccordement de la sècheuse à l'alimentation en gaz


Pièces de raccordement du gaz

Assurez-vous de disposer des pièces suivantes avant d'installer la sècheuse.




Raccordement à la sècheuse

- Installez un coude avec filetage NPT femelle de 3/8 po à l'extrémité de l'admission de gaz de la sècheuse.
- Fixez un adaptateur d'union évasé de 3/8 po au coude à filetage NPT femelle.



Appliquez du composé pour joints de tuyaux sur les filetages de l'adaptateur et l'admission de gaz de la sècheuse

Fig.8 Fixation du coude et de l'adaptateur



Utilisez deux clés à molette pour serrer le raccordement de la conduite de gaz flexible

Fig.9 Serrage des raccords

Important!

Saisissez fermement l'extrémité de l'admission de gaz de la sècheuse à l'aide d'une clé à tuyau pour éviter de tordre l'admission.

Raccordement à l'alimentation




Fig.10 Raccordement de l'alimentation




Fig.11 Serrage des raccords d'alimentation

Important!

Ne serrez pas excessivement les raccords.

Effectuez une vérification d'étanchéité.

⚠ MISE EN GARDE!

N'utilisez JAMAIS une flamme nue pour déceler les fuites.

- Ouvrez le gaz (en ouvrant la soupape d'arrêt du gaz).
- Vérifiez tous les raccords en les enduisant d'une solution savonneuse ou équivalente pour déceler les fuites. Appliquez une solution savonneuse (ou équivalente) sur les points de raccordement. Si une fuite est décelée, fermez la soupape d'arrêt, resserrez le joint, puis répétez la procédure de vérification.

Remarque : N'utilisez pas une solution contenant de l'ammoniaque, car vous pourriez endommager les raccords en laiton.




Fig.12 Vérification d'étanchéité

MISE EN GARDE!

Risques d'incendie et d'empoisonnement

Il n'est pas toujours possible de détecter les fuites de gaz à l'aide de l'odorat.

L'utilisation d'un détecteur de gaz homologué UL ou CSA est recommandée.

Si vous détectez une fuite de gaz, suivez les instructions de la section « Que faire si vous décelez une odeur de gaz » à l'intérieur de la couverture avant de ce guide de l'utilisateur (page 86).

Informations relatives au raccordement électrique pour les sècheuses au gaz

⚠ MISE EN GARDE!**Risque de choc électrique**

Assurez-vous que l'appareil est câblé ou branché dans une prise de courant avec mise à la terre.

Le raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la fiche si vous ne parvenez pas à l'insérer dans la prise de courant.

Faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

N'utilisez aucun adaptateur.

N'utilisez aucune rallonge.

Le fait de ne pas respecter ces instructions peut causer la mort, un incendie ou un choc électrique.

L'appareil doit être mis à la terre en respectant tous les codes et règlements locaux. En l'absence de codes locaux, la sècheuse doit être mise à la terre conformément à la norme ANSI/NFPA 70 du National Electrical Code, ou à la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité.


Exigences électriques pour les sècheuses au gaz

L'alimentation électrique doit être de 120 V, 60 Hz et raccordée à un circuit de dérivation correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 15 ou 20 ampères, ou encore par un fusible temporisé.

Si l'alimentation électrique ne répond pas aux exigences présentées ci-dessus, il est recommandé de faire installer une prise de courant appropriée par un électricien agréé.

Important!

La sècheuse est fournie avec une fiche à trois broches (mise à la terre) pour vous protéger des chocs électriques. Vous devez brancher cette fiche directement dans une prise de courant à trois fentes correctement mise à la terre. NE coupez ou retirez PAS la broche de mise à la terre de cette fiche.



Assurez-vous que la mise à la terre est adéquate avant l'utilisation

Assurez-vous que la mise à la terre est adéquate avant l'utilisation.

Si les codes locaux le permettent, vous pouvez ajouter un fil de mise à la terre externe (non fourni) conforme aux codes locaux en le fixant à la vis verte de mise à la terre située à l'arrière de la sècheuse, puis à une conduite d'eau froide métallique mise à la terre ou à tout autre point convenable de mise à la terre.




Fig.13 Vis de mise à la terre

Raccordement d'une sècheuse électrique (sautez cette section pour les modèles de sècheuses au gaz) – aux États-Unis uniquement

Consultez la page 93 pour connaître les outils requis.

Exigences électriques (pour les modèles électriques uniquement)

⚠ MISE EN GARDE!

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure :

L'appareil doit être mis à la terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux. En l'absence de ces derniers, l'appareil doit être mis à la terre conformément à la norme ANSI/NFPA 70 du National Electrical Code.

Avant de raccorder la sècheuse, coupez le courant au(x) disjoncteur(s) ou retirez les fusibles de la sècheuse dans le coffret de branchement. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.

NE laissez PAS le bloc de jonction sans couvercle.

N'utilisez jamais de rallonge ou de fiche d'adaptation avec la sècheuse.

Utilisez uniquement des matériaux de conduit neufs. Retirez et mettez au rebut les anciens matériaux de conduit.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de choc électrique

Utilisez un cordon d'alimentation neuf de 30 ampères, homologué UL/CSA.

Utilisez un serre-câble homologué UL.

Déconnectez l'alimentation avant d'effectuer les raccordements électriques.

Connectez le fil neutre (fil blanc ou central) à la borne centrale.

Sur toutes les installations à quatre fils, retirez la liaison de mise à la terre, puis connectez le fil de mise à la terre à la vis verte permettant le raccordement à la mise à la terre.




Connectez les deux fils d'alimentation restants aux deux autres bornes.

Serrez fermement tous les raccordements électriques.

Le fait de ne pas respecter ces instructions peut causer la mort, un incendie ou un choc électrique.

Remarque : le schéma de câblage est situé dans la console de commande.

La sècheuse doit être branchée ou connectée à un circuit de dérivation individuel protégé par des fusibles temporisés ou disjoncteurs adéquats. L'alimentation électrique doit être fournie par un raccordement monophasé à 3 ou 4 fils de 120/240 V, 60 Hz, avec circuit de 30 ampères.

Si votre prise de courant ressemble à ceci	Choisissez ce cordon d'alimentation
 3 fils (Type NEMA 10-30R)	 (Voir raccordement à 3 fils)
 4 fils (Type NEMA 14-30R)	 (Voir raccordement à 4 fils)

- Si un cordon d'alimentation est utilisé, ce dernier doit être branché uniquement dans une prise de courant de 30 ampères.
- Le cordon d'alimentation n'est PAS fourni avec les modèles de sècheuses électriques distribués aux États-Unis.

Contactez un électricien agréé si l'alimentation électrique n'est pas conforme aux spécifications requises.

Instructions de mise à la terre

Cette sècheuse DOIT être connectée à un système de câblage métallique permanent relié à la terre. Vous pouvez également faire passer un conducteur de mise à la terre avec les conducteurs de circuit afin de le raccorder à la borne de mise à la terre d'équipement de la sècheuse.

⚠ MISE EN GARDE!

Le raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien ou un représentant de service qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre.

Branchement de la sècheuse à l'aide d'un raccordement à 4 fils (doit être utilisé pour l'installation dans une maison mobile)

Remarque : le National Electrical Code exige que les nouvelles constructions utilisent un raccordement à 4 fils pour le branchement d'une sècheuse électrique (à partir du 1er janvier 1996). Dans les endroits où les codes locaux ne permettent pas de mettre l'appareil à la terre à l'aide du conducteur neutre, un cordon à 4 fils doit également être utilisé.

Important!

Les nouvelles constructions ne doivent PAS utiliser un raccordement à 3 fils.

Retirez la bande de mise à la terre et mettez-la au rebut. Conservez la vis verte de mise à la terre




Fig.14 Raccordement à 4 fils

- 1 Coupez le courant au(x) disjoncteur(s) (30 ampères) ou retirez le fusible de la sècheuse dans le coffret de branchement.
- 2 Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la sècheuse de la prise de courant.
- 3 Localisez et retirez le couvercle de cordon d'alimentation situé dans le bas, à l'arrière de la sècheuse.
- 4 Retirez la bande de mise à la terre et mettez-la au rebut. Conservez la vis verte de mise à la terre pour la réinstaller à une étape ultérieure (Étape 7).
- 5 Installez un serre-câble de 3/4 po (19 mm) homologué UL à l'ouverture d'admission du cordon d'alimentation. Faites passer le cordon d'alimentation dans le serre-câble.
- 6 Connectez le cordon d'alimentation en procédant comme suit :
 - a Connectez les deux conducteurs sous charge aux vis externes (L1 et L2) du bloc de jonction.
 - b Connectez le conducteur neutre (blanc) à la vis centrale (N) du bloc de jonction.
- 7 Utilisez la vis verte de mise à la terre pour fixer le fil de mise à la terre du cordon d'alimentation (en réinstallant la vis verte de mise à la terre dans l'ouverture au-dessus du support de serre-câble).
- 8 Serrez complètement les trois vis du bloc de jonction.
- 9 Fixez correctement le cordon d'alimentation dans le serre-câble.
- 10 Réinstallez le couvercle de cordon d'alimentation.

⚠ MISE EN GARDE!

NE laissez JAMAIS le bloc de jonction sans couvercle de cordon d'alimentation.

Branchement de la sècheuse à l'aide d'un raccordement à 3 fils

Important!

- **NE PAS utiliser au Canada.**
- **NE PAS utiliser pour les installations dans une maison mobile, les nouvelles constructions ou les véhicules récréatifs.**
- **NE PAS utiliser dans les endroits où les codes locaux interdisent l'utilisation d'une mise à la terre à l'aide du conducteur neutre.**

Si les codes locaux l'exigent, installez une mise à la terre externe (non fournie) à l'aide d'une conduite d'eau froide métallique mise à la terre ou à tout autre point convenable de mise à la terre, tel que déterminé par un électricien qualifié.




Fig.15 Raccordement à 3 fils

- 1 Coupez le courant au(x) disjoncteur(s) (30 ampères) ou retirez le fusible de la sècheuse dans le coffret de branchement.
- 2 Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la sècheuse de la prise de courant.
- 3 Localisez et retirez le couvercle de cordon d'alimentation situé dans le bas, à l'arrière de la sècheuse.
- 4 Installez un serre-câble de 3/4 po (19 mm) homologué UL à l'ouverture d'admission du cordon d'alimentation. Faites passer le cordon d'alimentation dans le serre-câble.
- 5 Connectez le cordon d'alimentation en procédant comme suit :
 - a Connectez les deux conducteurs sous charge aux vis externes (L1 et L2) du bloc de jonction.
 - b Connectez le conducteur neutre (blanc) à la vis centrale (N) du bloc de jonction.
- 6 Veillez à ce que la bande de mise à la terre soit connectée à la borne neutre (centrale) du bloc de jonction et à la vis verte de mise à la terre située à l'arrière de l'appareil.
- 7 Serrez complètement les trois vis du bloc de jonction.
- 8 Fixez correctement le cordon d'alimentation dans le serre-câble.
- 9 Réinstallez le couvercle de cordon d'alimentation.

⚠ MISE EN GARDE!

NE laissez JAMAIS le bloc de jonction sans couvercle de cordon d'alimentation.

Raccordement d'une sècheuse électrique (sautez cette section pour les modèles de sècheuses au gaz) – au Canada uniquement

Exigences électriques (pour les modèles électriques uniquement)

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de choc électrique

Branchez l'appareil dans une prise à 4 broches avec mise à la terre.


Le fait de ne pas respecter cette consigne peut causer la mort ou un choc électrique.

Remarque : le schéma de câblage est situé dans la console de commande.

Il est de votre responsabilité de :


- Contactez un installateur électrique qualifié.
- Assurez-vous que le raccordement électrique soit adéquat et conforme à la norme C22.1 du Code canadien de l'électricité et à toutes les exigences des codes locaux.
- Branchez ou connectez la sècheuse à un circuit de dérivation individuel protégé par des fusibles temporisés ou disjoncteurs adéquats. L'alimentation électrique doit être fournie par un raccordement monophasé à 4 fils de 120/240 V, 60Hz, avec circuit de 30 ampères.

Cette sècheuse est fournie avec un cordon d'alimentation homologué CSA (de 5 pi (1,52 m) de longueur) conçu pour le branchement dans une prise de courant 14-30R. Veillez à ce que la prise de courant se trouve à proximité de l'emplacement final de la sècheuse.



4 fils

(Type NEMA 14-30R)



Un cordon d'alimentation de remplacement est disponible, en cas de besoin. L'utilisation de la pièce numéro 248C1014G001 (ensemble de cordon 240 V) est recommandée. Contactez le service à la clientèle de Fisher & Paykel (consultez la page 170).

Instructions de mise à la terre

Cette sècheuse DOIT être connectée à un système de câblage métallique permanent relié à la terre.

⚠ MISE EN GARDE!

Le raccordement inadéquat du conducteur de mise à la terre de cet appareil peut entraîner un risque de choc électrique. Contactez un électricien ou un représentant de service qualifié si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec la sècheuse.

Évacuation de l'air de la sècheuse

Consultez la page 93 pour connaître les outils requis.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque d'incendie

La sècheuse doit évacuer l'air vers l'extérieur.

Utilisez uniquement un conduit d'évacuation en métal rigide ou flexible à paroi épaisse.

N'utilisez pas de conduits d'évacuation en plastique.


N'utilisez pas de conduits d'évacuation en feuille de métal.

Le fait de ne pas respecter ces instructions peut causer la mort ou un incendie.

- Cette sècheuse doit évacuer l'air vers l'extérieur. Cela empêche l'accumulation de charpie et d'humidité dans la pièce où est installée la sècheuse et permet de réduire les risques d'incendie.
- Utilisez uniquement un conduit en métal rigide de 4 po (102 mm) comme conduit d'évacuation pour la maison.
- Utilisez uniquement un conduit en métal rigide ou en métal flexible (semi-rigide ou en feuille) homologué UL de 4 po (102 mm) pour raccorder l'appareil au conduit d'évacuation de la maison. Le conduit doit être installé conformément aux instructions de la section « Raccordement de la sècheuse au conduit d'évacuation de la maison » (page 115).
- Vous ne devez en aucun cas évacuer l'air de la sècheuse dans une cheminée, un mur, un plafond, un conduit d'évacuation des gaz, un vide sanitaire, un grenier, un espace sous le plancher ou toute autre cavité dissimulée.
- N'évacuez jamais l'air de la sècheuse dans un conduit communiquant avec un système d'évacuation installé dans une cuisine. La combinaison des graisses de cuisson et de la charpie représente un risque d'incendie potentiel.
- Le conduit doit être aussi court et aussi droit que possible. Les conduits peuvent accumuler de la charpie et représenter un risque d'incendie potentiel. N'excédez pas les longueurs maximales de conduit d'évacuation indiquées plus loin dans ces instructions d'installation (page 119).
- N'installez jamais de grillage à l'intérieur ou sur le dessus du conduit d'évacuation de la sècheuse. Le grillage causerait une accumulation de charpie, entraînant ainsi un risque d'incendie potentiel.
- Utilisez du ruban adhésif en toile pour solidifier les joints dans le conduit. N'utilisez pas de vis insérées dans le système de conduit, car elles accumulent la charpie et représentent un risque d'incendie potentiel.
- N'obstruez jamais les conduits de ventilation et d'évacuation.
- Assurez-vous de disposer d'un accès permettant l'inspection et le nettoyage du conduit d'évacuation. Ceci est particulièrement important au niveau des joints et changements de direction. Vous devez inspecter et nettoyer le système d'évacuation chaque année.
- La sècheuse est conçue pour évacuer l'air par l'arrière. Si l'espace disponible pour l'installation est limité, il est possible d'évacuer l'air de la sècheuse directement par les côtés ou le dessous de l'appareil. Consultez les pages 121 à 124.

Dimensions

Emplacement de la sortie d'évacuation



Remarque : ajoutez à la dimension verticale la distance entre le dessous de l'appareil et le sol.

Fig.16 Dimensions de la sortie d'évacuation

Avant de commencer

- Si nécessaire, retirez et mettez au rebut tous les conduits en plastique ou feuille de métal existants. Remplacez-les par des conduits homologués UL.
- Inspectez l'ouverture de ventilation dans le mur et retirez toute charpie pouvant se trouver dans celle-ci.
- Vérifiez que le clapet de la hotte d'évacuation se déplace librement.




Fig.17 Ouverture du conduit d'évacuation de la maison

Configuration du système d'évacuation

Hotte ou capuchon mural

- Assurez-vous que le conduit d'évacuation se termine par une hotte d'évacuation munie d'un clapet anti-retour pour éviter le refoulement d'air et empêcher les animaux sauvages d'y pénétrer.
- Assurez-vous qu'il y ait une résistance minimale au débit d'air d'évacuation. Pour éviter toute obstruction, la structure ne doit nécessiter que peu d'entretien (ou aucun entretien).
- Ne placez jamais de grillage à l'intérieur ou sur le dessus du conduit.
- Un espace d'au moins 12 po (305 mm) doit séparer le bas de la hotte d'évacuation du sol ou de tout autre obstacle.
- La hotte ou le capuchon mural doit pointer vers le bas.




Fig.18 Installation de la hotte d'évacuation

Distance entre les changements de direction

- Pour assurer le meilleur rendement possible de la sècheuse, espacez tous les changements de direction en utilisant au moins 4 pi (1,2 m) de conduit droit (incluant la distance entre le dernier changement de direction et le capuchon mural).

Changements de direction autres qu'à 90°

- Un changement de direction de 45° ou moins peut être ignoré.
- Deux changements de direction de 45° équivalent à un changement de direction de 90°.
- Chaque changement de direction dont l'angle est supérieur à 45° équivaut à un changement de direction de 90°.

Important!

- **Choisissez le trajet le plus court et le plus droit vers l'extérieur. Prévoyez l'installation de manière à utiliser le moins de coudes et de changements de direction.**
- **Lors de l'utilisation de coudes (conduit rigide) ou lors d'un changement de direction (conduit en métal flexible à paroi épaisse), prévoyez le plus grand rayon possible. Avec un conduit en métal flexible à paroi épaisse, pliez graduellement le conduit pour ne pas le déformer et évitez les changements de direction à 90°.**




Fig.19 Configurations de conduit

Étanchéité des joints

- Tous les joints doivent être scellés hermétiquement pour éviter les fuites.
- L'extrémité mâle de chaque section de conduit doit être installée à distance de la sècheuse.
- N'utilisez pas de vis ni de pièces de fixation insérées dans le conduit pour fixer le joint, car elles accumulent la charpie et représentent un risque d'incendie potentiel.
- Appliquez du ruban adhésif en toile ou du ruban d'aluminium sur les joints se chevauchant afin de les rendre étanches à l'air et à l'humidité.
- Les conduits horizontaux doivent suivre une pente descendante de ¼ po (6 mm) par 1 pi (0,3 m) vers l'extérieur.

Isolation

- Les conduits installés dans une zone non chauffée ou à proximité d'une pièce climatisée doivent être isolés pour réduire la condensation et l'accumulation de charpie.

Raccordement de la sècheuse au conduit d'évacuation de la maison

Conduit en métal rigide

- L'utilisation d'un conduit en métal rigide est recommandée pour de meilleurs résultats.
- Ce type de conduit réduit les risques d'écrasement et d'entortillement.

Conduit de transition en métal flexible (semi-rigide) homologué UL

- Si un conduit en métal rigide ne convient pas, vous pouvez utiliser un conduit en métal flexible (semi-rigide) homologué UL (ensemble WC572D559P006).
- N'installez pas de conduit en métal flexible dans les murs, les plafonds, les planchers ou toute autre cavité dissimulée.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m).
- L'installation de coudes au niveau de la sècheuse et du mur est fortement recommandée. Un coude permet de positionner la sècheuse près du mur sans entortiller et/ou écraser le conduit de transition, tout en permettant à la sècheuse d'offrir un rendement optimal.
- N'appuyez pas le conduit sur des matériaux ou objets tranchants.

Conduit de transition en métal flexible (en feuille) homologué UL


- Dans certaines installations, il peut être nécessaire de raccorder la sècheuse au conduit d'évacuation de la maison à l'aide d'un conduit en métal flexible (en feuille). Un conduit en métal flexible (en feuille) homologué UL peut être utilisé **UNIQUEMENT** dans les installations où :
 - il n'est pas possible d'utiliser un conduit en métal rigide ou métal flexible (semi-rigide), ET
 - il est possible de maintenir un diamètre de 4 po (102 mm) sur toute la longueur du conduit de transition.
- Seuls les conduits en métal flexible (en feuille) conformes aux exigences de la norme « Outline for Clothes Dryer Transition Duct Subject UL 2158A » peuvent être utilisés aux États-Unis et au Canada.
- N'installez pas de conduit en métal flexible dans les murs, les plafonds, les planchers ou toute autre cavité dissimulée.
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m).
- N'appuyez pas le conduit sur des matériaux ou objets tranchants.

Pour garantir le meilleur rendement du conduit de transition en métal flexible (semi-rigide ou en feuille) :


- 1 Glissez une extrémité du conduit sur le tuyau de sortie d'évacuation à l'arrière de la sècheuse.
- 2 Fixez le conduit au tuyau à l'aide d'un collier de serrage.
- 3 Déplacez la sècheuse sur son emplacement final.
- 4 Déployez le conduit à sa pleine longueur. Faites chevaucher une partie de 2 po (51 mm) du conduit sur le tuyau de sortie d'évacuation de la maison. Coupez et retirez le surplus de conduit. Gardez le conduit aussi droit que possible pour assurer un débit d'air maximal.
- 5 Fixez le conduit au tuyau de sortie d'évacuation de la maison à l'aide d'un collier de serrage.

Pour une évacuation de transition (sécheuse au mur) :

À FAIRE :




Coupez le conduit afin qu'il soit aussi court que possible et installez-le directement dans le mur




Utilisez des coudes lorsque des changements de direction sont requis

Fig.20 Installation d'évacuation adéquate


À NE PAS FAIRE :




NE pliez PAS le conduit et NE le laissez PAS s'affaisser
Utilisez des coudes si des changements de direction sont requis



N'utilisez PAS un conduit de longueur excessive
Coupez le conduit afin qu'il soit aussi court que possible



N'écrasez PAS le conduit contre le mur



NE placez PAS la sécheuse sur le conduit

Fig.21 Configurations d'installations d'évacuation dangereuses

Longueur du conduit d'évacuation

Longueur maximale du conduit d'évacuation

La longueur maximale du système de conduit d'évacuation dépend :

- Du type de conduit utilisé (en métal rigide ou flexible à paroi épaisse).
- Du nombre de coudes et de changements de direction.
- Du type de hotte d'évacuation (capuchon mural).

- 1 Reportez-vous au tableau de longueurs de conduit d'évacuation (page 119) correspondant à votre type de hotte pour déterminer les longueurs de conduit maximales pouvant être utilisées. N'utilisez PAS de longueurs supérieures à celles spécifiées dans les tableaux de longueurs de conduit d'évacuation.

L'utilisation de systèmes de conduit d'évacuation d'une longueur supérieure à celle spécifiée :

- Entraîne l'accumulation de charpie, ce qui représente un risque d'incendie potentiel.
 - Diminue la durée de vie de la sècheuse.
 - Compromet le rendement de l'appareil, ce qui se traduit par des temps de séchage plus longs et une augmentation de la consommation énergétique.
- 2 Déterminez le nombre de coudes/changements de direction nécessaires.
 - 3 Dans la colonne indiquant le type de conduit en métal utilisé (rigide ou flexible), trouvez la longueur maximale pour le conduit sur la ligne correspondant au nombre de coudes/changements de direction utilisés (consultez la page 119).

Important!

- *Utilisez uniquement un conduit en métal de 4 po (102 mm).*
- *N'utilisez pas de conduit dont la longueur est supérieure à celle spécifiée dans le tableau de la page 119.*
- *La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m).*


L'installation adéquate du conduit d'évacuation est VOTRE RESPONSABILITÉ.

Les problèmes résultant d'une installation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie limitée.

MISE EN GARDE!

L'installation incorrecte du conduit d'évacuation peut compromettre le rendement de la sècheuse et accroître les risques d'incendie.

Hottes de 4 po (102 mm) recommandées




Lorsque vous disposez d'une hotte de 4 po (102 mm)

Longueur maximale du conduit en métal d'un diamètre de 4 po (102 mm).

Nombre de coudes/ changements de direction à 90°	Métal rigide		Métal flexible (entièrement déployé)	
0	90 pi	27,4 m	8 pi	2,4 m
1	60 pi	18,3 m	8 pi	2,4 m
2	45 pi	13,7 m	8 pi	2,4 m
3	35 pi	10,7 m	8 pi	2,4 m
4	25 pi	7,6 m	8 pi	2,4 m

Hotte de 2 ½ po (64 mm) acceptable (pour les installations courtes)



Lorsque vous disposez d'une hotte de 2 ½ po (64 mm)

Longueur maximale du conduit en métal d'un diamètre de 4 po (102 mm).

Nombre de coudes/ changements de direction à 90°	Rigide		Métal flexible (entièrement déployé)	
0	60 pi	18,3 m	8 pi	2,4 m
1	45 pi	13,7 m	8 pi	2,4 m
2	35 pi	10,7 m	8 pi	2,4 m
3	25 pi	7,6 m	8 pi	2,4 m
4	15 pi	4,6 m	8 pi	2,4 m

Évacuation standard par l'arrière

Nous vous recommandons vivement d'utiliser un conduit d'évacuation en métal rigide. Nous vous recommandons d'installer votre sècheuse en premier, avant d'installer votre laveuse. Cela vous permettra d'accéder plus facilement à l'arrière pour raccorder le conduit d'évacuation.

Placez l'extrémité du conduit d'évacuation sur la sortie située à l'arrière de la sècheuse. Fixez le conduit à l'aide de ruban adhésif en toile ou d'un collier de serrage. Pour une installation en ligne droite, raccordez la sortie d'évacuation de la sècheuse directement au mur. Utilisez du ruban adhésif en toile pour solidifier le joint.




Fig.22 Fixation du conduit en métal à la sortie de la sècheuse




Fig.23 Fixation du joint de conduit à l'aide de ruban adhésif en toile

Évacuation vers la droite, la gauche ou le dessous de la sècheuse

⚠ MISE EN GARDE!

Avant d'installer le conduit d'évacuation, assurez-vous de déconnecter la sècheuse de l'alimentation électrique. Protégez vos mains et vos bras des rebords tranchants lorsque vous travaillez à l'intérieur de l'appareil. Veillez à porter des gants.

Important!

- Évacuation vers la droite de la sècheuse (modèles électriques uniquement).
- Évacuation vers la gauche de la sècheuse (modèles électriques et au gaz).

Détachez et retirez l'alvéole défonçable (ouverture pour conduit facultatif) située à droite, à gauche ou sur le dessous, selon l'emplacement requis pour le raccordement du conduit. Appliquez du ruban adhésif sur la bordure de l'alvéole défonçable et de l'ouverture d'évacuation pour vous protéger des rebords tranchants pendant l'installation. Retirez la vis située à l'intérieur du conduit d'évacuation de la sècheuse, puis glissez le conduit hors de la sècheuse. Conservez la vis. Coupez le conduit de la manière illustrée dans la Figure 24. Conservez la partie « A » du conduit.




Fig.24 Retrait et découpage du conduit

Emplacement de la languette

Au travers de l'ouverture arrière, trouvez la languette située au centre de la base de la sècheuse. Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever la languette à environ 45°.




Fig.25 Soulèvement de la languette

Ajout de la section de conduit raccourcie

Raccordez la partie « A » (découpée du conduit de pleine longueur) au boîtier de ventilateur, en vous assurant d'aligner le conduit raccourci avec la languette sur la base. Utilisez la vis conservée précédemment pour fixer le conduit au travers de la languette sur la base de la sècheuse.




Fig.26 Installation de la section de conduit raccourcie


Ajout d'un conduit d'évacuation sur le côté droit ou gauche de l'appareil

- Assemblez un coude de 4 po (102 mm) avec un conduit de 4 po (102 mm) de longueur. Solidifiez le joint à l'aide de ruban adhésif en toile.
- Insérez l'extrémité du coude de l'assemblage de conduit doucement dans l'ouverture sur le côté, puis raccordez cette extrémité au conduit interne de la sécheuse (à l'intérieur).


⚠ MISE EN GARDE!

Assurez-vous de ne pas endommager ni tirer sur les fils électriques à l'intérieur de la sécheuse lors de l'insertion du conduit.


Les joints du conduit interne doivent être solidifiés à l'aide de ruban, sinon, le raccordement pourrait se séparer et entraîner un risque d'accident.



- Utilisez du ruban adhésif en toile (tel qu'illustré dans la Figure 28) pour solidifier le joint entre le conduit interne de la sécheuse et le coude, ainsi que le joint entre le coude et le conduit sur le côté.




- Fermez l'ouverture de conduit à l'arrière de la sécheuse à l'aide d'une plaque (ensemble WE1M454) disponible auprès de Fisher & Paykel (consultez la page 170).



Ajout d'un coude pour l'évacuation par le dessous de la sècheuse

- Insérez la section de coude du conduit dans l'ouverture arrière, puis effectuez le raccordement au conduit interne de la sècheuse.
- Solidifiez le joint entre le conduit interne et le coude à l'aide de ruban adhésif en toile, tel qu'illustré dans la Figure 28 (page 123).

*Fig.30 Coude d'évacuation*

- Complétez le système d'évacuation en raccordant les conduits et coudes en métal standard requis.
- Fermez l'ouverture de conduit à l'arrière de la sècheuse à l'aide d'une plaque (ensemble WE1M454) disponible auprès de Fisher & Paykel (consultez la page 170). Reportez-vous à la Figure 29 (page 123).
- Déplacez la sècheuse sur son emplacement final.

⚠ MISE EN GARDE!

L'ouverture de conduit à l'arrière doit être recouverte d'une plaque. Vous ne devez pas faire fonctionner la sècheuse sans cette plaque.

Raccordement de l'eau (pour certains modèles avec cycles de vapeur)

Exigences relatives à l'alimentation en eau

Les robinets d'eau chaude et d'eau froide DOIVENT être installés à une distance maximale de 42 po (1 070 mm) de l'entrée d'alimentation de la laveuse. Le diamètre des robinets doit être de ¾ po (19 mm) afin que les tuyaux d'alimentation puissent être raccordés correctement.

Pression d'alimentation en eau requise : Min. 10 psi (70 kPa) à max. 120 psi (827 kPa).
Communiquez avec le service des eaux de votre région pour connaître la pression de l'alimentation en eau de votre maison.

Remarque : si l'alimentation à usage domestique fournit de l'eau dure, nous vous recommandons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour aider à réduire l'accumulation de dépôts calcaires dans le générateur de vapeur. Avec le temps, la formation de dépôts calcaires peut bloquer le système d'alimentation en eau, ce qui compromet le rendement de l'appareil et peut nécessiter la réparation ou le remplacement de certaines pièces.

Raccordement de l'alimentation en eau

Pour que les cycles de vapeur puissent fonctionner correctement, la sècheuse doit être raccordée à l'alimentation en eau froide. Vous pouvez utiliser un connecteur en « Y » de manière à ce que la laveuse (qui nécessite également une alimentation en eau froide) et la sècheuse puissent être raccordées au même robinet d'eau froide.

Important!

Utilisez les tuyaux d'alimentation neufs fournis avec votre sècheuse. Ne réutilisez jamais d'anciens tuyaux ou d'anciennes rondelles en caoutchouc.

Remplacement du tuyau d'alimentation

Nous vous recommandons de remplacer les tuyaux d'alimentation tous les 5 ans. Vous devez également vérifier les tuyaux de temps à autre afin de les remplacer s'ils présentent une usure excessive, des perforations, des déformations, des plis ou des fuites. MISE EN GARDE! : Le fait de ne pas respecter cette consigne pourrait causer une inondation et des dommages matériels.

Pour raccorder la sècheuse

Pièces requises :

- Rondelles plates en caoutchouc (4).
 - Rondelle filtre.
 - Connecteur en « Y ».
 - Tuyau d'alimentation court.
 - Tuyau d'alimentation long.
- 1 Assurez-vous de fermer le robinet d'eau froide. Déconnectez le tuyau d'alimentation en eau froide de l'extrémité du robinet.
 - 2 Insérez la rondelle filtre dans le raccord femelle du tuyau d'alimentation court, puis raccordez ce dernier au robinet d'eau froide.
 - 3 Insérez une rondelle plate dans le raccord femelle du connecteur en « Y », puis installez le connecteur sur le raccord mâle du tuyau d'alimentation court.




Fig.31 Connecteur en « Y »

- 4 Vérifiez que le tuyau d'alimentation de la laveuse (que vous avez retiré du robinet) est muni d'une rondelle plate ou d'une rondelle filtre. Si ce n'est pas le cas, insérez une rondelle plate et raccordez le tuyau à l'un des raccords mâles du connecteur en « Y ».
- 5 Prenez le tuyau d'alimentation long et insérez une rondelle plate dans le raccord femelle droit, puis raccordez-le à l'autre raccord mâle du connecteur en « Y ».
- 6 Insérez une rondelle plate en caoutchouc dans l'autre connecteur femelle, puis raccordez le tuyau au robinet d'admission situé à l'arrière de la sècheuse.




Fig.32 Raccordement du tuyau d'alimentation à la sècheuse

- 7 Vérifiez que tous les raccords sont serrés fermement à la main, puis utilisez des pinces pour serrer chaque raccord de deux tiers de tour supplémentaires.

Important!

Assurez-vous de **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT** les raccords. Un serrage excessif pourrait endommager les raccords.




Fig.33 Serrage des raccords

- 8 Vérifiez immédiatement s'il y a des fuites au niveau du connecteur en « Y », des raccords de tuyau et/ou du robinet. Vérifiez à nouveau s'il y a des fuites après 24 heures.

Inversion de la porte

Outils requis :

- Tournevis à tête étoilée standard n° 2.
- Couteau à mastic avec ruban adhésif à l'extrémité.
- Pincès à becs.

- 1 Débranchez la sècheuse de la prise de courant.
- 2 Ouvrez la porte et retirez les bouchons obturateurs faisant face aux charnières. Conservez les bouchons obturateurs pour l'Étape 4.
- 3 Avec la porte complètement ouverte, retirez la vis inférieure de chaque charnière sur le devant de la sècheuse. Insérez ces vis environ jusqu'à la moitié dans les ouvertures **supérieures** sur le côté opposé (où vous avez retiré les bouchons en plastique) pour chaque charnière. Exercez une pression ferme pour engager les vis dans les nouvelles ouvertures.




Fig.34 Retrait de la porte

- 4 Dévissez à moitié la vis supérieure de chaque charnière sur le devant de la sècheuse. En tenant le haut de la porte d'une main et le bas de l'autre, retirez la porte de la sècheuse en la soulevant vers le haut et l'extérieur. Retirez les deux vis restantes et conservez-les pour usage ultérieur. Installez les bouchons obturateurs retirés à l'Étape 2.

- 5 Pour inverser le panneau de la porte, déposez la porte avec la face vers le bas sur une surface protégée et stable, puis retirez les quatre vis des charnières.




Fig.35 Retrait des vis des charnières

- 6 Séparez le panneau de porte de l'intérieur de la porte en retirant les six vis, tel qu'illustré dans la Figure 36.




Fig.36 Séparation du panneau de porte de l'intérieur de la porte

Important!

Retirez uniquement les six vis illustrées.

- 7 Soulevez le panneau de porte et faites-le pivoter de 180°, puis réinsérez l'intérieur de la porte dans le panneau. Réinstallez les six vis retirées à l'Étape 6.




Fig.37 Pivotement du panneau de porte, puis réinstallation des vis

- 8 Refixez les charnières sur le côté opposé à la poignée de porte en utilisant les quatre vis retirées des charnières à l'Étape 5.




Fig.38 Fixation des charnières sur le côté opposé

Important!

Vérifiez la position de la charnière en vous reportant à la Figure 38.

- 9 Pour changer le sens des gâches de porte, dévissez la plaque de recouvrement et la plaque de gâche (celle avec la pièce métallique en saillie). Réinstallez chacune des plaques à la place de l'autre.




Fig.39 Échange de position entre la plaque de recouvrement et la plaque de gâche

- 10 Installez la porte sur le côté opposé de l'ouverture en déplaçant la porte vers l'intérieur et le bas jusqu'à ce que les charnières inférieure et supérieure reposent sur les deux vis insérées à l'Étape 3. Utilisez les deux vis retirées à l'Étape 4 pour fixer chaque charnière dans le bas.




Fig.40 Installation de la porte dans le sens inverse

- 11 Serrez les deux vis supérieures de chaque charnière.

Mise de niveau de la sécheuse

Placez la sécheuse près de l'emplacement final. Réglez les quatre pattes de mise à niveau dans les coins (en les vissant ou dévissant tel que nécessaire) afin que la sécheuse soit à la même hauteur que la laveuse, en étant de niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La sécheuse doit reposer fermement sur les quatre pattes et ne doit basculer dans aucune direction.

- 1 Déplacez la sécheuse sur son emplacement final.
- 2 Pour vous assurer que la sécheuse est bien de niveau d'un côté à l'autre, placez un niveau à bulle sur la partie supérieure centrale de l'appareil. S'il est de niveau, la bulle d'air se situera entre les deux lignes.
- 3 Pour vérifier si la sécheuse est bien de niveau de l'avant à l'arrière, ouvrez la porte à 90°, placez le niveau à bulle sur le rebord supérieur de la porte et vérifiez si la bulle se situe entre les deux lignes.
- 4 Si la sécheuse n'est pas de niveau dans l'une des directions, réglez la ou les patte(s) correspondante(s) jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.




Fig.41 Mise de niveau de l'appareil

Liste de vérification d'installation

1. Emballage

Est-ce que tous les matériaux d'emballage ont été retirés et mis au rebut de manière responsable? Retirez les accessoires du tambour.

2. Pièces

Vérifiez que toutes les pièces ont été installées.

3. Outils

Vérifiez que tous les outils sont présents.


4. Mise à la terre

Important!

Assurez-vous que la sècheuse est correctement mise à la terre avant de l'utiliser.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de bris ou de problème de fonctionnement, la mise à la terre réduit les risques d'électrocution en offrant un trajet de moindre résistance au courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un conducteur et d'une fiche avec mise à la terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre en respectant tous les codes et règlements locaux.



5. Installation

Veillez vous assurer que :

- Le conduit d'évacuation ne comporte aucun matériel en plastique ou métal flexible (en feuille) non homologué UL.
- Vous devez utiliser un conduit en métal rigide ou flexible à paroi épaisse.
- Tous les joints du conduit sont solidifiés à l'aide de ruban adhésif en toile, tel qu'indiqué dans les instructions. Le conduit ne comporte aucune vis ou pièce de fixation insérée dans celui-ci.
- Le système de conduit est propre, installé correctement et raccordé de manière sécuritaire à la sècheuse.
- Le système de conduit n'est pas écrasé ou entortillé lorsque la sècheuse est installée à son emplacement final.
- Les robinets sont ouverts. Vérifiez s'il y a des fuites autour des raccords (au niveau du connecteur en Y, des tuyaux et des robinets).
- La sècheuse est bien de niveau et ne bascule dans aucune direction.
- L'intérieur du tambour a été essuyé à l'aide d'un chiffon humide avant l'utilisation, pour nettoyer tout résidu résultant de la fabrication ou de l'installation.

De plus, pour les modèles de sècheuses électriques uniquement, vérifiez que :

- La sècheuse est branchée ou câblée directement à une prise appropriée et correctement mise à la terre.
- La sècheuse démarre, produit de la chaleur, refroidit et s'éteint.
- Le fonctionnement de la sècheuse a été expliqué au client.


De plus, pour les modèles de sècheuses au gaz uniquement, vérifiez que :

- La sècheuse est branchée à une prise appropriée et correctement mise à la terre.
- L'étanchéité de tous les raccords de la conduite de gaz a été vérifiée.
- La température d'évacuation augmente, ce qui confirme que l'allumage fonctionne correctement.
 - Si l'allumage ne fonctionne pas immédiatement, il est possible que de l'air soit emprisonné dans la conduite de gaz ou que la tension d'alimentation soit faible.
 - La soupape du régulateur de gaz risque de ne pas s'ouvrir si la tension d'alimentation est inférieure à 105 V.
 - Si le gaz ne circule ou ne s'allume pas, la sècheuse s'éteindra automatiquement.
- Le fonctionnement de la sècheuse a été expliqué au client.

6. Mise en marche de la sècheuse

Pour mettre la sècheuse en marche, appuyez simplement sur la touche POWER.

Remarque : si la sècheuse a été exposée à des températures sous le point de congélation pendant de longues durées, laissez-la réchauffer avant d'appuyer sur POWER. Sinon, l'afficheur ne s'activera pas.



Si la sècheuse ne démarre pas, vérifiez que :

- Vous avez appuyé fermement sur la touche START/PAUSE.
- La sècheuse est branchée et l'alimentation activée. L'alimentation électrique de votre maison pourrait-elle être la cause du problème?
- Le fusible de la maison est intact et le disjoncteur n'est pas déclenché.
- La porte de la sècheuse est fermée complètement.

Remarque : certains modèles de sècheuse sont munis d'une fonction d'inversion du tambour permettant d'éviter l'emmêlement des vêtements. Au cours du cycle de séchage, le moteur fonctionne pendant 4 minutes, s'arrête, puis démarre dans le sens inverse pendant 40 secondes avant de redémarrer dans l'autre sens.

La sècheuse peut dégager une odeur lors de la première utilisation. Cela est normal; l'odeur provient du nouvel élément de chauffage. Cette odeur diminuera avec l'utilisation répétée de la sècheuse.

Important!

Veillez lire la totalité du guide de l'utilisateur et vous familiariser avec l'utilisation et l'entretien convenables de la sècheuse.

Entretien

Important!

Étiquetez tous les fils avant de les déconnecter pour les vérifications d'entretien. Des erreurs de câblage peuvent causer un fonctionnement incorrect et dangereux après l'entretien/installation.

Pour les informations relatives à l'entretien et d'autres renseignements, consultez la section « Comment obtenir une réparation » à la fin de ce guide (consultez la page 170).

Remplacement de l'ampoule du tambour

Avant de remplacer l'ampoule, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la sécheuse ou de déconnecter la sécheuse au panneau de distribution de la maison en retirant le fusible ou en fermant le disjoncteur. Insérez la main à l'intérieur, au-dessus de l'ouverture de la sécheuse dans le tambour. Retirez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule de taille identique.




Fig.43 Ampoule du tambour

Retirez le ruban protecteur du panneau de commande.

⚠ MISE EN GARDE!



Risque de choc électrique

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, lisez et suivez les **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** contenues dans ce Guide de l'utilisateur aux pages 89 – 92 avant d'utiliser cet appareil.

Le fait de ne pas respecter ces consignes peut causer la mort, un choc électrique, un incendie ou des blessures.

Caractéristiques

Une combinaison parfaite avec la laveuse Fisher & Paykel *AquaSmart™*

Combiner cette sècheuse avec l'essorage de niveau supérieur et les durées de cycle rapides de la laveuse *AquaSmart™* vous permet de diminuer le temps consacré à la lessive.

Entretien supérieur des vêtements

Un soin optimal est apporté aux vêtements grâce au ventilateur à débit d'air élevé performant et au système de régulation de chaleur très précis. Votre sècheuse AeroCare produit une chaleur adéquate pour les vêtements délicats et sensibles à la température, tout en séchant toujours de manière efficace les vêtements plus résistants et en denim.

Culbutage à action inversée (sur certains modèles uniquement)

Vous pouvez choisir de faire tourner le tambour dans le sens inverse régulièrement, afin d'uniformiser le séchage des vêtements et éviter l'entrelacement et l'emmêlement de ces derniers.

Détection automatique

L'ordinateur interne de la sècheuse AeroCare mesure la teneur en humidité de la brassée en utilisant des barres de détection métalliques et un capteur de température permettant de déterminer à quel moment les vêtements atteignent le niveau de séchage sélectionné.

Cycles de vapeur (sur certains modèles uniquement)

Deux cycles (AEROSTEAM et AEROSTEAM PLUS) utilisent des jets de vapeur pour défroisser les articles, éliminer les odeurs désagréables ou rafraîchir vos vêtements après un rangement prolongé.

Tambour en acier inoxydable

Le tambour en acier inoxydable de la sècheuse AeroCare est non seulement plus hygiénique, mais aussi plus résistant et facile à entretenir.

Cycle sans froissement

Utilisez le cycle WRINKLE FREE (sans froissement) pour prévenir le froissement et les faux plis. Une fois le séchage terminé, les vêtements sont périodiquement brassés par culbutage dans de l'air frais. Le cycle WRINKLE FREE se poursuit pendant 24 heures ou jusqu'à ce que vous arrêtiez la sècheuse en appuyant sur POWER ou en ouvrant la porte.

Vous pouvez sélectionner le cycle WRINKLE FREE si vous utilisez l'un des cycles automatiques (à l'exception du cycle ENERGY SAVER) et le cycle TIME DRY.

Tambour éclairé

L'éclairage pratique situé à l'intérieur de la sècheuse facilite le déchargement. L'éclairage s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez la porte.

Pour savoir comment remplacer l'ampoule du tambour, consultez la page 133.

Grille de séchage

Vous pouvez utiliser la grille de séchage pour sécher des articles tels que les jouets souples, les oreillers, les chandails et chaussures lavables ou tout autre article délicat risquant d'être endommagé par le culbutage. Placez (accrochez) la grille sur le filtre à charpie de manière à ce qu'elle se prolonge dans le tambour.

Remarque : la grille de séchage doit être utilisée uniquement avec le cycle RACK DRY ou TIME DRY. De plus, la grille de séchage ne doit pas être utilisée lorsque d'autres articles sont déjà dans la sècheuse, car cela pourrait endommager les vêtements.




Fig.44 Grille de séchage

Démarrage rapide

- Assurez-vous de nettoyer le filtre à charpie avant chaque cycle de séchage. Vérifiez que le filtre à charpie a été réinstallé correctement dans son compartiment avant d'utiliser votre sècheuse.
- Triez et chargez des articles dans le tambour de la sècheuse. Assurez-vous qu'aucun article n'est coincé dans la porte, puis fermez celle-ci. Vérifiez que la porte est complètement fermée avant de démarrer la sècheuse.

Important!

Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour que les vêtements puissent culbutter librement. Ne surchargez pas votre sècheuse. Chargez les vêtements dans la sècheuse en tenant compte de l'espace qu'ils occuperont lorsqu'ils seront secs.

- 1 Appuyez sur POWER pour activer votre sècheuse.
- 2 Votre sècheuse sélectionnera par défaut le cycle REGULAR (normal). Sélectionnez le cycle de séchage souhaité en tournant le bouton de réglage *SmartTouch™*.
- 3 Sélectionnez les options de séchage de votre choix (si vous souhaitez sélectionner des options différentes des options programmées par défaut pour le cycle) en utilisant les touches *SmartTouch™* dans la partie droite du panneau.
- 4 Appuyez sur START/PAUSE pour démarrer le cycle de séchage.





Fig.45 Panneau de commande AeroCare (peut varier selon le modèle)

Remarque : le panneau de commande peut être différent selon votre modèle de sècheuse.

- Lorsque vous effectuez une sélection invalide, la sècheuse émet un bip sonore pour vous avertir.
- Une fois le cycle terminé, votre sècheuse émet un bip sonore pour vous avertir, puis elle s'éteint automatiquement. Lorsque l'option WRINKLE FREE est sélectionnée, le tambour tourne périodiquement à la fin du cycle et la sècheuse souffle de l'air frais dans celui-ci afin de prévenir le froissement des vêtements.
- Si vous souhaitez arrêter votre sècheuse à tout moment pendant un cycle, appuyez simplement sur START/PAUSE pour interrompre le cycle, puis ouvrez la porte. Pour redémarrer la sècheuse, fermez la porte et appuyez sur START/PAUSE pour reprendre le cycle.
- Si vous souhaitez annuler un cycle ou sélectionner une option différente après le démarrage d'un cycle de séchage, appuyez sur START/PAUSE et sélectionnez le nouveau cycle ou la nouvelle option. Appuyez sur START/PAUSE pour redémarrer la sècheuse avec les nouveaux réglages.

Important!

Si vous souhaitez arrêter la sècheuse avant la fin du cycle, vous DEVEZ retirer les vêtements IMMÉDIATEMENT et les étendre pour qu'ils refroidissent. NE laissez PAS les vêtements à l'intérieur de la sècheuse ou entassés dans un panier à linge; vous devez les étendre pour laisser la chaleur se dissiper. Il y a risque de combustion spontanée. Soyez très prudent lorsque vous retirez les articles, car le tambour et la brassée peuvent être extrêmement chauds.



Important!

Le fait de ne pas respecter les consignes de ce guide peut causer des dommages à vos vêtements et compromettre le rendement de la sècheuse.

Remarque : les options et cycles de séchage sélectionnés pourraient ne pas être disponibles selon le modèle de votre sècheuse.

Bouton de réglage *SmartTouch*™

Le bouton de réglage *SmartTouch*™ vous permet de sélectionner facilement et rapidement un cycle de séchage. Lorsque vous tournez le bouton, l'icône du cycle de séchage sélectionné s'allume, ainsi que les réglages par défaut de ce cycle dans la partie droite du panneau de commande.

Touches *SmartTouch*™

Simples à nettoyer, ces touches au fini souple vous permettent de sélectionner facilement les options à l'aide de témoins indiquant clairement les sélections effectuées.

Écran d'affichage numérique

L'écran d'affichage numérique vous indique la durée restante du cycle de séchage. Si vous avez programmé l'option DELAY START (démarrage différé), l'écran affichera le temps restant avant le démarrage du cycle, ainsi que des messages pour vous aider avec le fonctionnement général de votre sècheuse (par ex. : mises en garde).

Durée restante

Votre sècheuse AeroCare affiche le nombre approximatif de minutes restantes du cycle afin de vous indiquer à quel moment se terminera le séchage. Veuillez noter que plusieurs facteurs peuvent affecter la durée globale du cycle, comme le type de tissus, la taille et le niveau d'humidité de votre brassée, les conditions environnementales, etc. Si l'écran d'affichage de la sècheuse affiche une ligne pointillée sur le contour extérieur de l'écran, la sècheuse mesure la teneur en humidité de la brassée. La durée restante actualisée s'affichera peu après.

Témoins de progression

Les témoins de progression indiquent l'étape actuelle du cycle de séchage (DAMP, DRY ou COOLING). Le témoin de l'étape en cours clignote pour vous indiquer rapidement le niveau de séchage de votre brassée.

Verrou des touches

Vous pouvez utiliser le mode Keylock (verrou des touches) pour désactiver les touches de votre sècheuse AeroCare lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Cela permet d'éviter l'activation accidentelle des touches par les enfants ou les articles laissés sur la sècheuse (par ex. : les paniers à linge ou les vêtements).

Pour activer ou désactiver le mode Keylock :

- Appuyez sur la touche KEYLOCK et maintenez votre doigt sur celle-ci pendant deux secondes.
- Remarque : lorsque le mode est activé, le témoin s'allume au-dessus de la touche KEYLOCK.

Si le mode Keylock est activé :

- Pour mettre votre sècheuse en marche, **appuyez sur la touche POWER et maintenez votre doigt sur celle-ci pendant deux secondes**. Cela activera le panneau de commande. Le mode Keylock demeurera activé, mais vous pourrez sélectionner vos options de cycle de séchage et démarrer le cycle.
- Pour mettre votre sècheuse en PAUSE à tout moment pendant le cycle, **appuyez sur la touche START/PAUSE et maintenez votre doigt sur celle-ci pendant deux secondes**.
- Pour ARRÊTER votre sècheuse et l'éteindre, appuyez simplement sur la touche POWER.

Lorsque vous préparez votre brassée, tenez compte de certains points importants :

Triage

- Vérifiez les étiquettes d'entretien des tissus à l'intérieur des vêtements pour savoir si le fabricant recommande le séchage par culbutage.
- Il est préférable de trier vos vêtements avant de les placer dans la sècheuse. Regroupez les vêtements de type semblable et les vêtements dont le temps de séchage est similaire. Les articles plus volumineux (par ex. : les serviettes, les t-shirts et les draps) devraient être séchés séparément des articles plus légers (par ex. : les tissus synthétiques et les chemises). Cela permet d'éviter le séchage excessif de certains articles tandis que d'autres sont encore humides. Cela vous aide également à prolonger la durée de vie de vos vêtements et articles de lingerie.
- Sécher les vêtements immédiatement après le lavage permet de prévenir le froissement et le transfert de teinture des vêtements colorés aux vêtements pâles.
- Pour les vêtements pourvus de motifs appliqués par sérigraphie, nous vous recommandons de retourner l'intérieur vers l'extérieur pour éviter d'endommager les motifs. Fermez les crochets ou fermetures à glissière des vêtements qui en sont munis et retournez l'intérieur vers l'extérieur, lorsque possible.
- Utilisez la grille de séchage pour sécher les vêtements et articles qui pourraient être endommagés par le culbutage ou que vous ne souhaitez pas sécher par culbutage (par ex. : vêtements de laine, chaussures, jouets).

Avant le chargement

- Vérifiez les poches pour vous assurer qu'il n'y a aucun article risquant d'endommager vos vêtements ou de rester coincé dans la sècheuse.
- Fermez les fermetures à glissière, crochets, œillets et autres attaches (par ex. : fermez les ouvertures des housses de couette) et retirez les armatures de soutien-gorge amovibles. Ils pourraient endommager votre sècheuse et vos vêtements.
- Vérifiez que le filtre à charpie est propre.

Pour réduire le froissement

- Secouez les vêtements et chargez-les individuellement pour aider à uniformiser le séchage.
- Lavez les vêtements infroissables séparément (par ex. : tenues d'affaires).
- Laissez suffisamment d'espace dans la sècheuse pour que les vêtements puissent culbuter librement.
- Utilisez l'option WRINKLE FREE.
- Suspendez les vêtements dès que le cycle de séchage se termine pour éviter d'avoir à les repasser.

Chargement

- Les vêtements doivent être placés correctement pour réduire la possibilité de froissement et assurer un séchage uniforme des articles. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour que les vêtements puissent culbuter librement. Chargez les vêtements dans la sècheuse en tenant compte de l'espace qu'ils occuperont lorsqu'ils seront secs.
- En règle générale, une brassée de lavage équivaut à une brassée de séchage. Ne surchargez pas votre sècheuse, car cela pourrait l'endommager ou abîmer vos vêtements.
- Il est préférable de regrouper les vêtements de type infroissable afin de les sécher à l'aide d'un cycle distinct avec l'option WRINKLE FREE activée (elle est activée automatiquement dans le cycle EASY IRON si vous utilisez les réglages par défaut). Cela permet d'éviter de froisser les vêtements et d'avoir à les repasser.

Important!

- *Ne surchargez pas votre sècheuse au-delà de sa capacité nominale.*
- *Ne placez jamais de vêtements imbibés d'eau dans ou sur la sècheuse, car l'excès d'eau pourrait entraîner un risque de choc électrique.*
- *Ne séchez en aucune circonstance une couverture chauffante ou tout autre article électrique, en plastique ou en caoutchouc à l'aide d'un cycle de séchage avec chaleur dans votre sècheuse AeroCare, à moins que l'étiquette d'entretien n'indique spécifiquement qu'il est sécuritaire de procéder ainsi. Utilisez uniquement le cycle AIR DRY.*
- *Ne séchez pas de rideaux dans votre sècheuse. Comme les rayons du soleil les rendent friables, ils pourraient s'effriter pendant le séchage.*

Temps de séchage

- Le séchage de très petites brassées n'est pas efficace. Essayez de sécher des brassées de moyenne ou grande taille.
- Les articles volumineux (jeans, chandails en molleton) prennent plus de temps à sécher que les articles légers (tissus synthétiques, chemises).
- Essorez les vêtements en sélectionnant la vitesse d'essorage la plus rapide pour le type de brassée. Plus vous enlevez d'eau lors du lavage, moins le séchage requiert de temps.
- Les étiquettes d'entretien des vêtements fournissent des informations importantes sur le type de tissu et la manière dont le vêtement doit être séché. Suivez toujours les consignes indiquées sur les étiquettes des vêtements. Utilisez cette sècheuse pour sécher uniquement les articles dont l'étiquette d'entretien recommande le séchage par culbutage.
- Séparez si possible les vêtements colorés des vêtements pâles, plus particulièrement lorsqu'ils sont neufs. Les transferts de couleur peuvent représenter un problème, surtout si vous prévoyez retarder le démarrage du cycle de séchage.

Charpie

Certains articles produisent de la charpie, tandis que d'autres l'accumulent. Séchez toujours séparément ces deux types d'articles.

Produisant la charpie	Accumulant la charpie
Serviettes	Tissus synthétiques
Flanelle	Bas
Couches	Cotons polyesters

Les articles délicats ou faciles à endommager (par ex. : vêtements en laine ou soie, bas de nylon, tissus fins, tissus brodés délicats, vêtements avec accessoires métalliques) doivent être séchés séparément à l'aide du cycle DELICATE (délicat), ou si vous ne souhaitez pas les sécher par culbutage, à l'aide du cycle RACK DRY (séchage sur grille).

Filtre à charpie

Avant de démarrer votre sècheuse, vous devez vous assurer que le filtre à charpie a été nettoyé. Pour vous rappeler de nettoyer le filtre à charpie, le témoin Clean Lint Filter (nettoyer le filtre à charpie) (au-dessus de la touche START/PAUSE) s'allume sur le panneau de la sècheuse AeroCare chaque fois que vous la mettez en marche.

Important!

Il est important que le filtre à charpie soit TOUJOURS en place lorsque vous utilisez votre sècheuse.




Fig.46 Témoin de nettoyage du filtre à charpie

Cycles de séchage

Votre sècheuse propose plusieurs CYCLES DE SÉCHAGE qu'il est possible d'utiliser pour sécher différents types de vêtements :

Tous les cycles de séchage sont programmés par défaut avec les options recommandées pour le cycle en fonction de la brassée moyenne prévue pour le séchage à l'aide de ce cycle. Vous pouvez sélectionner les options (par ex. : DRYNESS LEVEL, DRYING TEMP) pour créer votre cycle souhaité. Consultez la page 156.



Fig.47 Cycles de séchage
Remarque : certains cycles pourraient ne pas être disponibles sur votre modèle de sècheuse.

Remarque : certaines options ne sont pas disponibles pour certains cycles parce qu'elles risquent d'endommager les vêtements ou ne sont pas appropriées pour le cycle en question.

Pour changer un cycle de séchage ou des options sélectionnées après le démarrage d'un cycle, appuyez sur START/PAUSE et sélectionnez le nouveau cycle et/ou les nouveaux réglages, puis appuyez de nouveau sur START/PAUSE pour reprendre le cycle avec les nouveaux réglages. Certaines options pourraient ne pas être disponibles dans certaines conditions et après certaines étapes du cycle.

Suivez toujours les instructions sur l'étiquette d'entretien du fabricant avant de sécher vos vêtements. Si vous êtes incertain de la température à sélectionner pour une brassée, il est préférable de sélectionner un cycle avec une température plus basse (par ex. : le cycle DELICATE ou EASY IRON au lieu du cycle REGULAR).

Lors du séchage de vêtements décontractés de tous les jours, nous vous recommandons d'utiliser le cycle EASY IRON (avec niveau de séchage DRY (sec) sélectionné). Si ce cycle n'est pas disponible sur votre modèle de sècheuse, utilisez le cycle DELICATE.

Remarque : certains cycles et certaines options pourraient ne pas être disponibles sur votre modèle de sècheuse. Les réglages de cycle par défaut sont indiqués.

	Normal Cycle à chaleur élevée pour séchage rapide des vêtements en coton de tous les jours. Ce cycle convient à la plupart des vêtements dont l'étiquette d'entretien indique « Séchage par culbutage ».
Regular (normal)	
Niveau de séchage	Sec
Température de séchage	Élevée
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée



Heavy (intensif)

Intensif

Cycle prolongé à chaleur élevée pour les tissus épais et denims avec coutures épaisses nécessitant un séchage complet.

Niveau de séchage

Sec

Température de séchage

Élevée

Sans froissement

Désactivée

Inversion du tambour

Activée



Delicate (délicat)

Délicat

Cycle permettant de porter un soin particulier aux articles ou tissus délicats et sensibles à la chaleur, qui nécessitent une chaleur réduite. Également recommandé pour les vêtements décontractés.

Niveau de séchage

Sec

Température de séchage

Basse

Sans froissement

Désactivée

Inversion du tambour

Activée



Energy Saver (économie d'énergie)

Économie d'énergie (sur certains modèles uniquement)

Cycle prolongé avec périodes sans chaleur permettant de réduire la consommation d'énergie globale.

Niveau de séchage

Sec

Température de séchage

Basse

Sans froissement

Désactivée

Inversion du tambour

Activée



Easy Iron (froissable)

Froissable (sur certains modèles uniquement)

Cycle à chaleur moyenne avec option WRINKLE FREE permettant de porter un soin particulier aux articles afin de prévenir le froissement. Idéal pour les vêtements qui doivent être portés immédiatement (par ex. : vêtements décontractés).

Niveau de séchage

Séchage humide

Température de séchage

Moyenne

Sans froissement

Activée

Inversion du tambour

Activée

Remarque : attachez les boutons des chemises avant de les placer dans la sècheuse.

**Bulky (volumineux)****Volumineux**

Cycle spécialement conçu pour les articles volumineux (par ex. : couvertures, vestes, douillettes).

Niveau de séchage	Sec
Température de séchage	Moyenne
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée

Le cycle BULKY permet de porter une attention spéciale aux articles volumineux. Le séchage des vêtements volumineux et des articles de literie est plus efficace lorsqu'ils peuvent se déplacer librement. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace dans le tambour pour permettre à la brassée de se déplacer pendant le séchage.

Pour tous les articles volumineux :

- Il est important de vérifier attentivement l'étiquette d'entretien de tous les vêtements avant de les déposer dans la sécheuse, afin de vous assurer qu'ils peuvent être séchés par culbutage.
- Vérifiez les articles volumineux pendant le cycle pour assurer un séchage uniforme. Remplacez-les si nécessaire. Pour les articles contenant du duvet ou des plumes, ajoutez une serviette humide attachée en nœud dans la sécheuse pour aider à redonner du volume aux plumes.

Lors du séchage d'un seul article volumineux ou d'une couverture, ajoutez 4 ou 5 serviettes de taille moyenne pour l'amortir. Cela aidera à garder l'article en mouvement pendant toute la durée du cycle.

Important!

Séchez les articles volumineux complètement afin d'éviter la formation de moisissures.

**Allergy (allergie)****Allergie**

Cycle à température élevée permettant d'éliminer la poussière, les acariens et les bactéries.

Niveau de séchage	Extra sec
Température de séchage	Élevée
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée

Remarque : le cycle ALLERGY n'est pas recommandé pour les vêtements susceptibles d'être déformés ou endommagés par la chaleur (par ex. : tissus synthétiques). Vérifiez l'étiquette d'entretien des vêtements.



Time Dry (séchage minuté)

Séchage minuté

Pour les vêtements que vous souhaitez sécher uniquement pendant une durée spécifique. Cycle à chaleur élevée permettant de régler la durée de séchage à l'aide des touches PLUS  et MOINS .

Niveau de séchage	n.d.*
Température de séchage	Élevée
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée

Remarque : la sècheuse sèche les vêtements pendant la durée sélectionnée, quel que soit le niveau d'humidité des vêtements. Il est important de vérifier vos articles lors d'un cycle TIME DRY pour éviter un séchage excessif. La durée inclut une période de refroidissement de 5 minutes à la fin du cycle.

Nous vous recommandons de sécher vos vêtements pendant une durée légèrement plus courte que le temps prévu, ou encore de les vérifier régulièrement (pour éviter un séchage excessif).



Rack Dry (séchage sur grille)

Séchage sur grille

Cycle conçu spécialement pour la grille de séchage, afin de vous permettre de sécher des articles à plat, sans culbutage (par ex. : chaussures, chapeaux, chandails délicats). Cycle de 40 minutes sans chaleur. La durée du cycle peut être réglée à l'aide des touches PLUS  et MOINS .

Niveau de séchage	n.d.*
Température de séchage	Moyenne
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Désactivée



Air Dry (séchage à l'air)

Séchage à l'air

Cycle de 40 minutes conçu pour sécher les articles sans utiliser de chaleur. Idéal pour aérer les vêtements propres ou qui étaient rangés. La durée du cycle peut être réglée à l'aide des touches PLUS  et MOINS .

Niveau de séchage	n.d.*
Température de séchage	Aucune chaleur
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée


Aerosteam Plus (cycle de vapeur supérieur)
Aerosteam Plus (sur certains modèles uniquement)

Cycle avec courte augmentation de chaleur et jet de vapeur, suivis d'une période déterminée de séchage à l'air (sans chaleur). Conçu pour les grandes brassées de vêtements froissés et les articles devant être rafraîchis après leur rangement. Recommandé pour 7 à 13 vêtements. Non conçu pour l'utilisation avec les serviettes ou les articles sensibles à la chaleur, délicats ou volumineux.

Niveau de séchage	n.d.*
Température de séchage	Élevée, suivie d'une absence de chaleur
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée


Aerosteam (cycle de vapeur)
Aerosteam (sur certains modèles uniquement)

Cycle avec courte augmentation de chaleur et jet de vapeur, suivis d'une période déterminée de séchage à l'air (sans chaleur). Conçu pour 3 à 5 vêtements ou articles froissés et les articles devant être rafraîchis après leur rangement. Non conçu pour l'utilisation avec les serviettes ou les articles sensibles à la chaleur, délicats ou volumineux.

Niveau de séchage	n.d.*
Température de séchage	Élevée, suivie d'une absence de chaleur
Sans froissement	Désactivée
Inversion du tambour	Activée



* Le niveau de séchage est une option disponible uniquement pour les cycles à détection automatique. Pour les cycles préprogrammés ou à durée réglée manuellement, le niveau de séchage varie en fonction de la brassée et de la teneur en humidité initiale.

Remarque : si des articles sont toujours humides à la fin d'un cycle de vapeur, sélectionnez le cycle AIR DRY pour terminer le séchage de ces articles. Pour rafraîchir des serviettes et des articles sensibles à la chaleur, délicats ou volumineux, utilisez uniquement le cycle AIR DRY.


Important!

- *Assurez-vous que l'alimentation en eau est raccordée à la sécheuse et ouverte avant d'utiliser le cycle AEROSTEAM ou AEROSTEAM PLUS.*
- *NE démarrez PAS un cycle AEROSTEAM ou AEROSTEAM PLUS s'il n'y a aucune brassée dans le tambour. Assurez-vous d'avoir chargé une brassée dans la sécheuse avant de démarrer un cycle AEROSTEAM ou AEROSTEAM PLUS.*

Certains articles doivent être séchés de manière spéciale. Avant de sécher un article qui n'est pas indiqué dans les descriptions des cycles de la sècheuse AeroCare (pages 142 à 146), consultez le tableau ci-dessous. Suivez toujours les instructions du fabricant (veuillez lire l'étiquette d'entretien de l'article).

Article	Instructions spéciales
Oreillers 	Vérifiez l'étiquette d'entretien. Est-il possible de sécher l'oreiller dans la sècheuse? Ne séchez pas les oreillers en caoutchouc mousse. Vérifiez si certaines coutures fragiles pourraient laisser s'échapper des plumes ou du rembourrage. Séchez un seul oreiller de taille moyenne à la fois. Sélectionnez le cycle BULKY. Vérifiez l'oreiller à des intervalles réguliers. Remarque : Il est important de vous assurer que l'oreiller est complètement sec pour éviter la formation de moisissures.
Couvertures/jetés 	Vérifiez l'étiquette d'entretien. Est-il possible de sécher la couverture dans la sècheuse? Ajoutez 4 ou 5 serviettes de taille moyenne pour amortir la couverture. Cela permet d'éviter les déformations causées par un culbutage excessif. Si vous séchez plusieurs couvertures, assurez-vous qu'elles n'occupent pas plus de la moitié de l'espace dans le tambour, sinon, elles ne pourront pas culbutter librement. Sélectionnez le cycle BULKY. Une fois le séchage terminé, retirez la couverture, secouez-la et, si nécessaire, étirez-la pour lui redonner sa forme initiale. Remarque : Il est important de vous assurer que la couverture est complètement sèche pour éviter la formation de moisissures.
Articles en plastique, en caoutchouc mousse ou avec endos en caoutchouc	Ne séchez aucun article contenant du caoutchouc mousse, du plastique ou du caoutchouc avec un cycle autre que AIR DRY. Le fait de sécher ces types d'articles avec un cycle autre que AIR DRY représente un risque d'incendie.
Vestes 	Vérifiez l'étiquette d'entretien. Est-il possible de sécher la veste dans la sècheuse? Vérifiez que toutes les fermetures à glissière sont fermées et/ou que tous les boutons sont attachés. Sélectionnez le cycle BULKY.

Séchage des articles spéciaux

Article	Instructions spéciales
Articles de très grande taille (y compris les couvre-lits et douillettes) 	Vérifiez l'étiquette d'entretien. Est-il possible de sécher l'article de manière sécuritaire dans la sècheuse? Nous vous recommandons d'utiliser le cycle BULKY. Remarque : nous vous recommandons de sécher les couvre-lits et douillettes en tissus synthétiques en utilisant UNIQUEMENT le cycle AIR DRY. Il est préférable de vérifier l'article à la moitié du cycle pour assurer un séchage uniforme. Si l'article contient du duvet ou des plumes, ajoutez un article lourd (par ex. : une serviette humide attachée en nœud) dans la sècheuse pour aider à redonner du volume à l'article. Assurez-vous que la brassée ne dépasse pas le rebord supérieur de la poignée de porte (fermez la porte pour vérifier) avant de démarrer le cycle.
Produits de nettoyage à sec	Assurez-vous que le produit de nettoyage à sec est recommandé pour l'utilisation dans une sècheuse domestique. Suivez les instructions du fabricant pour préparer la brassée. Réglez la sècheuse au cycle EASY IRON, qui utilise une chaleur moyenne. À la fin du cycle, retirez le produit de nettoyage à sec de l'appareil et continuez à suivre les instructions du fabricant.
Tissus fins et délicats 	Vérifiez l'étiquette d'entretien. Est-il possible de sécher l'article dans la sècheuse? Utilisez un réglage à faible chaleur (ou aucune chaleur). Nous recommandons le cycle DELICATE ou RACK DRY (pour les articles trop délicats pour le séchage par culbutage).
Laines, soies 	Vérifiez l'étiquette d'entretien. Est-il possible de sécher l'article dans la sècheuse? Utilisez la grille de séchage. Placez le(s) article(s) à plat sur la grille. Utilisez le cycle RACK DRY.
Jouets souples, chaussures 	Utilisez la grille de séchage. Placez l'article sur la grille. Utilisez le cycle RACK DRY.

Après avoir sélectionné votre cycle de séchage, il est possible de modifier les options de séchage par défaut.

Niveau de séchage

Votre sècheuse AeroCare vous évite de choisir des temps de séchage inappropriés en détectant le niveau de séchage de la brassée. Lorsque votre sècheuse détecte que les vêtements ont atteint le niveau de séchage sélectionné, elle s'arrête automatiquement.

La sècheuse AeroCare propose jusqu'à quatre niveaux de séchage sélectionnables, selon votre modèle de sècheuse. Vous pouvez ainsi personnaliser cette option de manière à obtenir le séchage souhaité à la fin du cycle.

Choisissez le niveau de séchage pour votre brassée en fonction du type de vêtements. Si vous trouvez que les vêtements ne sont pas suffisamment secs, sélectionnez le niveau de séchage suivant. Plus le niveau est élevé, plus le temps de séchage augmente et plus les vêtements seront secs.

Humide	Séchage humide (sur certains modèles uniquement)	Sec	Extra sec
Convient aux tissus délicats et vêtements légers que vous pourriez souhaiter repasser	Réglage idéal pour les articles en coton légers qui nécessitent moins de séchage	Conçu pour sécher les vêtements afin que vous puissiez les porter immédiatement	Pratique pour le séchage des articles que vous souhaitez ranger (secs et prêts à ranger)

Si les articles sont toujours humides ou trop secs à la fin du cycle, essayez un niveau de séchage différent la prochaine fois afin de personnaliser le niveau de séchage en fonction de vos préférences personnelles.

Refroidissement

Lorsque la sècheuse détecte que la brassée est sèche, elle passe automatiquement à la phase de refroidissement. Lors de la phase COOLING (refroidissement), de l'air frais est soufflé dans les vêtements pendant que le tambour est en mouvement. Cela permet de prévenir le froissement des vêtements si vous les laissez dans la sècheuse à la fin du cycle.




Fig.48 Refroidissement

Température de séchage

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre températures de séchage : Élevée, Moyenne, Basse, Extra basse (disponible sur certains modèles uniquement).
- Chaque cycle de séchage est réglé à une température par défaut pour garantir le meilleur entretien possible de vos vêtements.
- Pour sélectionner une température de séchage différente, appuyez sur la touche DRYING TEMP (température de séchage) jusqu'à ce que le témoin de la température de séchage souhaitée s'allume.

Remarque : pour éviter d'endommager certains vêtements, les températures ne sont pas toutes disponibles avec tous les cycles.



Fig.49 Options de température de séchage

Sans froissement

Sélectionnez l'option WRINKLE FREE (sans froissement) pour éviter de froisser les vêtements. À la fin du cycle, le tambour tournera pendant 30 secondes toutes les 5 minutes en faisant circuler de l'air frais dans la brassée pour prévenir le froissement et les faux plis. Cette option est particulièrement utile si vous ne pouvez pas retirer les articles immédiatement à la fin du cycle.

Vous pouvez sélectionner l'option WRINKLE FREE avec n'importe quel cycle (à l'exception des cycles ENERGY SAVER, RACK DRY et AIR DRY) et l'activer ou la désactiver à tout moment pendant un cycle en appuyant sur START/PAUSE, pour ensuite régler WRINKLE FREE à OFF (désactiver). L'option WRINKLE FREE fonctionne pendant un maximum de 24 heures si vous ne l'arrêtez pas. Pour arrêter l'option WRINKLE FREE à n'importe quel moment, appuyez sur START/PAUSE ou ouvrez la porte. Vous pouvez alors retirer vos articles. Appuyez sur POWER pour arrêter le cycle et éteindre la sècheuse.




Fig.50 Option WRINKLE FREE réglée à ON

Après avoir terminé chaque phase de culbutage, la sècheuse AeroCare émet un bip sonore pour vous rappeler que la brassée est sèche et que vous pouvez retirer les vêtements.

Remarque : L'option WRINKLE FREE est sélectionnée automatiquement avec le cycle EASY IRON.

Démarrage différé (sur certains modèles uniquement)

L'option DELAY START (démarrage différé) vous permet de retarder le démarrage du cycle de séchage en sélectionnant une durée comprise entre cinq minutes et 18 heures. Vous pouvez sélectionner des durées par intervalles de 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes et 1 heure (jusqu'à 10 heures), puis des durées de 12 heures, 15 heures et 18 heures. Cette option peut s'avérer utile lorsque vous souhaitez que le séchage soit terminé à votre retour du travail ou que la sècheuse démarre lorsque les tarifs d'électricité sont moins élevés.

Pour programmer un démarrage différé, appuyez simplement sur la touche d'option DELAY START pour sélectionner ON (activer), puis sur la touche PLUS (+) pour augmenter la durée du délai ou la touche MOINS (-) pour la diminuer. Appuyez sur START/PAUSE pour confirmer votre sélection et démarrer le compte à rebours. Une fois la fonction démarrée, le temps s'écoule sur le panneau d'affichage numérique par incréments d'une minute (ou incréments d'une heure lorsque le temps DELAY START sélectionné est supérieur à 10 heures). Le témoin START/PAUSE cessera de clignoter et s'allumera en continu. La sècheuse activera le culbutage de manière périodique pendant le compte à rebours du démarrage différé.

Appuyez sur la touche DELAY START pour désactiver la fonction DELAY START.

Pour annuler un démarrage différé après l'activation du compte à rebours, appuyez simplement sur START/PAUSE, puis appuyez sur la touche DELAY START pour sélectionner OFF afin de désactiver la fonction. Appuyez sur START/PAUSE pour démarrer le cycle immédiatement.

Remarque : nous vous recommandons vivement d'éviter d'utiliser l'option DELAY START pour les articles humides dont les couleurs ne sont pas inaltérables, car cela pourrait causer des transferts de couleur.

Signal Humide/Sec (sur certains modèles uniquement)

Lorsque votre brassée atteint la phase DAMP/DRY (humide/sec), la sècheuse émet une série musicale de bips sonores pour vous avertir de retirer les articles de votre choix, puis elle poursuit le séchage jusqu'à ce que la brassée atteigne le niveau de séchage sélectionné. Comme cette fonction vous rappelle de retirer certains articles de votre brassée avant qu'ils ne soient secs, elle est idéale pour les articles qui froissent facilement et nécessitent un repassage, ou qui risquent d'être déformés par le séchage par culbutage.

Inversion du tambour (sur certains modèles uniquement)

Lorsque la fonction DRUM REVERSE (inversion du tambour) est réglée à ON, la sècheuse AeroCare change automatiquement le sens de rotation du tambour régulièrement pour assurer un séchage plus uniforme et éviter l'entrelacement ou l'emmêlement des vêtements.

Démarrage d'un cycle de séchage

Après avoir sélectionné tous les réglages souhaités, assurez-vous que la porte est fermée et appuyez sur START/PAUSE (dans la partie droite du panneau de commande).

Arrêt de la sècheuse

Vous pouvez arrêter votre sècheuse AeroCare à n'importe quelle étape du processus de séchage pour vérifier votre brassée ou ajouter/retirer des vêtements. Pour ce faire, ouvrez simplement la porte de la sècheuse ou appuyez sur START/PAUSE et ouvrez la porte. Un court délai est requis pour le ralentissement et l'arrêt du tambour. Pour redémarrer votre sècheuse, fermez la porte et appuyez sur START/PAUSE.

Important!

Si vous souhaitez arrêter la sècheuse avant la fin du cycle, vous DEVEZ retirer les vêtements IMMÉDIATEMENT afin de les étendre pour qu'ils refroidissent. NE laissez PAS les vêtements à l'intérieur de la sècheuse ou entassés dans un panier à linge. Il y a risque de combustion spontanée.

Si le cycle est interrompu avant la phase COOLING, les vêtements et les composants du tambour risquent d'être extrêmement chauds. Soyez très prudent lorsque vous retirez les vêtements.

Interruption prématurée du cycle

Votre sècheuse AeroCare indique la progression du séchage à l'aide de témoins, puis elle s'éteint lorsqu'elle termine la phase COOLING (refroidissement final) du cycle.

Lors de la phase COOLING, les éléments de chauffage s'éteignent et les vêtements sont agités par culbutage sans chaleur. Lorsque la sècheuse AeroCare détecte que les vêtements ont refroidi, elle termine automatiquement le cycle (ceci peut prendre de deux à 10 minutes, selon la taille de votre brassée).

Si vous souhaitez terminer le cycle de séchage prématurément, vous pouvez interrompre le cycle en cours et sélectionner le cycle AIR DRY (sélectionnez une durée de cycle d'au moins 10 minutes pour laisser la brassée refroidir avant de la retirer de la sècheuse).


Bips sonores

À la fin du cycle, la sècheuse émettra un bip sonore pour vous avertir que le séchage de la brassée est terminé. Vous pouvez modifier le nombre de bips sonores émis ou désactiver ces derniers. Par défaut, la sècheuse émet cinq bips sonores. Veuillez vous reporter à la page 158 pour obtenir plus de détails sur la manière de modifier le nombre de bips sonores émis à la fin du cycle.

Temps de séchage

Le fonctionnement de la sècheuse et les temps de séchage des vêtements peuvent être affectés par plusieurs facteurs, y compris (mais sans s'y limiter) :

- Le cycle de séchage sélectionné
- La taille de la brassée
- La taille des articles
- Le type de tissu
- Le niveau d'humidité de la brassée
- L'emplacement de la sècheuse
- Les conditions ambiantes/environnementales
- La méthode d'évacuation
- Le type de chaleur utilisé (électrique, gaz naturel ou gaz propane)
- L'état des conduits d'évacuation



Feuilles d'assouplisseur

Si vous souhaitez utiliser des feuilles d'assouplisseur, assurez-vous qu'elles portent une étiquette indiquant qu'elles peuvent aller à la sècheuse. Suivez toujours les instructions du fabricant figurant sur l'emballage. Ne les placez pas dans la sècheuse avec des vêtements chauds, car l'assouplisseur pourrait tacher vos vêtements. Utilisez la feuille d'assouplisseur une seule fois, puis jetez-la.

Étiquettes d'entretien

Voici certains symboles utilisés sur les étiquettes d'entretien par les fabricants de vêtements pour indiquer de quelle façon vous devez les sécher. Nous avons converti ces symboles en cycles et réglages de chaleur recommandés pour la sècheuse AeroCare. En suivant nos recommandations, vous pourrez faire en sorte que vos vêtements conservent leur belle apparence aussi longtemps que possible.

Symboles pour le séchage par culbutage	Normal	Sans repassage	Délicat	Ne pas sécher par culbutage
				
Cycle de séchage recommandé	REGULAR, HEAVY, ENERGY SAVER	EASY IRON	DELICATE	Ne pas sécher à la machine

Symboles pour le séchage par culbutage	N'importe quelle chaleur	Élevée	Moyenne	Basse	Aucune chaleur
					
Cycle de séchage recommandé	N'importe quel cycle	REGULAR, HEAVY, ALLERGY	EASY IRON, BULKY	DELICATE	AIR DRY, RACK DRY

Instructions de séchage supplémentaires	Suspendre pour sécher (sur une corde)	Sécher par égouttement	Sécher à l'ombre	Sécher à plat
				

Ne placez pas les articles portant ces symboles dans la sècheuse.

La grille de séchage aide à sécher des articles tels que les chaussures de sport, les chandails, les chapeaux et les jouets rembourrés, soit les articles délicats qu'il est préférable de ne pas sécher par culbutage.

Utilisez toujours la grille de séchage lorsque vous sélectionnez le cycle RACK DRY. Utilisez également une température basse (MED est la température de séchage maximale qu'il est possible de sélectionner).

Pour installer la grille de séchage, guidez celle-ci (avec l'extrémité de la grille munie de crochets placée vers vous) dans la sècheuse. Tenez l'arrière de la grille vers le haut du tambour, puis accrochez la grille dans le compartiment de filtre à charpie (avec le filtre à charpie en place). Abaissez la grille de manière à ce que les « pattes » les plus longues glissent vers le bas et reposent contre la partie intérieure avant du tambour. Assurez-vous que la grille soit bien appuyée à l'horizontale.




Fig.51 Grille de séchage

Ne sélectionnez pas les CYCLES AUTOMATIQUES (par ex. : REGULAR, HEAVY, DELICATE, ENERGY SAVER, EASY IRON, BULKY, ALLERGY) lorsque vous utilisez la grille de séchage, car la sècheuse ne pourra pas détecter les articles placés sur la grille de séchage ni déterminer leur niveau de séchage. Utilisez le cycle RACK DRY lorsque vous placez des articles sur la grille de séchage. Assurez-vous qu'ils ne dépassent pas sur le côté de la grille de séchage, car cela pourrait causer des dommages.

Numéro de pièce de la grille de séchage : WC212D1411G002

Important!

- *Vérifiez les articles régulièrement pendant le cycle pour éviter un séchage excessif.*
- *Ne placez pas d'autres articles dans la sècheuse pendant que vous séchez des articles sur la grille de séchage.*

Pour personnaliser un cycle

Vous pouvez programmer votre sècheuse AeroCare de façon à mémoriser vos options de séchage préférées pour chaque cycle de séchage. Par exemple, vous pourriez souhaiter régler le cycle REGULAR de manière à utiliser l'option WRINKLE FREE à chaque cycle, ou encore régler le cycle TIME DRY à une température de séchage moins élevée.

- 1 Appuyez sur POWER.
- 2 Tournez le bouton pour sélectionner le cycle que vous souhaitez personnaliser.
- 3 Appuyez sur la touche de l'option que vous souhaitez personnaliser (par ex. : DRYING TEMP) et maintenez votre doigt sur celle-ci pendant **trois secondes**. Deux bips sonores rapides seront émis et l'icône du cycle clignotera. L'écran affichera « SET ».
- 4 Sélectionnez votre réglage préféré pour cette option, puis les autres options que vous souhaitez personnaliser pour le cycle (vous pouvez également personnaliser d'autres options à ce moment).

Remarque : pour éviter d'endommager certains vêtements, il pourrait être impossible de sélectionner certaines options. La sècheuse émet un bip sonore lorsque des réglages ne peuvent pas être sélectionnés pour le cycle.

- 5 Appuyez sur la touche START/PAUSE pour mémoriser votre cycle personnalisé. Un long bip sonore sera émis pour confirmer que vos modifications ont été enregistrées.

Pour modifier votre cycle de séchage personnalisé, répétez simplement ces étapes. Pour rétablir les réglages par défaut de tous les cycles de séchage, veuillez consulter la page 158.



Fig.52 Personnalisation d'un cycle de séchage, par ex. : réglage de l'option WRINKLE FREE pour chaque cycle REGULAR

Remarque : le panneau de commande peut être différent selon votre modèle de sècheuse.

Modification des options prédéfinies

Mode d'ajustement des options

Ce mode permet de modifier le nombre de bips sonores émis à la fin du cycle (bips sonores de fin de cycle) et de réinitialiser la sècheuse aux réglages d'usine (réglages par défaut).

Remarque : Les réglages DRYNESS LEVEL (niveau de séchage) et DRYING TEMP (température de séchage) ne peuvent pas être modifiés.

Pour accéder au mode d'ajustement des options

- 1 Activez l'alimentation de l'appareil à la prise de courant, mais n'appuyez pas sur la touche POWER. **Appuyez sur les touches KEYLOCK et START/PAUSE simultanément et maintenez vos doigts sur celles-ci pendant trois secondes.** Vous entendrez trois bips sonores rapides vous indiquant que vous accédez au mode d'ajustement des options. Le schéma ci-dessous indique de quelle façon les icônes de cycle de séchage sont reliées aux options qu'il est possible de modifier. La page 158 présente des descriptions plus détaillées des options.
- 2 Utilisez le bouton et les touches du panneau de commande pour modifier les options prédéfinies.
- 3 Appuyez sur POWER pour retourner au mode normal lorsque vous terminez de modifier vos options. Votre sècheuse mémorisera automatiquement vos modifications.

Ajustement de vos options

- 1 Accédez au mode d'ajustement des options (voir ci-dessus).
- 2 Le schéma ci-dessous indique de quelle façon les icônes de cycle de séchage sont reliées aux options qu'il est possible de modifier. Les deux options (le nombre de bips sonores émis à la fin du cycle et la réinitialisation aux réglages par défaut) qu'il est possible de régler sont accessibles à l'aide des cycles HEAVY et DELICATE.
- 3 Utilisez les touches PLUS (+) et MOINS (-) situées sous l'afficheur numérique pour faire défiler les réglages disponibles de l'option sélectionnée.



Fig.53 Mode d'ajustement des options

Bips sonores émis à la fin du cycle (EOC)

L'option des bips sonores émis à la fin du cycle peut être réglée à 0 (aucun bip), 5 bips ou 15 bips. Le réglage par défaut est 5 bips.

Pour modifier le nombre de bips sonores émis à la fin du cycle :

- 1 Accédez au mode d'ajustement des options (consultez la page 157).
- 2 Sélectionnez le cycle **HEAVY**.
- 3 Appuyez sur la touche **PLUS**  ou **MOINS**  pour augmenter ou réduire le nombre de bips sonores, ou encore pour désactiver les bips sonores émis à la fin du cycle.
- 4 Appuyez sur **POWER** pour enregistrer vos réglages.



Fig.54 Réglage des bips sonores émis à la fin du cycle

Réinitialisation aux valeurs d'usine

Vous pouvez réinitialiser votre sècheuse aux réglages par défaut définis en usine.

Pour réinitialiser votre sècheuse aux réglages par défaut :

- 1 Accédez au mode d'ajustement des options (consultez la page 157).
- 2 Sélectionnez le cycle **DELICATE**.
- 3 L'affichage indiquera « rSt ». Appuyez sur la touche **START/PAUSE** pendant trois secondes pour réinitialiser votre sècheuse aux réglages par défaut.

Remarque : cette action réinitialise la sècheuse aux réglages par défaut, quitte le mode d'ajustement des options et éteint votre appareil.

Appuyez sur **POWER** pour quitter si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre sècheuse.



Fig.55 Réinitialisation aux réglages par défaut

Souvenez-vous qu'il est possible de mémoriser les modifications et quitter le mode d'ajustement des options à n'importe quel moment (pour retourner au mode de fonctionnement normal) en appuyant sur la touche **POWER**.

Nettoyez votre sècheuse avec un chiffon doux et humide, puis essuyez-la jusqu'à ce qu'elle soit sèche. N'utilisez pas de produit à récurer, car vous pourriez endommager le fini et les surfaces en plastique.

Avant de nettoyer votre sècheuse AeroCare, assurez-vous de la déconnecter de la source d'alimentation (en la débranchant de la prise de courant) ou d'activer le mode KEYLOCK (consultez la page 139).

Intérieur

Le tambour est résistant à la rouille. Toutefois, les tissus colorés qui déteignent ou laissent des traces pendant le lavage pourraient entraîner une décoloration du tambour. Nous vous recommandons de nettoyer le tambour avec une pâte fabriquée à partir de détergent et d'eau, ou encore à l'aide d'un produit nettoyant non abrasif. Terminez le nettoyage en essuyant bien le tambour à l'aide d'un linge humide, puis faites sécher plusieurs chiffons humides ou vieilles serviettes pendant 20 à 30 minutes avec le cycle TIME DRY avant d'utiliser la sècheuse normalement.

Extérieur

Essayez tous les déversements ou détergents/produits de nettoyage. Essayez ou dépoussiérez à l'aide d'un chiffon humide. Ne frappez pas la surface avec des objets pointus. Les produits de prétraitement peuvent endommager certaines pièces de votre sècheuse. Veuillez traiter les articles sales ou tachés à un endroit où ils ne seront pas en contact avec les surfaces de la sècheuse.

Nettoyage du panneau de commande et du dessus de l'appareil

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer toutes les surfaces, puis essuyez-les jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Évitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou abrasifs, car ces derniers pourraient endommager le fini et les surfaces en plastique de votre sècheuse.

Important!


Le bouton de commande SmartTouch™ ne peut pas être retiré pour le nettoyage. Ne tentez pas de retirer le bouton.

Vaporisateurs de prétraitement

N'utilisez pas de vaporisateurs ou liquides de prétraitement sur le dessus de la sècheuse ou à proximité de celle-ci, car ces produits pourraient endommager le panneau de commande et les pièces en plastique. Les dommages causés à votre sècheuse suite à l'utilisation de produits de prétraitement ne seront pas couverts par la garantie limitée.

Taches

Si une tache apparaît à l'intérieur du tambour, mélangez un détergent avec de l'eau pour en faire une pâte (ou utilisez un produit nettoyant liquide non inflammable), puis essuyez la tache avec un chiffon doux. Faites ensuite sécher plusieurs chiffons humides ou vieilles serviettes pendant 20 à 30 minutes avec le cycle TIME DRY pour éliminer toutes les traces du produit nettoyant.



Filtre à charpie

La charpie se forme généralement lorsque vous portez et lavez les vêtements. La charpie et les fibres dispersées par les vêtements lors du cycle de séchage sont recueillies dans le filtre à charpie.

Il est important de nettoyer le filtre à charpie après chaque brassée, car la charpie produite lors du séchage peut constituer un risque d'incendie si elle s'accumule à l'intérieur ou à proximité de votre sècheuse. Pour vous rappeler de nettoyer le filtre à charpie, le témoin Clean Lint Filter (nettoyer le filtre à charpie) s'allume sur le panneau de la sècheuse AeroCare chaque fois que vous la mettez en marche.




Fig.56 Nettoyage du filtre à charpie

Retirez le filtre à charpie du compartiment et essuyez la surface avec vos doigts. Le nettoyage s'effectue plus facilement lorsque les doigts sont humides. L'utilisation d'un filtre à charpie propre permet d'éviter l'accumulation de charpie sur vos vêtements, tout en optimisant l'efficacité de votre sècheuse.

Assurez-vous de réinstaller le filtre à charpie avant d'utiliser la sècheuse.

Important!

Si le filtre à charpie présente des dommages, contactez Fisher & Paykel (consultez la page 170) pour vous procurer un nouveau filtre. Ne faites pas fonctionner votre sècheuse avec un filtre à charpie endommagé ou sans filtre à charpie, car cela risque d'endommager votre sècheuse.

Conduit d'évacuation

Le conduit d'évacuation de la sècheuse doit être inspecté et nettoyé périodiquement par un agent de service autorisé pour retirer la charpie accumulée et éviter toute obstruction. Cela aidera votre sècheuse à fonctionner en offrant un rendement optimal. Un conduit d'évacuation partiellement bloqué peut accroître le temps de séchage.

Pour nettoyer le conduit d'évacuation, procédez ainsi :

- 1 Coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la prise de courant.
- 2 Déconnectez le conduit d'évacuation de la sècheuse.
- 3 Passez l'aspirateur dans le conduit d'évacuation en utilisant une rallonge ou fixez un chiffon à une tige ou un fil de nettoyage de canalisation et nettoyez le conduit.




Fig.57 Nettoyage du conduit d'évacuation

Hotte d'évacuation

- Assurez-vous que les rabats intérieurs et les clapets de la hotte d'évacuation se déplacent suffisamment et s'ouvrent/se ferment librement (vous pouvez vérifier avec un miroir).
- Assurez-vous que les rabats intérieurs s'ouvrent complètement lorsque la sècheuse fonctionne.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucun insecte ou animal sauvage (oiseaux, etc.) nichant dans le conduit ou la hotte d'évacuation.




Fig.58 Vérification de la hotte d'évacuation


Évacuation

Pour obtenir de meilleurs résultats, veillez à ce que la sècheuse soit correctement ventilée.


Assurez-vous des points suivants :

- Seul un conduit en métal rigide ou métal flexible d'un diamètre de 4 po (102 mm) est utilisé à l'intérieur de la sècheuse pour assurer l'évacuation vers l'extérieur.
- La longueur la plus courte possible est utilisée.
- Le conduit d'évacuation n'est pas écrasé ou affaissé.
- Le conduit ne repose sur aucun objet tranchant.
- Les conduits en plastique ou autres matériaux combustibles NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS.

Suivez attentivement les consignes relatives à l'évacuation de l'air de la sècheuse dans les « Instructions d'installation ». Consultez la page 112.



Évacuation adéquate



Évacuation inadéquate

Fig.59 Évacuation adéquate et inadéquate

Assurez-vous que les alentours de la sècheuse sont tenus propres et libres de tout matériau combustible, d'essence et d'autres liquides et vapeurs inflammables. Assurez-vous également que l'emplacement d'installation de la sècheuse est tenu propre et libre de tout objet risquant d'obstruer la circulation d'air de combustion et de ventilation.

Important!

L'évacuation doit être conforme à tous les codes locaux du bâtiment.

Avant d'appeler pour demander une réparation

Avertissements à l'intention de l'utilisateur

Votre sècheuse est en mesure de diagnostiquer un certain nombre de problèmes. Elle émet une série de bips sonores et affiche un code lorsqu'elle détecte un problème que vous pouvez résoudre vous-même. Tous les témoins du panneau de commande s'éteindront et un code s'affichera pour vous aider à identifier le problème. Pour arrêter les bips sonores, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande. Ne tentez pas de poursuivre votre cycle de séchage après avoir arrêté les bips sonores. Vous devez résoudre le problème indiqué par la sècheuse.

Consultez ce tableau avant d'appeler pour demander une réparation.

Description	Code affiché	Que dois-je faire?
La porte n'est pas fermée.		Fermez la porte complètement et appuyez sur START/PAUSE. Essayez d'ouvrir et de fermer la porte de nouveau. Repositionnez la brassée, assurez-vous qu'elle soit placée correctement dans le tambour et veillez à ce qu'aucun article ne soit coincé dans la porte.

Après avoir corrigé le problème indiqué par le code d'avertissement, essayez d'utiliser votre sècheuse normalement.

Si le problème persiste, communiquez avec un agent de service autorisé de Fisher & Paykel (consultez la page 170).

Codes de défaillance

La sècheuse vous indique qu'une défaillance est survenue lorsqu'une série de bips sonores est émise, que tous les témoins s'éteignent sur le panneau de commande et qu'un numéro apparaît sur l'afficheur. La sècheuse accède automatiquement à ce mode en cas de défaillance. Le code de défaillance est affiché à l'aide d'un numéro sur l'afficheur numérique. Pour arrêter les bips sonores, appuyez sur n'importe quelle touche et procédez ainsi :

- 1 Débranchez votre sècheuse de la prise de courant.
- 2 Attendez une minute, puis rebranchez-la.
- 3 Vérifiez que la sècheuse est bien de niveau (consultez la page 130).
- 4 Retirez votre brassée et faites un nouvel essai.
- 5 Effectuez un cycle TIME DRY (20 minutes).
- 6 Si le code de défaillance s'affiche de nouveau, répétez les étapes 1 et 2.
- 7 Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, appelez un agent de service autorisé de Fisher & Paykel pour prévoir une réparation (consultez la page 170). Notez le numéro du code de défaillance affiché et le numéro de série de votre sècheuse (situé sur le pourtour de l'ouverture du tambour, lorsque la porte est ouverte) avant d'appeler. Le code de défaillance permet d'indiquer la cause potentielle du problème à l'agent de service.

Lorsqu'un code de défaillance s'affiche, il est toujours possible d'éteindre votre sècheuse en appuyant sur POWER.

Voici une liste de problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de cet appareil, ainsi que certaines suggestions qui pourraient vous aider à les résoudre. Si vous avez toujours des problèmes, veuillez contacter un agent de service autorisé de Fisher & Paykel.

Le fait d'appuyer sur POWER ne permet pas de mettre la sècheuse en marche

Le cordon électrique est-il branché? Si ce n'est pas le cas, branchez-le.

S'il y a un commutateur au point d'alimentation, vérifiez si l'alimentation est activée.

L'alimentation électrique de votre maison pourrait-elle être la cause du problème? Si la prise est adéquate, essayez de brancher un autre appareil électrique dans la même prise.

Coupez l'alimentation au point d'alimentation. Débranchez la sècheuse de la prise de courant. Attendez 60 secondes, rebranchez-la, puis remettez-la en marche.

Vérifiez les disjoncteurs et fusibles de la maison. En cas de défaillance, contactez un électricien.

Le cordon d'alimentation est-il endommagé?

La sècheuse ne produit aucune chaleur

La sècheuse est-elle réglée au cycle AIR DRY?

Le gaz est-il ouvert (pour les sècheuses au gaz uniquement)?

La sècheuse est-elle à la phase COOLING? Vérifiez les témoins de progression.

Si le problème persiste, appelez pour demander une réparation.

Le fait d'appuyer sur START/PAUSE ne démarre pas le cycle de séchage

Avez-vous appuyé suffisamment fort sur START/PAUSE?

La sècheuse est-elle en mode de pause? Si c'est le cas, le témoin START/PAUSE clignotera.

La porte de la sècheuse est-elle fermée correctement?

Un avertissement ou un code de défaillance s'affiche-t-il sur le panneau de commande? Consultez la page 162.

La sècheuse émet-elle un bip sonore? Consultez la page 165.

Le filtre à charpie a-t-il été vidé?

Le filtre à charpie est-il en place?

La sècheuse a-t-elle été surchargée?

L'option DELAY START est-elle activée?

La sècheuse ne cesse de s'arrêter et de démarrer

Le culbutage à action inversée est activé sur votre sècheuse. Lorsque le tambour change de direction, il cesse de tourner un instant, puis il redémarre dans le sens inverse. Cela est normal.

L'option WRINKLE FREE est-elle activée? L'option WRINKLE FREE est activée par défaut pour le cycle EASY IRON, ce qui signifie que le tambour tourne périodiquement à la fin du cycle pour prévenir le froissement.

La sècheuse cesse de fonctionner au milieu du cycle

Y-a-t-il un code de défaillance ou un avertissement affiché sur le panneau d'affichage numérique? L'appareil émet-il des bips sonores?

Y-a-t-il une panne de courant? Si c'est le cas, lorsque l'électricité sera rétablie, vous devrez résélectionner votre cycle de séchage et appuyer sur START/PAUSE pour reprendre le cycle.

La sècheuse a-t-elle été mise en pause?

La porte est-elle ouverte?

Le séchage prend trop de temps

Avez-vous sélectionné le cycle approprié pour la brassée?

Quel niveau de séchage avez-vous sélectionné?

Essayez de sélectionner une température plus basse/élevée.

La sècheuse est-elle surchargée pour le cycle?

Essayez de séparer la brassée en deux pour en sécher une moitié à la fois.

Le filtre à charpie est-il bloqué? Vérifiez s'il est nécessaire de le nettoyer.

Si vous possédez une sècheuse au gaz, le gaz est-il ouvert? L'alimentation en gaz pourrait-elle être la cause du problème?

Dans quelles conditions environnementales utilisez-vous la sècheuse? Les environnements chauds et humides peuvent affecter le rendement de la sècheuse et prolonger le temps de séchage. Les altitudes élevées affectent également le rendement de votre sècheuse, notamment en augmentant le temps de séchage.

La brassée était-elle très humide lorsque vous l'avez placée dans la sècheuse? Il pourrait être nécessaire de l'essorer à la main ou à la machine avant de la sécher.

Le système de circulation d'air est-il obstrué?

L'air de la sècheuse est-il évacué correctement? Le conduit d'évacuation est-il trop long?

Des articles sont-ils enveloppés dans d'autres articles? Séparez les articles et séchez les articles de poids semblable ensemble.

Dépliez les articles lorsque vous les placez dans la sècheuse. Ne les pliez pas. Démêlez les articles, par exemple en retirant les grands chandails afin qu'ils ne s'emmêlent pas dans les autres vêtements.

Les articles sont trop chauds ou endommagés

Avez-vous sélectionné le cycle approprié et les options adéquates pour les articles?

Avez-vous retiré les articles avant la fin du cycle de refroidissement? Cela pourrait endommager les vêtements s'ils ne sont pas étendus et exposés à l'air frais au moment où ils sont retirés de la sècheuse.

La sècheuse émet des bips sonores, affiche des motifs lumineux inhabituels et/ou un message sur l'affichage numérique

Consultez les sections AVERTISSEMENTS À L'INTENTION DE L'UTILISATEUR et CODES DE DÉFAILLANCE (consultez la page 162).

Éteignez la sècheuse, attendez 30 secondes, puis remettez-la en marche.

La durée du cycle est plus longue qu'à l'habitude / La durée restante est imprécise / La durée restante est modifiée pendant le cycle

La durée du cycle est approximative et peut être affectée par le contenu, la taille et le niveau d'humidité de la brassée, les conditions environnementales, les options et le cycle sélectionnés, la détection du niveau de séchage et les interruptions pendant le cycle (consultez la page 138).

Bruits

Avez-vous surchargé l'appareil?

Le culbutage à action inversée est activé sur votre sècheuse. Lorsque le tambour change de direction, il cesse de tourner un instant, puis il redémarre dans le sens inverse. Cela est normal.

Des bips sonores continus ou une série musicale de bips sonores sont émis et un message s'affiche sur l'afficheur numérique (consultez la page 162).

Bips sonores émis à la fin du cycle – Vous pouvez désactiver ces bips sonores (consultez la page 158).

La vapeur n'est pas visible au début du cycle ou à n'importe quel autre moment du cycle

La vapeur est libérée à différents moments du cycle et pourrait ne pas être visible.

Vérifiez si la buse à vapeur est bloquée par des impuretés de l'alimentation en eau. Il pourrait être nécessaire d'appeler un agent de service autorisé pour la faire remplacer.

De l'eau est visible à l'intérieur de la porte et du filtre à charpie après le cycle de vapeur

La vapeur produite pendant le cycle peut se condenser dans ces endroits. Cela est normal.

L'eau s'écoule de l'intérieur de la porte après le cycle de vapeur

La vapeur produite pendant le cycle peut se condenser à l'intérieur de la porte. Il s'agit du fonctionnement normal de la sècheuse.

Flaque d'eau sur le sol devant la sècheuse après l'utilisation d'un cycle de vapeur

Avez-vous utilisé une brassée de taille suffisante pour le cycle de vapeur sélectionné? Consultez la page 146.

Essayez d'ajouter d'autres articles dans la sècheuse.

Flaque d'eau sur le sol derrière la sècheuse

Vérifiez le raccordement du tuyau d'alimentation. Serrez-le si nécessaire.

Vérifiez que la rondelle en caoutchouc est installée dans le tuyau d'alimentation.

Charpie

Le filtre à charpie a-t-il été nettoyé et réinstallé correctement?

La sècheuse était-elle surchargée?

Avez-vous séparé les articles qui produisent de la charpie (par ex. : les serviettes) de ceux qui accumulent la charpie (par ex. : les tissus synthétiques)?

Avez-vous vérifié vos poches pour retirer les mouchoirs et autres articles?

Séchez les articles de couleurs semblables (par ex. : les articles pâles avec les articles pâles, les articles foncés avec les articles foncés).

Avez-vous séché votre brassée excessivement? Le séchage excessif peut causer de l'électricité statique entraînant l'accumulation de charpie. Essayez un réglage de séchage moins élevé ou un cycle avec détection automatique au lieu d'un cycle TIME DRY.

Avez-vous séché des articles neufs (par ex. : des serviettes, des draps en flanelle de coton) dans votre sècheuse récemment?

Problèmes d'électricité statique

Vos vêtements ont-ils été séchés excessivement? Sélectionnez un réglage de séchage moins élevé.

Avez-vous utilisé un assouplisseur? Placez une feuille d'assouplisseur dans la sècheuse.

Tissus endommagés

La brassée a-t-elle été séchée excessivement? Sélectionnez un réglage de séchage moins élevé.

Le séchage par culbutage est-il recommandé pour l'article? Vérifiez les étiquettes d'entretien à l'intérieur des vêtements.

Avez-vous suivi les instructions relatives au séchage par culbutage sur l'étiquette d'entretien du vêtement?

Les articles délicats ont-ils été séchés séparément avec le cycle DELICATE ou RACK DRY?

Les articles étaient-ils munis de pièces métalliques? Les fermetures à glissière et autres attaches étaient-elles fermées?

Les articles étaient-ils séparés et séchés avec un cycle approprié pour le type de tissu?

Si vous avez utilisé le cycle RACK DRY, des articles sont-ils tombés de la grille?

Avez-vous sélectionné une température et un niveau de séchage appropriés pour le type de tissu?

Avez-vous vérifié le niveau de séchage des vêtements si un cycle TIME DRY était sélectionné?

Avez-vous retiré les articles avant la fin du cycle de refroidissement? Cela pourrait endommager les vêtements s'ils ne sont pas étendus et exposés à l'air frais au moment où ils sont retirés de la sècheuse.

Transfert de teinture

Souvenez-vous de séparer les vêtements colorés des vêtements pâles.

Ne laissez pas les articles humides dans la sècheuse pendant de longues périodes avant le séchage s'il y a un risque de transfert des couleurs. Si vous prévoyez de les laisser dans la sècheuse pendant de longues périodes avant le séchage, séparez la brassée en mettant de côté les articles de couleur.

Emmêlement

Essayez de séparer les articles de grande taille des articles plus petits.

Chargez les articles individuellement dans la sècheuse, sans les plier.

Essayez d'utiliser le cycle EASY IRON pour sécher les chemises.

Essayez de sécher des brassées de plus petite taille.

Séchez les collants, soutiens-gorge et autres articles délicats portés à s'emmêler dans un sac à lessive ou à l'aide du cycle RACK DRY. Remarque : certains articles pourraient ne pas sécher aussi bien dans un sac à lessive.

Séchez les draps et les housses de couette séparément des autres articles.

Assurez-vous de fermer les housses de couette avec leurs boutons ou fermetures à glissière avant de les sécher.

Les vêtements sont froissés

La laveuse ou la sècheuse était-elle surchargée? Diminuez la taille de la brassée.

Sélectionnez le cycle EASY IRON pour éviter de froisser les vêtements.

Avez-vous retiré les vêtements dès la fin du séchage? Utilisez l'option WRINKLE FREE si vous ne pouvez pas vider la sècheuse à ce moment.

Vos vêtements ont-ils été séchés excessivement? Sélectionnez un niveau de séchage moins élevé. Vérifiez les étiquettes d'entretien de vos vêtements.

Essayez de ne pas laisser de vêtements humides dans la sècheuse pendant de longues périodes avant de la démarrer.

Traces d'humidité sur les articles après l'utilisation d'un cycle de vapeur

La vapeur peut se condenser à l'intérieur du tambour et entrer en contact avec vos articles. Ajoutez d'autres articles dans la sècheuse lorsque ceci se produit.

Articles froissés après l'utilisation d'un cycle de vapeur

La brassée contient-elle un trop grand nombre d'articles? Réduisez le nombre d'articles.

Articles humides dans la sècheuse après l'utilisation d'un cycle de vapeur

La brassée contient-elle un nombre d'articles suffisant? Ajoutez d'autres articles.

Vérifiez que le filtre à charpie est propre.

Utilisez le cycle AEROSTEAM pour sécher les vêtements d'enfants et d'enfants en bas âge.

Lorsque vous achetez une nouvelle sècheuse AeroCare de Fisher & Paykel pour une utilisation ménagère, vous recevez automatiquement une garantie limitée de deux ans couvrant les pièces de rechange et la main d'œuvre pour le service dans les 48 états du continent américain, Hawaï, Alaska, Washington D.C. et au Canada. Les produits destinés à être utilisés au Canada doivent être achetés par l'intermédiaire de la chaîne de distribution canadienne pour garantir la conformité avec la réglementation en vigueur.

Fisher & Paykel s'engage à :

Réparer ou remplacer, à son choix, sans frais encourus pour le propriétaire en termes de main d'œuvre ou de matériau une quelconque partie du produit, dont le numéro de série se trouve sur le produit, s'avérant défectueuse. Eu égard à l'Alaska, vous devez prendre en charge les frais d'expédition du produit jusqu'au service clientèle ou prendre en charge les frais de déplacement du technicien de maintenance jusqu'à votre domicile. Si le produit est installé dans un véhicule automobile, sur un bateau ou sur une unité mobile similaire, il relève de votre responsabilité d'amener le véhicule, bateau ou l'unité mobile dans laquelle est installé le produit au service après-vente à vos frais ou de prendre en charge les frais de déplacement du technicien de maintenance jusqu'au lieu où se trouve le produit. Si nous ne pouvons pas réparer une pièce défectueuse du produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous procéderons au remplacement de la pièce ou du produit ou nous vous proposerons de vous rembourser intégralement le prix d'achat du produit (frais d'installation et autres frais étant exclus), selon notre choix.

Cette garantie limitée s'étend à l'acheteur original et à tout propriétaire successeur du produit pour les produits achetés pour toute utilisation ménagère par une seule famille.

Le service en vertu de cette garantie limitée devra être assuré par Fisher & Paykel ou par son agent agréé pendant les heures normales de bureau.

Durée de cette garantie limitée

Notre responsabilité en vertu de cette garantie limitée expire deux ans après la date d'achat du produit par le premier consommateur.

Notre responsabilité en vertu de toutes garanties implicites, y compris la garantie implicite de qualité marchande (une garantie implicite selon laquelle le produit est adapté à toute utilisation ordinaire) expire également deux ans (ou durée supérieure comme requis par la loi en vigueur) à compter de la date d'achat du produit par le premier consommateur. Certains États n'autorisent pas les limitations sur la durée de la garantie implicite, il est donc possible que les limitations sur les garanties implicites ne vous concernent pas.

Cette garantie limitée ne couvre pas les points suivants :

- A** Les déplacements d'un technicien de maintenance jusqu'à votre domicile pour tout problème non lié à un défaut dans le produit. Les frais du déplacement vous seront facturés si le problème s'avère ne pas être un défaut du produit. Par exemple :
 - 1. Rectifier une mauvaise installation du produit.
 - 2. Vous expliquer comment utiliser le produit.
 - 3. Remplacer les fusibles de la maison ou procéder au réglage des disjoncteurs, refaire le câblage ou la plomberie de la maison ou remplacer les ampoules.
 - 4. Rectifier les défaillances provoquées par l'utilisateur.
 - 5. Rectifier le réglage du produit.
 - 6. Modifications non autorisées du produit.
 - 7. Bruits ou vibrations considérés normaux, comme par exemple, les sons de drain/ventilateur ou les bips sonores.
 - 8. Réparations des dommages provoqués par des animaux nuisibles comme les rats ou les cafards, etc.
- B** Défauts causés par des facteurs autres que :
 - 1. L'utilisation ménagère normale ou
 - 2. L'utilisation en conformité avec le manuel d'utilisation du produit.
- C** Les défaillances du produit causées par accident, la négligence, une mauvaise utilisation, l'incendie, l'inondation ou une catastrophe naturelle.
- D** Les frais des réparations effectuées par des réparateurs non agréés ou les frais associés à la correction de telles réparations non autorisées.
- E** Les frais de déplacement et frais associés encourus lorsque le produit est installé dans un endroit disposant d'un accès limité ou restreint (p. ex. : frais d'avions, frais de ferry et zones géographiques isolées).
- F** La maintenance recommandée normale comme énoncée dans le manuel d'utilisation du produit.

En cas de problème avec l'installation, prenez contact avec votre revendeur ou installateur. Les raccordements électriques et d'évacuation et autres raccordements relèvent de votre responsabilité.

Nous ne sommes pas responsable des dommages indirects (les frais des réparations ou les frais de remplacement d'autres propriétés endommagées si le produit est défectueux ou vos dépenses encourues si le produit est défectueux). Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, il est donc possible que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas à votre situation.

Comment solliciter le service clientèle?

Veuillez lire le manuel d'utilisation. Si après la lecture du manuel, vous avez toujours des questions sur le fonctionnement du produit, ou si vous avez besoin de connaître le nom de votre représentant Fisher & Paykel agréé local ou si vous pensez que le produit est défectueux et que vous souhaitez contacter le service clientèle dans le cadre de cette garantie limitée, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou nous appeler au numéro suivant :

États-Unis et Canada

SANS FRAIS **1.888.9.FNP.USA (1.888.936.7872)**

ou utilisez le lien sur cette page : **www.fisherpaykel.com/locator/servicer/**

Il est possible qu'il vous soit demandé de fournir une preuve valable de la date d'achat du produit avant que le produit puisse être accepté par le service clientèle en vertu de cette garantie limitée.

Utilisation commerciale

Si vous utilisez le produit dans un environnement commercial (toute autre utilisation que l'utilisation par une unité familiale simple), nous nous engageons à réparer ou remplacer, sans frais de pièces uniquement, les pièces défectueuses dont le numéro de série figure sur le produit. Notre responsabilité eu égard à ces réparations expire UN AN à compter de la date d'achat originale.

Selon notre choix, nous procéderons au remplacement de la pièce ou du produit ou nous vous proposerons de vous rembourser intégralement le prix d'achat du produit (frais d'installation et autres frais étant exclus). Le service en vertu de cette garantie limitée devra être assuré par Fisher & Paykel ou par son agent agréé pendant les heures normales de bureau.

Aucune autre garantie

Cette garantie limitée constitue l'intégralité de l'accord exclusif passé entre l'acheteur et Fisher & Paykel eu égard à toute défaillance du produit. Aucun de nos employés (ou de nos agents agréés) n'est autorisé à procéder à un quelconque ajout ou à une quelconque modification de cette garantie limitée.

Garant : Fisher & Paykel Appliances, Inc.

Si vous avez besoin d'assistance eu égard à cette garantie limitée, veuillez nous contacter au numéro ci-dessus ou nous écrire à l'adresse ci-dessous :

Fisher & Paykel Appliances, Inc
5900 Skylab Road
Huntington Beach
CA 92647

Cette garantie limitée vous donne des droits juridiques spécifiques et il est également possible que vous bénéficiiez d'autres droits pouvant varier d'un état à un autre.

www.fisherpaykel.com

Fisher & Paykel

Copyright © Fisher & Paykel 2013. All rights reserved.

The product specifications in this booklet apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time. You should therefore check with your Dealer to ensure this booklet correctly describes the product currently available.

Copyright © Fisher & Paykel 2013. Tous droits réservés.

Les spécifications de produit contenues dans ce livret s'appliquent aux produits et aux modèles qui y sont décrits en date de la publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue, ces spécifications peuvent changer à tout moment. Vous devriez donc vérifier auprès du centre de service à la clientèle pour vous assurer que ce livret décrit correctement les modèles présentement offerts.